



Аккумуляторная рыбочистка FISH`ка

**MESSER LK-859B**



Инструкция по эксплуатации



Поздравляем!

Дорогой друг! Вы купили замечательное высокотехнологичное изделие, без которого уже давно ни один повар или рыбак не обходится!

Использование данного изделия, безусловно, принесет Вам большое удовольствие и значительно облегчит процесс приготовления вкуснейших блюд из рыбы!

Теперь у Вас есть чем чистить рыбу, а мы желаем Вам рыбацкого счастья и удачи!  
**НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ!!!**



### УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1	Водонепроницаемый корпус	
2	Кнопка «пуск»	выкл, вращение вправо/влево
3	Нож-гребенка	
4	Зарядное устройство	
5	Шестигранный ключ	
6	Гнездо с заглушкой для зарядки аккумулятора	

### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЫБОЧИСТКИ, ПОЖАЛУЙСТА ОЗНАКОМТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ!

Ручная аккумуляторная рыбочистка **FISH`ка MESSER LK-859B** предназначена для чистки рыбы от чешуи. Особенно рекомендуется для чистки такой хищной рыбы, как судак, окунь, щука, а так же для чистки крупной рыбы карповых пород – карась, карп, сазан и т.п.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	LK-859B
Мощность (Вт)	56
Напряжение аккумулятора (В)	12
Обороты (об/мин)	6000
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2
Время работы на одном заряде (ч)	3
Сохранение заряда без работы	около месяца
Время зарядки (ч)	1,5
Вес (кг)	0,75

## ОСОБЕННОСТИ:

- Рыбочистка оснащена встроенным в водонепроницаемый корпус 12В Li-ion аккумулятором, ёмкостью 2 Ач.
- Мощность двигателя 36 Ватт.
- Время зарядки аккумулятора 75 мин.
- После использования рыбочистки ее можно промывать погружая полностью в воду.
- На рыбочистке установлены ножи из пищевой нержавеющей стали.
- При зарядке аккумулятора красный индикатор зарядного устройства указывает на зарядку, зеленый индикатор-зарядка аккумулятора завершена.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Пожалуйста, перед первым использованием рыбочистки убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен
2. Мытье рыбочистки водой горячее 60 °С запрещена!
3. Держите сетевой адаптер и коннектор для зарядки в сухом состоянии. Используйте только оригинальное зарядное устройство
4. Во избежание серьезных травм и увечий запрещается касаться вращающихся ножей во время работы рыбочистки
5. Запрещается использование рыбочистки детьми без присмотра родителей!

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийный срок на рыбочистку составляет 6 месяцев со дня покупки. Гарантийный срок на аккумулятор – 6 месяцев
2. Пожалуйста, внимательно прочитайте меры предосторожности перед использованием устройства.
3. Гарантия на изделие не распространяется, если поломка связана с ненадлежащим использованием.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «АБСГРУПП»

111024, г. Москва, Андроновское шоссе, дом 26, корп.4.

Тел. (495)230-03-27; (495)230-03-28

[WWW.MESSER.SU](http://WWW.MESSER.SU)

[www.messer.su](http://www.messer.su)