



EI-4125

возраст
años
ans
jahre
3+

EI-4125 Развивающая игрушка "Закручивай и учись.Искорка"

Интерактивная панель набора "Искорка" реагирует на звук – огоньки «танцуют» под музыку и звуки голоса!

Включите музыку, спойте песню, хлопайте в ладоши, и мерцание огоньков подстроится под вашу мелодию! Развивающая игра цвета превращается в настоящее магическое действие.

- Болты представлены в 5 разных формах, что позволяет параллельно оттачивать навыки распознавания форм;
- Постоянное развитие мелкой моторики за счет работы с мелкими деталями;
- Создание и повторение орнаментов стимулирует развитие воображения и памяти.

В наборе:

- 60 пластиковых болтов в 5 формах: сердечко, восьмиугольник, звезда, бриллиант и клевер
- Прозрачная электрическая отвертка
- Интерактивная панель с подсветкой
- 12 карточек с заданиями

Для активации работы панели требуются 3 батарейки AAA (не входят в комплект)

Для активации дрели требуются 3 батарейки AA (не входят в комплект)

Установка батареек

- Откройте отсек для установки батареек в электрической шуруповерте, ослабив соответствующий шуруп.

- Установите 3 новые батарейки типа АА в отсек в соответствии с диаграммой внизу
- Не используйте перезаряжаемые батарейки
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки
- Не используйте одновременно батарейки разных видов: щелочные, углерод-цинковые и никель-кадмиеевые.
- Перезаряжаемые батарейки следует вынуть из игрушки перед зарядкой
- Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под присмотром взрослого
- Батарейки следует располагать в соответствии с указанной полярностью
- Использованные батарейки следует удалить из игрушки
- Избегайте короткого замыкания разъема питания
- Во избежание возникновения ржавчины и прочих возможных повреждений игрушки рекомендуется удалять из игрушки батарейки в том случае, если игрушка не задействована в течение более двух недель
- Закройте отсек и закрутите фиксирующий винт
- Рекомендации по чистке: протирать влажной или сухой тряпкой. Избегать попадания воды или иной жидкости на поверхность игрушки.

Как играть

1. Вставляем батарейки в шуруповерт в соответствии с инструкциями выше.
2. Покажите ребенку два вида сверла (плоское и крестовое), стимулируя его опробовать их на различных болтах
3. Помогите ребенку установить сверла на шуруповерт
4. Продемонстрируйте ребенку 3 режима работы шуруповерта: вперед, назад и выключение. Позвольте ему поэкспериментировать с остальными режимами.

5. Поместите один из болтов на панель и позвольте малышу, используя режим «вперед», закрутить его.
6. Покажите, как используя режим «назад», можно открутить данный болт
7. Позвольте ребенку самостоятельно изучить предметы в наборе

До того, как вы приступите к заданиям, позвольте ребенку самостоятельно исследовать набор, пробуя закручивать различные болтики и экспериментируя с собственными узорами на панели.

Если вы уверены, что ребенок готов к заданиям, то рекомендуем начать с простейшего рисунка для повторения на панели. Для стимулирования навыков копирования расположите образец рядом с панелью. Страйтесь акцентировать внимание ребенка на взаимосвязях болтов на панели, например, считая количество пустых ячеек.

Совет: для некоторых малышей большим подспорьем будет проговаривание шаблона в процессе работы (например, зеленый – зеленый – оранжевый и так далее).



Служба Заботы о Клиентах

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: help@LRinfo.ru

Наш сайт: LRinfo.ru