

Интерактивная панель набора "Искорка" реагирует на звук – огоньки «танцуют» под музыку и звуки голоса!

Включите музыку, спойте песню, хлопайте в ладоши, и мерцание огоньков подстроится под вашу мелодию! Развивающая игра цвета превращается в настоящее магическое действо.

- Болты представлены в 5 разных формах, что позволяет параллельно оттачивать навыки распознавания форм;
- Постоянное развитие мелкой моторики за счет работы с мелкими деталями;
- Создание и повторение орнаментов стимулирует развитие воображения и памяти.

В наборе:

- 60 пластиковых болтов в 5 формах: сердечко, восьмиугольник, звезда, бриллиант и клевер;
- Прозрачная электрическая отвертка;
- Интерактивная панель с подсветкой;
- 12 карточек с заданиями.

Для активации работы панели требуются 3 батарейки AAA (не входят в комплект)

Для активации дрели требуются 3 батарейки AA (не входят в комплект)

ИНСТРУКЦИЯ

Установка батареек

Откройте отсек для установки батареек в электрической шуруповерт, ослабив соответствующий шуруп.

Установите 3 новые батарейки типа AA в отсек в соответствии с диаграммой внизу

Не используйте перезаряжаемые батарейки

Не используйте одновременно старые и новые батарейки

Не используйте одновременно батарейки разных видов: щелочные, углерод-цинковые и никель-кадмиевые.

Перезаряжаемые батарейки следует вынуть из игрушки перед зарядкой

Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под присмотром взрослого

Батарейки следует располагать в соответствии с указанной полярностью

Использованные батарейки следует удалить из игрушки

Избегайте короткого замыкания разъема питания

Во избежание возникновения ржавчины и прочих возможных повреждений игрушки рекомендуется удалять из игрушки батарейки в том случае, если игрушка не задействована в течение более двух недель

Закройте отсек и закрутите фиксирующий винт

Рекомендации по чистке: протирать влажной или сухой тряпкой. Избегать попадания воды или иной жидкости на поверхность игрушки.

Приступим!

1. Вставляем батарейки шуруповерт в соответствии с инструкциями выше.
2. Покажите ребенку два вида сверла (плоское и крестовое), стимулируя его опробовать их на различных болтах
3. Помогите ребенку установить сверла на шуруповерт
4. Продемонстрируйте ребенку 3 режима работы шуруповерт: вперед, назад и выключение. Позвольте ему поэкспериментировать с остальными режимами.
5. Поместите один из болтов на панель и позвольте малышу, используя режим «вперед», закрутить его.
6. Покажите, как используя режим «назад», можно открутить данный болт
7. Позвольте ребенку самостоятельно изучить предметы в наборе

Как играть

1. Прежде всего, до того, как вы приступите к заданиям, позвольте ребенку самостоятельно исследовать набор, пробуя закручивать различные болтики и экспериментируя с собственными узорами на панели.
2. Если вы уверены, что ребенок готов к заданиям, то рекомендуем начать с простейшего рисунка для повторения на панели. Для стимулирования навыков копирования расположите образец рядом с панелью. Старайтесь акцентировать внимание ребенка на взаимосвязях болтов на панели, например, считая количество пустых ячеек.
3. Переведите игровую панель в режим «мигания». Похлопайте в ладоши, включите музыку, и вы увидите, как панель начнет мигать в такт звукам.

Совет: для некоторых малышей большим подспорьем будет проговаривание шаблона в процессе работы (например, зеленый – зеленый – оранжевый и так далее).