

Инструкция по применению электронного ошейника-антилая для собак Petcomer Alpha

Советы по использованию

- Перед первым использованием обязательно полностью зарядить аккумулятор устройства
- Носить ошейник не дольше 12 часов в день
- Ошейник подойдет собакам от 5 до 50 кг старше 6 месяцев, длина ошейника регулируется до 62 см
- Не давать играть детям с ошейником
- Не касаться контактных электродов, когда ошейник включен

Особенности модели

- ✓ Энергосберегающий режим работы: устройство переходит в спящий режим, когда собака не лает дольше 5 секунд, и автоматически активизируется, когда она начинает лаять
- ✓ 3 способа воздействия: звук (не регулируется и не отключается), вибрация (настраивается на уровнях от 0 до 7, где 0 – воздействие отключено) и ток (настраивается на уровнях от 0 до 7, где 0 – воздействие отключено)
- ✓ 7 уровней чувствительности: устройство реагирует на лай, вой и скулеж. Если нужно, чтобы ошейник срабатывал только при громком лае, то настройте низкий уровень чувствительности, если, наоборот, ошейник не всегда срабатывает, когда нужно, настройте высокий уровень чувствительности

Как работает устройство

В зависимости от Ваших настроек на собаку будет оказано воздействие при лае по следующей схеме:

1. Если включен только звук, то ошейник будет пищать 2 секунды. Если собака не поймет предупредительных сигналов и продолжит лаять, то звук повторится 7 раз, после чего устройство отключится и возобновит дрессировку по той же схеме через 1 минуту.
2. Если включены звук и вибрация, то сначала ошейник будет пищать 2 секунды, потом последует вибрация. Если собака не поймет предупредительных сигналов и продолжит лаять, то звук и вибрация повторятся 7 раз, после чего устройство отключится и возобновит дрессировку по той же схеме через 1 минуту.
3. Если включены звук и ток, то сначала ошейник будет пищать 2 секунды, потом последует ток. Если собака не поймет предупредительных сигналов и продолжит лаять, то звук и ток повторятся 7 раз, после чего устройство отключится и возобновит дрессировку по той же схеме через 1 минуту.
4. Если включены звук, вибрация и ток, то сначала ошейник будет пищать 2 секунды, потом последует вибрация, и затем в конце ток. Если собака не поймет предупредительных сигналов и продолжит лаять, то звук, вибрация и ток повторятся 7 раз, после чего устройство отключится и возобновит дрессировку по той же схеме через 1 минуту.

Важно! Все 3 типа воздействия на собаку не происходят одновременно, они идут последовательно, в первую очередь всегда идет звук. Таким образом, собака запоминает, что за звуком последует безопасное, но неприятное наказание. После 7 воздействий подряд всегда идет минутная пауза для того, чтобы не навредить собаке.

Как носить ошейник

- Накрутите на ошейник контактные электроды подходящей длины: если собака короткошерстая, то можно оставить уже накрученные укороченные электроды, если шерсть густая и длинная, то лучше сменить электроды на удлиненные (идут в комплекте)

- Отрегулируйте ошейник на нужную длину, он не должен быть слишком тугим или наоборот свободным, между шеей собаки и ошейником Вы должны спокойно просунуть палец
- Устройство должно находиться на горле собаки, контакты должны плотно прилегать к коже собаки. Если электроды не достают кожи, то необходимо надеть удлиненные электроды и/или выстричь шерсть в месте соприкосновения контактов с кожей

Как пользоваться

1. Для включения приложите палец на правую клавишу **M** на 5 секунды, пока не загорится экран (+звук и вибрация)
2. Для выключения однократно нажмите на правую клавишу **M**, затем трижды нажмите на левую клавишу **▲** для перехода в режим настройки, после удерживайте правую клавишу **M** в течение 5 секунд
3. Для настройки режимов включите экран одним нажатием на правую клавишу **M**, затем трижды нажмите на левую клавишу **▲**. Сначала предлагается настроить чувствительность **S** от 1 до 7, для настройки нажимайте левую клавишу **▲**. Далее, пока экран не погас, вновь нажмите на правую клавишу **M** - включится режим настройки вибрации от 0 до 7, для настройки нажимайте левую клавишу **▲**. Далее, пока экран не погас, вновь нажмите на правую клавишу **M** - включится режим настройки тока от 0 до 7, для настройки нажимайте левую клавишу **▲**. Если не нажимать на кнопки в течение 3 секунд, то экран погаснет и настройки автоматически сохранятся
4. Если на экране высвечивается **L**, значит ошейник разряжен и его необходимо подзарядить. Если высвечивается **F**, значит устройство полностью заряжено
5. Для проверки работоспособности тока, настройте его на уровень выше 1, подуйте в микрофон с обратной стороны ошейника и приложите тест-лампу (идет в комплекте) к электродам. Лампочка загорится, если ток работает.

Если у Вас остались вопросы по использованию ошейника, свяжитесь с нами по почте petstate@yandex.ru – мы ответим в течение 1 часа!

Страна питомцев