



### АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ МАССАЖА



### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ МАССАЖА ВСЕГО ТЕЛА

1. Нажмите кнопку POWER
2. Выберите одну из автоматических программ массажа (см. описание кнопок пульта)
3. Массаж начнется после автоматического сканирования роста пользователя
4. Если положение роликов по росту не подходит, то их можно отрегулировать вручную в течение 5 секунд
5. Выберите удобное положение кресла с помощью соответствующих кнопок
6. По умолчанию массаж длится 15 минут. Время можно изменить повторным нажатием кнопки ТАЙМЕР (5/10/15/20/25/30 минут)
7. После окончания массажа кресло автоматически примет исходное положение

### ВОЗМОЖНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ ВО ВРЕМЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ МАССАЖА

1. Положение массажного кресла
2. Управление воздушными подушками и интенсивностью воздушно-компрессионного массажа
3. Прогрев поясницы
4. Вибрационный массаж ягодиц
5. Таймер
6. Пауза
7. Воздушно-компрессионный массаж рук
8. ZERO-G

Для более полной информации о работе кресла обратитесь к подробной инструкции по эксплуатации массажного кресла.