

Арт номер: 140700

Винтовка MAUSER SR

Пневматическая винтовка (конструктивно сходное с оружием изделие – оружием не является)

Калибр 6мм

Инструкция по эксплуатации

Комментарии к изображениям, слева направо

Рис 1. Установите ствольную коробку в ложе как это показано на фотографии.

Рис 2. Используйте отвертку, закрепите ствольную коробку в ложе. Заверните оба винта как это показано на рисунке.

Рис 3. Нажмите фиксатор магазина для его извлечения.

Рис 4. Надавите на верхнюю панель магазина. Для снаряжения магазина шариками установите устройство для быстрой зарядки (с адаптером) под углом 90% к магазину.

Рис 5. Вставьте магазин обратно, до фиксации.

Рис 6. Поднимите рукоятку затвора и оттяните затвор на себя. Закройте затвор и опустите рукоятку в начальную позицию. Оружие готово к стрельбе.

Рис 7. Для начала стрельбы наведите оружие на цель и спустите курок. Не допускайте наведения оружия на человека или на домашних животных!

Рис 8. Настраиваемая система «Хоп Ап» позволяет добиться высокой точности в зависимости от погодных условий и типа используемых боеприпасов. Для ее настройки поверните винт в указанной на фото части винтовки.

Рис 9. После окончания стрельбы установите предохранитель в позицию «SAFE» (видна белая точка). На время хранения будьте уверены, что винтовка разряжена, магазин извлечен и предохранитель находится в безопасном положении.

Рис 10. Вы сможете настроить высоту гребня с помощью двух винтов показанных на рисунке.

Рис 11. Длина приклада может регулироваться с помощью добавления (либо снятия) одной или двух прокладок.

Рис 12. Для крепления планки для установки соши установите ее на ствол, как это показано на рисунке (1). Для снятия планки нажмите на фиксатор, как это показано на рисунке (2).

Рис 13. Установите сошку на планку.

Рис 14. Для того, что бы сложить или разложить сошку надавите на фиксирующие крепления так, как это показано на рисунке.

Рис 15. Отвинтите гайку и установите длину сошников в нужном для вас положении.