

Арт. номер: 280104

SIG SAUER P230

ASSEMBLED MODEL AIR SOFT GUN



Для извлечения магазина нажмите на защелку магазина (1) расположенную на торце рукоятки (2).

Для открытия огня снимите пистолет с предохранителя и нажмите на спусковой крючок..

ВНИМАНИЕ: Не наводите оружие на людей. Избегайте стрельбы в препятствия чтобы не было ricochetов

Снарядите магазин как показано на рис. 3 емкость магазина 20 шариков



- Для того чтобы взвести пистолет оттяните назад затвор и отпустите его.



- После окончания стрельбы поставьте пистолет на предохранитель.



www.cybergun.com

BP 87
91072 BONDOUFLE CEDEX
RC PARIS B 337 643 795