

## **LSP2629-EUR Игрушечный кассовый аппарат (с евро, 47 элементов)**

С помощью игры с кассовым аппаратом дети развивают воображение, начальные математические навыки, когда играют в магазин со своими друзьями. Также способствует развитию речи, социальных навыков и финансовой грамотности.

В наборе

- кассовый аппарат с ящиком
- блокнот
- игровая кредитная карта
- 44 игровых денег штук: 5 банкнот по 50 евро, 20 евро, 10 евро и 5 евро, 5 монет по 1 центу и 2 цента, 4 монеты по 5 центов, по 2 каждого 1 евро, 2 евро, 50 центов, 20 центов и 10 центов

### **Как играть**

Кассовый аппарат имеет работающий калькулятор, который познакомит детей дошкольного возраста с его функциями. Большие кнопки на клавиатуре легко нажимаются маленькими пальчиками, а кассовый ящик содержит реалистичные купюры и монеты.

Реалистичность кассового аппарата добавляет много возможностей к творческой игре. Хотя дошкольники и не готовы полностью использовать все особенности калькулятора, игра с калькулятором кассового аппарата познакомит их с клавишами и цифрами.

Дети научатся складывать и вычитать во время пользования калькулятором.

Начинайте сюжетно-ролевую игру, продавайте товары в своем «магазине», пробивайте покупки и выдавайте сдачу.

## **Особенности калькулятора**

- Калькулятор работает на солнечной энергии
- Удобные большие кнопки для маленьких пальчиков
- Большой восьмизначный дисплей
- Повторяющийся знак равенства для покупок нескольких товаров

**Внимание:** Перед использованием извлеките язычок из батарейного отсека.

## **Установка батареек и техническое обслуживание**

- Для работы звукового сигнала калькулятора необходима 1,5 В (G13/LR44) батарейка с кнопочным элементом (входит в комплект). Эта батарейка не влияет на функции калькулятора. Если звуковой сигнал перестанет работать, замените батарейку.
- Вставьте одну новую кнопочную батарейку G13/LR44. Убедитесь, что положительный (+) полюс батарейки направлен вверх (как указано на батарейном отсеке кассового аппарата). Используйте только тот тип батареи, который указан здесь.
- Обязательно правильно вставляйте батарейки (под присмотром взрослых) и всегда следуйте инструкциям производителя игрушки и аккумулятора.
- Не смешивайте щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.
- Вставьте батарейки с правильной полярностью.
- Не заряжайте перезаряжаемые батареи.
- Заряжайте аккумуляторные батареи только под присмотром взрослых.

- Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батареи из игрушки.
- Используйте только батареи того же или эквивалентного типа.
- Не допускайте короткого замыкания клемм питания.
- Всегда извлекайте из устройства слабые или разряженные батарейки.
- Извлеките батарейки, если изделие будет храниться в течение длительного периода времени.
- Не смешивайте новые и использованные батарейки.
- Заменяйте батарейки при первых признаках неустойчивой работы.



### **Служба Заботы о Клиентах**

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: [help@LRinfo.ru](mailto:help@LRinfo.ru)

Наш сайт: [LRinfo.ru](http://LRinfo.ru)