

LER4361 Гигантская кнопка "Моем руки" (таймер свет и звук, 1 элемент)

Мытье рук является ключевой профилактической мерой в снижении распространения болезней. С помощью светящегося таймера дети научатся мыть руки в течение правильного количества времени. Гигантская кнопка поможет вам поддерживать чистоту в доме и классе.

В наборе

- 1 гигантская кнопка на батарейках

Как играть

Нажмите на область пузыря на таймере, и он загорится. Теперь пришло время начать мыть руки.

Таймер будет гореть в общей сложности 23 секунды (3 секунды для запуска воды) и автоматически погаснет по истечении времени. Прозвучит небольшой звуковой сигнал, указывающий на то, что пора заканчивать мытье.

Инструкция по технике безопасности

Избегайте попадания влаги на таймер. Не погружайте его в воду. Протрите чистой сухой тканью.

Установка и замена батареек

Для работы устройства требуется 2 батарейки типа ААА (приобретаются отдельно).

- Батарейки должны быть установлены или заменены взрослым.
- Батарейный отсек расположен в нижней части кнопки.
- Чтобы установить батарейки, сначала открутите винты с помощью крестообразной отвертки и снимите дверцу

батарейного отсека. Установите батарейки в соответствии с указаниями.

Предупреждение: не выбрасывайте батарейки в огонь. Батарейки могут взорваться или дать течь.

- Обязательно правильно вставляйте батарейки (под присмотром взрослых) и всегда следуйте инструкциям производителя игрушки и батареек.
- Не смешивайте щелочные, стандартные (углерод-цинк) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.
- Не смешивайте новые и использованные батарейки.
- Вставьте батарейки с правильной полярностью. Положительные (+) и отрицательные (-) концы должны быть вставлены в правильном направлении, как указано внутри батарейного отсека.
- Не заряжайте неперезаряжаемые батареи.
- Заряжайте аккумуляторные батареи только под присмотром взрослых.
- Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батареи из таймера.
- Используйте только батареи того же или эквивалентного типа.
- Всегда извлекайте из устройства слабые или разряженные батарейки.
- Извлеките батарейки, если изделие будет храниться в течение длительного периода времени.



Служба Заботы о Клиентах

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: help@LRinfo.ru

Наш сайт: LRinfo.ru