## Настройка QBR-1241WUX

Адрес web-интерфейса по-умолчанию – 192.168.0.1

- логин admin
- пароль admin

Смены пароля после входа роутер не требует.

Для настройки сервисов необходимо перейти на вкладку «Сеть» => «WAN».



Для настройки интернета необходимо выбрать следующие пункты:

- Услуга Internet;
- Режим WAN IP PPPoE;
- Учетная запись РРРоЕ логин авторизации;
- Пароль РРРоЕ пароль;
- Подтвердить пароль повтор пароля;
- Привязка порта интерфейсы, куда надо отдать интернет.

После ввода всех настроек выбираем пункт «Сохранить». Далее выбираем «Перезагрузка», либо продолжаем настройки.

Внешний вид страницы настроек представлен на рисунке ниже:

Интернет

Название соединения	1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID V	Удалить соединени
Услуга	INTERNET V	
Версия протокола IP	IPv4 V	
Режим WAN IP	PPPoE V	
Клонирование МАС-адреса	Деактивировать 🔻	
Активировать NAT	Активировать 🔻	
Режим VLAN	Деактивировать 🔻	
VLAN ID	1 (1-4094)	
Режим DNS	Автоматический режим	
Основной DNS сервер		
Дополнительный DNS сервер		
Ответ на PING из WAN-сети	Деактивировать 🔻	
PPPoE		
Учетная запись РРРоЕ	Логин	
Пароль РРРоЕ	Пароль	
Подтвердить пароль	Пароль	
Название услуги	Оставьте пустым для автоматического заполнения	
Режим работы	Поддерживать 🔻	
Повторный набор (0-3600 сек)	5	
Привязка порта		
LAN 1 LAN 2	LAN 3	LAN 4
Wi-Fi SSID Wi-Fi SSID 1	Wi-Fi SSID 2	Wi-Fi SSID 3
		Received and an and an and

Сохранить Отмена Перезагрузка

Для настройки IPTV необходимо указать:

- Услуга IPTV;
- Режим WAN IP Bridge;
- Привязка порта интерфейсы, куда будут подключаться приставки.

Внешний вид страницы настроек представлен на рисунке ниже:

Linessings second		Hanna Canadiana		1
пазвание соединен	ния	Новое соединение		удалить соединени
Услуга		IPTV •		
Версия протокола	IP	IPv4 ▼		
Режим WAN IP		Bridge 🔻		
Тип Bridge		IP Bridge 🔻		
<b>DHCP тип услуг</b>		Pass Through		
Режим VLAN		Деактивировать 🔻		
VLAN ID		0 (1-4094)		
Ответ на PING из V	VAN-сети	Деактивировать 🔻		
Привязка порта				
LAN 1	LAN 2	LAN 3		14
CONTRACTOR OF A DESCRIPTION OF A DESCRIP	Wi-Fi SSID 1	Wi-Fi SSID 2	🖂 Wi-	Fi SSID 3

Также необходимо проверить правильность настроек IGMP. Для этого необходимо перейти на вкладку «Приложения» => «IGMP»:

Статус	Сеть	Wi-Fi	Безопасность	Приложе	ния USB	Управление	Мастер настрой
Дополнит	ельные па	раметры N/	AT UPnP IGN	4P			
IGMP							
Настройки	IGMP						
IGMP Sn	ooping	Актив	ировать 🔻				
			COVIDENIATE	Отмана			

После ввода всех настроек выбираем пункт «Сохранить». Далее выбираем «Перезагрузка», либо продолжаем настройки.

Для настройки VoIP необходимо зайти под учетной записью superadmin:

- логин superadmin
- пароль QBR-1241WUX#Rostel\_wifir

В качестве альтернативного варианта можно забить в адресной строке вручную:

http://192.168.0.1/voip/SIP\_Account1.asp http://192.168.0.1/voip/SIP\_Account2.asp

Для настройки PPPoE для VoIP переходим на вкладку «Сеть» => «WAN».

Для настройки интернета необходимо выбрать следующие пункты:

- Услуга Voice;
- Режим WAN IP PPPoE;
- Клонирование МАС-адреса Активировать;
- МАС-адрес тас-адресс для работы voip вида 00:18:82:80:xx:xx;
- Учетная запись PPPoE логин для SIP;
- Пароль РРРоЕ пароль для SIP;
- Подтвердить пароль повтор пароля;

Внешний вид страницы настроек представлен на рисунке ниже:

Интернет

Название соединения	Новое Соединение 🔻	Удалить соединение
Услуга	VOICE	
Версия протокола IP	IPv4 ▼	
Режим WAN IP	PPPoE 🔻	
Клонирование MAC-адреса	Активировать 🔻	
МАС-адрес	00:18:82:80:xx:xx	Получить текущий МА
Активировать NAT	Активировать 🔻	
Режим VLAN	Деактивировать 🔻	
VLAN ID	0 (1-4094)	
Режим DNS	Автоматический режим	
Основной DNS сервер		
Дополнительный DNS сервер		
One of the DINC of WAN		
OTBET HA PING US WAN-CETU	Деактивировать •	
	DOTHU SID	
Подтвердить пародь	Пароль SIP	
Название услуги		
	Оставьте пустым для автоматического заполнения	
Режим работы	Поддерживать 🔻	
Повторный набор (0-3600 сек)	5	

Далее переходим на вкладку «Тел1».

Необходимо прописать следующие параметры:

- Активация линии Активировать;
- Адреса серверов 10.10.10.100;
- Отображаемое имя № телефона;
- Телефонный номер № телефона;
- Учетная запись № телефона;
- Пароль пароль SIP.

Остальные пункты оставляем как есть.

Внешний вид страницы настроек представлен на рисунке ниже:

Общее			
Активация линии	Активировать 🔻	Исх. звонки без регистрации	Деактивировать 🔻
Трокси и регистрация			
Прокси сервер	10.10.10.100	Прокси порт	5060
Исходящий сервер	10.10.10.100	Исходящий порт	5060
Запасной исходящий сервер	10.10.10.100	Запасной исходящий порт	5060
Анформация о подписчи	ке		
Отображаемое имя	№ телефона	Телефонный номер	№ телефона
Учетная запись	№ телефона	Пароль	Пароль SIP

После ввода всех настроек выбираем пункт «Сохранить». Далее выбираем «Перезагрузка», либо продолжаем настройки.

Для настройки wi-fi переходим на вкладку «Wi-Fi» => «Общее». На этой странице можно изменить стандарт и название wi-fi-сети:

popolition certa	
беспроводной интерфейс	
ежим работы бесп. интерфейса	AP 💌
Режим сети	11b/g/n
SID	RT-WiFi-8E8D Акти ировать 🗹 Скрытый 🔲 Изолированный 🔲 Кол-во клиентов 16
SID1	RT-WiFi-public Активировать Скрытый Изолированный Кол-во клиентов 16
SID2	Активировать 🔲 Скрытый 🗍 Изолированный 🗐 Кол-во клиентов 16
SID3	Активировать Скрытый Изолированный Кол-во клиентов 16
Широковещательный SSID	Активировать Деактивировать
AP изоляция	🔘 Активировать 💿 Деактивировать
1BSSID AP изоляция	🔘 Активировать 💿 Деактивировать
SSID	00:1F:CE:29:8E:8C
астота (канал)	Авто
ежим НТ	
Режим работы	🖲 Смешанный 🔘 Green Field
Ширина канала	○ 20 ● 20/40

Далее переходим на вкладку «Wi-Fi» => «Безопасность». На этой странице можно изменить тип шифрования и ключ сети:

upeute SSID	
SSID выбор	RT-WiFi-8E8D 🔻
RT-WiFi-8E8D"	
безопасный режим	WPA2-PSK 🔻
NDA	
Тароль	Пароль wi-fi
Интервал обновления ключей	3600 сек (0 ~ 86400)
Ограничение доступа	
Толитика	Деактивировать 🔻
цобавить MAC-адрес хоста	( Макс. кол-во правил 64 )