DOCPLAYER
Поиск...

GPON ONT t073g Руководство по эксплуатации

Страница: 1 из 6 По ширине страницы

GPON ONT t073G
Руководство по эксплуатации

ERICSSON

Оглавление

Внешний вид..2
Задняя панель:..2
Подключение портов:..2
Светодиодные индикаторы...3
Настройка Wi-Fi...4
Вход на устройство через веб-страницу........................4

SHARE HTML DOWNLOAD
Save this PDF as:
WORD PNG TXT JPG
0
Лариса Шанская | 3 лет назад | Просмотров: 181

Транскрипт

1 GPON ONT t073g Руководство по эксплуатации Оглавление Внешний вид... 2 Задняя панель:... 2 Подключение портов:... 2 Светодиодные индикаторы... 3 Настройка Wi-Fi Вход на устройство через веб-страницу

2 Внешний вид Задняя панель: Подключение портов: Подключение к GPON сети проводится с использованием оптического кабеля. К ONT можно подключить до 4-х сетевых устройств. Все порты имеют автоматическое определение типа кабеля MDI/X. GE1 порт предназначен для подключения компьютера к сети Интернет. GE2 порт предназначен для подключения STB или компьютера к сети IPTV. POTS1 порт предназначен для подключения телефона. POTS2 порт предназначен для подключения дополнительного телефона и активируется отдельно. 2

3 Светодиодные индикаторы Индикаторы находятся на верхней панели ONT. Описание приведено в следующей таблице. Эта информация может быть использована для проверки состояния устройства и его соединения. LED Цвет Режим Описание Питание включено Питание (Power) Мигает Происходит загрузка ONT Не горит Питание выключено Соединение (LINK) Оптическое соединение установлено Не горит Оптическое соединение не установлено ONT авторизовано в сети оператора Авторизация (AUTH) Мигает ONT находится в процессе авторизации в сети. Не горит ONT не авторизовано в сети оператора Показывает состояние и активность LANпортов ONT. Устройство подключено. Ethernet порты LAN 1/LAN2 Мигает Происходит прием-передача данных LAN3/LAN4 Не горит Устройство не подключено, либо выключено Телефонный абонент зарегистрирован в сети оператора Происходит разговор или передача факса Телефонные порты Мигает по линии (TEL1/TEL2) Питание ONT выключено или абонент не Не горит получил регистрацию в телефонной сети Статус подключения к Интернет (Internet) Статус подключения по WPS (WPS) Статус подключения к беспроводной сети (WLAN) Статус подключения по USB (USB) оператора Pppoe учетная запись успешно прошла регистрацию в сети оператора Индикатор горит как при поднятой авторизации так и без авторизации (за авторизацию отвечает Auth) Зарестрирован успешно Желтый Мигает Находится в процессе регистрации Красный Мигает Обнаружена ошибка при регистрации Не горит WPS не аактивирована Беспроводная сеть активирована Мигает Происходит передача по беспроводной сети Не горит Беспроводная сеть не активирована USB интерфейс подключен, но не происходит передача по интерфейсу Происходит передача данных по USB Мигает интерфейсу Не горит USB интерфейс не подключен 3

4 Настройка Wi-Fi. Вход на устройство через веб-страницу Запустите Интернет-браузер и введите IP-адрес по умолчанию для устройства в адресной строке. Например, если IP-адрес по умолчанию ( ) то введите ( ) Примечание: Для локального администрирования (т.е. LAN доступ), компьютер должен быть подключен к Ethernet-порту. Появится диалоговое окно, как показано ниже. Нажмите Login для продолжения. В окне входа в систему, введите имя пользователя и пароль: User name: admin Password: пароль Паролей к интерфейсу может быть 3: пароль по умолчанию (если был выполнен аппаратный сброс или инсталлятор не успел его поменять) - admin последние семь цифр номера основного устройства (номер оптического порта) из наряда (требование положения по инсталляции услуг связи) пользовательский (если пользователь сумел его поменять), спросить у абонента. 4

5 Параметр Включить Имя SSID Тип шифрования Описание Флаг активации беспроводной сети. Установить флаг. Имя беспроводной сети. Используется для идентификации беспроводной сети. Допускается 32 символа максимум, без пробелов или символов табулятора. Выбирается абонентом самостоятельно. желательно если это будет RTK-****, где **** номер квартиры или дома. RTK будет работать как реклама Ростелекома Установить - WPA/WPA2 Personal 5

6 Режим аутентификации для доступа к беспроводной сети. Рекомендованные режимы: WPA Pre-Shared Key, WPA2 Pre-Shared Key, WPA Enterprise, WPA2 По умолчанию установлен открытый режим (Open), соответственно STA получает доступ к сети без аутентификации. ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить! Версия WPA Установить - WPA/WPA2 Тип шифрования WPA Ключ WPA Установить - AES Пароль доступа к сети Wi-Fi устанавливается абонентом самостоятельно. Требования к паролю: не менее 8 символов, желательно буквы (латинские) и цифры. Попросить абонента записать пароль!!! Пароль в эфире абонент не произносит. Нажмите Сохранить. В дальнейшем здесь пароль можно изменить. 6

Инструкция по установке и настройке Интернет маршрутизатора D-Link DIR-615 K2
Инструкция по установке и настройке Интернет маршрутизатора D-Link DIR-615 K2 Предварительно, Вам необходимо подключить все кабели в соответствующие разъемы: Питания. Приходящий Ethernet кабель провайдера
Подробнее

Настройка оборудования Upvel UR-316N3G для подключения к сети Смайл
Настройка оборудования Upvel UR-316N3G для подключения к сети Смайл Данный маршрутизатор не рекомендуется для подключения IPTV! Предварительно, Вам необходимо подключить все кабели в соответствующие разъемы:
Подробнее

Настройка автоматического получения IP-адреса в ОС Windows XP
Подключение маршрутизатора и приставки. Подключите сетевой кабель Вашего компьютера в любой из 4-х LAN портов роутера. Кабель, который протянули к вам в квартиру наши монтажники, должен быть подключен
Подробнее

Руководство по настройке DSL-2640/NRU (ADSL/Ethernetмаршрутизатор с Wi-

Инструкция по настройке D-Link DIR-615NRU B7 по протоколу PPPoE.

CALIX 716GE-I. Инструкция
CALIX 716GE-I Инструкция 1. 1.1 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 5 1 2 3 4 Элемент 1 2 Описание Кнопка RESET