КАК СНЯТЬ МЕРКИ ДЛЯ ЗАКАЗА ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА КВАРТЭК С НАВЕСАМИ

Ниша ниже уровня подоконника:



Замер экрана:

Ширина изделия = ширина ниши (L) +2 *ширину рамки (X) мм Высота изделия = высота ниши (H)+2 * ширину рамки (X) мм Ниша до уровня подоконника:



Замер экрана:

Ширина изделия — ширина ниши (L) +2 *ширину рамки (X) мм Высота изделия — высота ниши (H) мм