

Глава 14.1

Оборудование для жидкотопливных систем

ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ, ДАТЧИКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

MECAV

Универсальный механический индикатор уровня дизтоплива в топливном баке (монтируется на бак в вертикальном положении, резьба 1½"), с комплектом для опечатывания. Удобная настройка с помощью наружного регулировочного винта. Диапазон измерения от 0 до 2000 мм.

Модель	Артикул	Подключение	Упаковка
MECAV	10000372	1½"	1/20 шт.



Q 200V

Механический индикатор уровня 1½", вертикальная индикация. Бесступенчатый диапазон измерения до 2000 мм.

Модель	Артикул	Подключение
Q200V	10000375	1½"



MB

MULTIBLOC

Многофункциональный комплект подключения к топливному баку: подача топлива на горелку и возврат по обратной линии, обратный клапан, рычаг быстрого отключения и разъем для подсоединения пневматического индикатора уровня топлива в баке. Набор фитингов для подключения в комплекте. 1"HP подключение к баку, ¾"BP к трубкам. Шланг: 4 x 6 мм.

Модель	Артикул	Подключение	Длина	Упаковка
MB 220	10001025	1" HP x ¾" BP	220 см	1/25 шт.
MB 320	10001029	1" HP x ¾" BP	320 см	1/10 шт.

