

# Forever Laser Dark

Плѐнка для цветных лазерных принтеров

## Руководство для печати и переноса изображения на тѐмный и цветной хлопок

### # 1

<b>Установки лазерного принтера</b>	Изображение: <b>НЕ зеркальное</b> Режим печати: <b>плотная бумага или Label</b> Источник бумаги: <b>лоток ручной подачи</b>
<b>Установки термопресса</b>	Температура: <b>180°C</b> Давление: <b>максимальное</b> Время печати: <b>80 секунд</b>
<b>Обрезка изображения</b>	При необходимости используйте для обрезки изображения режущий плоттер.
<b>Снятие подложки</b>	Аккуратно отделите белую плѐнку с отпечатанным изображением от бумажной подложки.
<b>Подготовка текстиля</b>	Переносите изображение на предварительно нагретый текстиль. Перед нанесением изображения расположите футболку на рабочей поверхности термопресса и закройте пресс на несколько секунд.
<b>Процесс переноса изображения</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Положите белую плѐнку на футболку изображением вверх.</li><li>2. Положите один лист силиконовой бумаги глянцевой стороной на изображение.</li><li>3. Сверху положите 5 листов обычной бумаги и закройте пресс на 80 секунд.</li><li>4. Откройте пресс, удалите 5 листов обычной бумаги.</li><li>5. Охладите и снимите силиконовую бумагу.</li></ol>
<b>Стирка</b>	Ручная или машинная стирка при температуре до 60°C. После стирки не выжимать. Рекомендуется естественная сушка. Отпечатанное изображение можно гладить с минимальной температурой утюга через пергамент, кальку или силиконовую бумагу.

# Forever Laser Dark

Плёнка для цветных лазерных принтеров

## Руководство для печати и переноса изображения на тёмный и цветной хлопок # 2

<b>Установки лазерного принтера</b>	Изображение: <b>НЕ зеркальное</b> Режим печати: <b>плотная бумага или Label</b> Источник бумаги: <b>лоток ручной подачи</b>
<b>Установки термопресса</b>	Температура: <b>180°C</b> Давление: <b>максимальное</b> Время печати: <b>15 секунд</b>
<b>Обрезка изображения</b>	При необходимости используйте для обрезки изображения режущий плоттер.
<b>Снятие подложки</b>	Аккуратно отделите белую плёнку с отпечатанным изображением от бумажной подложки.
<b>Подготовка текстиля</b>	Переносите изображение на предварительно нагретый текстиль. Перед нанесением изображения расположите футболку на рабочей поверхности термопресса и закройте пресс на несколько секунд.
<b>Процесс переноса изображения</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Положите белую плёнку на футболку изображением вверх.</li><li>2. Положите один лист силиконовой бумаги глянцевой стороной на изображение и закройте пресс на 15 секунд.</li><li>3. Откройте пресс, охладите и снимите силиконовую бумагу.</li></ol>
<b>Стирка</b>	Ручная или машинная стирка при температуре до 40°C. После стирки не выжимать. Рекомендуется естественная сушка. Отпечатанное изображение можно гладить с минимальной температурой утюга через пергамент, кальку или силиконовую бумагу.