


№	Наименование	Артикул
1	Шайба прижимная наружная	60308/30-1001
2	Диск посадка 25,4мм	90320-254
3	Шайба прижимная внутренняя	60308/30-1003
4	Втулка шайбы внутренней	60308/30-1004
5	Кожух диска	60308/30-1005
6		
7		
8		
9	Редуктор в сборе(6-10) гибкий вал квадрат	60363-0612
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18A	Головка триммерная в сборе	640-117
18B	Головка триммерная в сборе	640-124
18C	Головка триммерная в сборе	640-131
19		
20	Кожух трим.головки (19,20)	60308/30-19B16
21	Барашек зажима штанги	60308/30-1021
22		
23	Руль левая часть	60308/30-1023
23A	Руль в сборе (23,24,36-38)	60363-2338
24	Зажим руля нижняя часть	60308/30-1024
25		
26		
27		
28	Штанга нижняя в сборе(26,27,28,29)	60363-2629
28A	Штанга нижняя без вала	60363-2628
29		
30	Зажим штанги	60308/30-1030
30A	Зажим штанги комплект (21,30,B21)	60019-2221
30B	Зажим руля силиконовый (не поставляется)	60308/30-1030R
31		
32		
33	Штанга верхняя с валом (32,33,34,35)	60308/30-2635
33A		
34		
35		
36	Зажим руля верхняя часть	60308/30-1036
36A	Зажим руля комплект(24,36,37)	60363-3637
37	Зажим руля средняя часть	60308/30-1037
38	Руль правая часть	60308/30-1038
39		
40	Трос газа	60308/30-1040
41		
42	Втулка штанга-двигатель	60308/30-1042
43	Двигатель GB25RD в сборе	60308E-1043
44		
45		
46	Ручка левая часть	60308/30-1046
46A	Ручка в сборе (46-55)	60363-4055
47		
48	Рычаг блокировки газа	60308/30-1048
49	Пружина рычага блокировки газа	60308/30-1049
50	Пружина курка газа	60308/30-1050
51	Курок газа	60308/30-1051
52	Клавиша выключателя (B26,52,53)	60308/30-1052
53		
54	Выключатель (с проводом)	60308/30-1054
55	Ручка правая часть	6038/30-1055
56	Подвес	60308/30-1056

№	Наименование	Артикул
B1	Штифт крепления диска	60308/30-10B1
B2	Гайка крепления диска M10x1,25 левая	60308/30-10B2
B3	Шайба	60308/30-10B3
B4		
B5		
B6		
B7		
B8		
B9		
B10		
B11		
B12		
B13		
B14		
B15		
B16		
B17		
B18		
B19		
B20		
B21		
B22		
B23		
B24		
B25		
B26		
B27		



GB25RD

DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT



№	Наименование	Артикул
14	Шнур стартера 3,5мм	
15	Барабан стартера	60308/30-0015
16		
17		
18	Втулка упор сцепления	60308/30-0018
19		
20	Маховик	60308/30-0020
21	Картер	60308/30-0021
21A	Картер в сборе с коленвалом (21,26,27,36-39)	60308/30-2121
22		
23		
24	Магнето	60308/30-0024
25		
26	Подшипник игольчатый шатуна	60303E-00B6
27	Шатун	60308/30-0027
28	Подшипник игольчатый пальца поршня	60303E-00B5
29	Кольцо стопорное пальца	60303E-0024
30	Палец поршня	60308/30-0030
31	Поршень GB25RD (без кольца)	60303E-0022
32	Кольцо поршневое GB25RD	60303E-0021
33	Прокладка цилиндра GB25RD	60308E-0033
34	Цилиндр GB25RD	60308E-0034
35	Свеча зажигания (OREGON 77-324-1)	60308/30-0035
36	Подшипник 6001	60308/30-0036
37	Сальник коленвала	60308/30-0037
38	Подшипник 6201	60308/30-0038
39	Коленвал	60308/30-0039
40	Прокладка крышки картера	60308/30-0040
41	Крышка картера	60308/30-0041
42		
43	Крышка задняя двигателя GB25RD	60308/30-0043
44		
45	Крышка фильтра	60308/30-0045
46	Фильтр воздушный	60308/30-0046
47		
48		
49		
50	Стойка воздушного фильтра	60308/30-0050
51		
52		
53	Карбюратор	60303E-0049
54	Прокладка карбюратора	60308/30-0054
55	Трос газа	60308/30-1040
56	Теплоизолятор	60308/30-0056
57		
58	Прокладка теплоизолятора	60308/30-0058
59	Прокладка глушителя	60303E-0045
60	Глушитель GB25RD	60308E-0060
61	Стойка глушителя	60303E-0043
62	Болт крепления глушителя	60308/30-0062
63		
64		
65	Шланг топливный	60308/30-0065
66	Фильтр топливный (OREGON 07-040)	60308/30-0066
67	Бак топливный	60308/30-0067
68		
69	Амортизатор бака	60308/30-0069
70		
71	Кольцо уплотнительное пробки	60308/30-0071
72		
73	Фильтр пробки бензобака	60308/30-0073
74	Сапун пробки бензобака	60308/30-0074
75	Пробка бензобака	60308/30-0075
76		
БН	Двигатель в сборе GB25RD	60308E-1043

№	Наименование	Артикул
1		
2		
3	Крышка сцепления	60308/30-0003
4		
5	Чашка сцепления	60308/30-0005
6	Сцепление	60308/30-0006
7		
8	Крышка стартера	60308/30-0008
9		
10		
11		
12	Пружина стартера (в кассете)	60308/30-0012
13		



GB25RD

DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT