

EI-5112 Игровой набор "Микроскоп" (Геосафари с подсветкой, 1 элемент)

Откройте вашему ребенку мир настоящих чудес с этим первым микроскопом! Он с легкостью увеличит любой мелкий объект, будь то плоское или объемное изображение – до 8 раз. Его отличительная особенность - наличие светодиодной подсветки, которая позволяет рассмотреть даже мелкие детали! Достаточно крупный размер удобен для маленьких детских ручек

- Простота использования
- Наличие двух окуляров дает возможность осуществлять наблюдение сразу двумя глазами
- Фокус настраивается посредством прокручивания выступающей ручки
- Светодиодная подсветка
- Увеличение в 8 раз

Удобный и функциональный, этот микроскоп создан для самых маленьких исследователей.

Для работы необходимы 3 батарейки AAA (не входят в набор)

Как играть

1. Установите 3 батарейки AAA в соответствии с рисунком на странице 4 инструкции.
2. Положите объект наблюдения на столик для образцов.
3. Включите подсветку.
4. Покажите малышу, как следует смотреть в микроскоп, затем настройте фокус.

Стимулируйте ребенка экспериментировать с объектами для своих первых исследований. Вот некоторые интересные

объекты: игрушки, монетки (как металлические, так и бумажные), листочки, одежда, бумага и еда.

Попросите ребенка рассказать о том, как объект выглядит под микроскопом и отличается ли от своего обычного облика. Будет здорово, если под рукой вы будете держать бумагу и карандаш, чтобы юный ученый мог всегда зарисовать свои соображения.

Рекомендации по чистке: протирать влажной или сухой тряпкой. Избегать попадания воды или иной жидкости на поверхность игрушки.

Установка батареек

- Откройте отсек для установки батареек, ослабив соответствующий шуруп.
- Установите 3 новые батарейки типа AA в отсек
- Не используйте перезаряжаемые батарейки
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки
- Не используйте одновременно батарейки разных видов: щелочные, углерод-цинковые и никель-кадмиевые.
- Не следует перезаряжать не перезаряжаемые батарейки
- Перезаряжаемые батарейки следует вынуть из игрушки перед зарядкой
- Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под присмотром взрослого
- Батарейки следует располагать в соответствии с указанной полярностью
- Использованные батарейки следует удалить из игрушки
- Избегайте короткого замыкания разъема питания
- Во избежание возникновения ржавчины и прочих возможных повреждений игрушки рекомендуется удалять из игрушки батарейки в том случае, если игрушка не задействована в течение более двух недель
- Закройте отсек и закрутите фиксирующий винт



Служба Заботы о Клиентах

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: help@LRinfo.ru

Наш сайт: LRinfo.ru