

#### 4. Правила эксплуатации.

При запирании замка вставить ключ в замочную скважину до упора, повернуть его на два или четыре полуоборота. Ключ может быть извлечен из замка только после второго или четвертого полуоборота ключа.

При отпирании замка выполнить те же операции в той же последовательности, поворачивая ключ в противоположном запирающему направлении.

**Внимание! Замок может быть выведен из строя, если захлопнуть с большим усилием дверь при выдвинутых засовах.**

После гарантийного срока эксплуатации замка, при необходимости, допускается разбирать замок и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24. В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

#### 5. Свидетельство о приемке.

Замок «Гардиан 20.01» (4 класс) соответствует ГОСТ 5089 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

#### 6. Гарантии предприятия-изготовителя.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 ГОСТ 15150.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

**Замки без гарантийной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.**

**Внимание! Предприятие не несет ответственности за отказ, в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп торгующей  
организации

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО «Тиара»

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

ул. Строителей, 95, корп. 102/103

Тел. +7 (8362) 45-31-38, тел/факс +7 (8362) 45-12-99

E-mail: lock@guardian.ru

www.гардиан.рф



Замок врезной, сувальдный.

## Руководство по эксплуатации

ЗВ.20.01.00 РЭ

### 1. Общие указания.

Замок «Гардиан 20.01» врезной, 7-сувальдный, предназначен для установки в металлические двери.

Замок имеет засов из 5-ти стержней круглого сечения Ø18 мм с максимальным выдвиганием засова за два полных оборота ключа – 38 мм.

**В зависимости от комплектации замок имеет:**

- две внутренние бронепластины (со стороны корпуса и крышки замка), защищающие сувальдный механизм замка от высверливания;

- два вертикальных ригеля, перемещающихся одновременно с засовом на расстояние – 19 мм.

Допускается установка замка в металлические шкафы и сейфы.

Толщина дверей, в которые устанавливаются замки от 40 до 75 мм.

Секретность замка, т. е. число возможных комбинаций сувальд – более 1,6 млн.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию замка не ухудшающие его работу, не отражая их в данном руководстве.

### 2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Замок в сборе	шт.	1
Ключ	шт.	4
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1

**Примечание:** замок может комплектоваться лицевой планкой, винтами М4х8 – 2шт., и М5х10 – 4шт.

Замок «Гардиан 20.01»		
Замок «Гардиан 20.01Б»	Бронепластины	
Замок «Гардиан 20.01ВП»	Вертикальный Привод	
Замок «Гардиан 20.01БВП»	Бронепластины, Вертикальный Привод	

### 3. Установка замка.

Установка замка в дверь производится в следующем порядке:

- произвести разметку необходимых отверстий в двери;
- выполнить эти отверстия с помощью дрели и напильника;
- вставить замок в дверь и закрепить его (правильное положение замка указано на схеме на обороте, вид А);
- вставить ключ в замок, предварительно надев на него накладку и, не вынимая ключа, закрепить накладку на двери винтами, используя стержень ключа как направляющую;
- вынуть ключ и повторить эти операции с другой стороны;
- контролировать свободную, без заеданий, работу замка от ключа;
- с помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток засовов на косяке при плотно закрытой двери. По этим отпечаткам разметить положение отверстий на косяке двери.
- выполнить эти отверстия с помощью дрели, обеспечив свободное вхождение засовов.
- если в дверь замок устанавливается с лицевой планкой, то, кроме крепления лицевой планки необходимо дополнительно зафиксировать корпус замка в двери.

**Внимание! В процессе установки замка не допускаются удары по корпусу и засову.**