




KRUPS®






FOLLOW MY STEPS



DE Erste Schritte FR Respectez l'ordre des opérations NL Volg mijn stappen
ES Siga mis indicaciones PT Passo a passo IT Seguimi passo passo...
GR Ακολούθησε τα βήματά μου TR Adımlarımı takip et UA Виконайте наступні кроки
KZ Көрсетілген қадамдарды орындаңыз RU Всё по порядку
DA Følg mig FI Seuraa askeleitani NO Følg min veiledning SV Följ mina steg

AND CLEAN ME FIRST



DE Maschine zuerst reinigen FR Nettoyez-moi d'abord NL En reinig mij eerst

ES Y límpiea primero PT A minha primeira limpeza IT ...ma prima puliscimi

GR Και καθάρισέ με πρώτα TR Ve beni önce temizle UA Спочатку здійсніть промивання кавомашини

KZ Алдымен құрылғыны тазалаңыз RU Сначала очистка



DA Og rengør mig først FI Ja puhdista minut ensin NO Og rengjør meg først SV Och rengör mig först



LET ME SERVE YOU



DE Bedienung FR Laissez-moi vous servir NL Ik zorg voor de dranken
ES Déjeme servirle PT Ao seu serviço IT Lascia che prepari per te
GR Επέτρεψέ μου να σε σερβίρω TR Sana servis yapmama izin ver




UA Прилад готовий до використання KZ Жұмыс реті RU Готов к работе

DA Lad mig tjene dig FI Anna minun palvelua sinua NO La meg servere deg SV Låt mig servera dig




LET ME SHOW YOU



ESPRESSO



50 ml



CAPPUCCINO



200 ml



40 ml



DE Auf einen Blick FR Laissez-moi vous montrer NL Ik laat het je zien
ES Déjeme mostrarlo PT As minhas sugestões IT Bastano pochi gesti
GR Έφησέ με να σου δείξω TR Sana göstermeme izin ver



CHOCOCINO



+ B



100 ml



110 ml



CAPPUCCINO ICE



A



+ B



+ C



125 ml



85 ml




UA Індикація роботи кавоварки KZ Көрнекті кескін RU Индикация

DA Lad mig vise dig FI Anna minun näyttää sinulle NO La meg vise deg SV Låt mig visa dig



TAKE CARE OF ME



DE Maschine pflegen FR Prenez soin de moi NL Onderhoud mij ES Cuídeme
PT Alguns cuidados simples IT Abbi cura di me GR Φρόντισέ με TR Benimle ilgilen
UA Здійснюйте належний догляд KZ Құрылғының күту RU Обслуживание
DA Pas på mig FI Huolehdi minusta NO Ta vare på meg SV Ta hand om mig



* DE Entkalkungsmittel FR Liquide détartrant ES Líquido descalcificante PT Líquido descalcificante
RU Средство для удаления накипи IT Liquido decalcificante NL Ontkalkingsvloeistof GR Υγρό αφαλάτωσης
UA Рідкий засіб для видалення накипу KZ Сұйық қақ кетіргіш TR Kireç temizleme sıvısı
DA Afkalkningsvæske FI Kalkinpoistoneste NO Avkalkingsmiddel SV Avkalkningsvätska

** DE Benutzerhandbuch FR Mode d'emploi ES Manual de usuario PT Manual de instruções
RU Руководство пользователя IT Istruzioni per l'uso NL Gebruiksaanwijzing GR Εγχειρίδιο χρήσης
UA Посібник користувача KZ Пайдалану нұсқаулығы TR Kullanıcı Kılavuzu
DA Brugervejledning FI Käyttöohje NO Brukerhåndbok SV Bruksanvisning



DISCOVER THE WHOLE FAMILY



ESPRESSO



LUNGO



GRANDE



CAFÉ AU LAIT



CAPPUCINO



LATTE
MACCHIATO



MOCHA



MARRAKESH
STYLE TEA



DOLCE-GUSTO.COM

DE Produktfamilie FR Découvrez toute la gamme NL Ontdek het hele assortiment
ES Descubra la familia al completo PT Descubra toda a gama IT Scopri l'intera gamma di prodotti
GR Ανακάλυψε ολόκληρη την οικογένεια TR Tüm aileyi keşfet
UA Познайомтесь з усім різноманіттям смаків KZ Барлық өнімдермен танысыңыз RU Посмотреть все
DA Se hele familien FI Huomaa koko perhe NO Oppdag hele sortimentet SV Upptäck hela familjen



HOTLINES



AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 001803657121	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	E 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	L 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	I 800365234	PK 0800-62282	ZA +27 11 514 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	

The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.

La garantía no cubre los aparatos que no funcionan o no funcionan correctamente porque no han sido debidamente mantenidos y/o descalcificados.

La garantie ne prend pas en compte les machines qui ne fonctionnent plus ou mal, à cause d'une erreur de manipulation et/ou si le détartrage n'a pas été effectué.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα συσκευές που δεν λειτουργούν καθόλου ή που δεν λειτουργούν σωστά επειδή δεν έχουν διατηρηθεί σωστά για και δεν έχουν ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία για αφαίρεση αλάτων.

La garanzia non copre i dispositivi non funzionanti o che non funzionano correttamente per i quali non sono state effettuate le dovute operazioni di manutenzione e/o decalcificazione.

Курулды дұрыс пайдаланудаңың жаңе/немесе қаңтап үзгәрткыштар тазаламаудың себебінен зақындаған немесе жұмысы істемей қалған бұйымға кепілдік ерекеті жүрмейді.

De garantie is niet geldig voor toestellen die niet correct functioneren omdat ze niet zijn onderhouden en / of ontkalkt.

A garantia não cobre os aparelhos que não funcionam ou não funcionam corretamente devido à falta de manutenção e/ou descalcificação.

Гарантия не распространяется на кофемашины, которые не работают или работают неправильно из-за того, что они были не очищены от накипи.

Bakımı yapılmamış ve/veya kireci temizlenmemiş olan ve bu nedenle düzgün çalışmayan aygıtlar garanti kapsamı dışındadır.

Гарантия не покрываетсья на прилады, які не використовувались належним чином або не працюють, тому що з них не було видалено накип.

Garanteriet omfatter ikke maskiner, som ikke virker eller ikke fungerer korrekt på grund af manglende vedlikeholdelse eller alkalkning.

Takuu ei kata laitetta jotka eivät toimi tai jotka eivät toimi kunnolla mikäli niitä ei ole huollettu tai alkalinipoistoa suoritetu.

Garantien dekkjer ikke maskiner som ikke virker eller ikke virker riktig på grunn av mangel på vedlikehold eller alkalkning.

Garantin täcker inte apparater som inte fungerar eller inte fungerar korrekt eftersom de inte har behandlats korrekt och / eller alkalkas.



KRUPS®

www.dolce-gusto.com