

EI-8801 Мой первый микроскоп (серия GeoSafari, говорящий англ.яз)

Яркие цвета и функциональность продуктов GeoSafari побуждают детей выходить на улицу и исследовать окружающий мир.

Интерактивный микроскоп рассказывает юным ученикам забавные факты об окружающем мире.

Говорящий микроскоп имеет два режима обучения:

- Факты – изложение информации об объектах
- Викторина - проверка знаний

Удобные для детей окуляры позволяют избежать необходимости закрывать один глаз. Идеален для самостоятельного обучения.

В наборе:

микроскоп

- 20 слайдов: 60 изображений животных, растений и предметов домашнего обихода
- лоток для удобного хранения слайдов, который легко помещается в микроскоп
- Содержит мультязычное руководство (английский, французский, испанский и немецкий языки)

Как использовать говорящий микроскоп

1. Установите 3 батарейки AAA, следуя инструкциям на странице 3.
2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл., чтобы включить Говорящий Микроскоп, и отрегулируйте громкость.
3. Выберите режим: нажмите кнопку Факты или Викторина
4. Вставьте слайд в предметный столик микроскопа, как показано ниже. Если вы вставили его правильно, в окуляры вы увидите изображение в центре зоны обзора. Микроскоп также начнет зачитывать факты или вопросы вслух.

Комплект включает всего 20 слайдов. Каждый слайд содержит три изображения.



1. Вставьте слайд



2. Слайд на месте



3. Извлеките слайд

5. Выключите Говорящий Микроскоп, нажав кнопку Вкл./Выкл..
ФАКТЫ

Режим Факты

В режиме Факты вы услышите, как Говорящий Микроскоп рассказывает забавные факты о выбранном вами изображении. Смотрите в микроскоп, когда слушаете. Затем осторожно

извлеките слайд, как показано на схеме выше, переместитесь к следующему изображению и закрепите его на месте. К каждому слайду в общем относятся пять фактов. К каждому отдельному изображению может относиться один, два или три факта.

Режим Викторина

В режиме Викторина Говорящий микроскоп будет задавать вопросы. Вы можете ввести ваш ответ, нажав кнопку Ответ. Говорящий микроскоп скажет, правильный он или нет. Когда вы настраиваете слайд, чтобы увидеть следующее изображение, вы услышите новые вопросы. К каждому слайду в общем относятся пять вопросов. К каждому отдельному изображению может относиться один, два или три вопроса.

Некоторые вопросы задаются в формате «Верно» или «Неверно». Для ответа «Верно» нажмите 1. Для ответа «Неверно» нажмите 2.

Некоторые вопросы включают множественный выбор.

Нажмите 1, 2 или 3, чтобы ответить на вопрос. Посмотрите в микроскоп, чтобы увидеть изображение, которое поможет вам ответить на вопрос.

Советы

- Держите слайды по бокам. Отпечатки пальцев сделают образцы трудноразличимыми.
- Чтобы почистить слайды, осторожно протрите их влажной салфеткой или тканью. Затем сложите их в лоток в задней части микроскопа.
- Забыли выключить микроскоп? Говорящий микроскоп выключится самостоятельно через 2 минуты неактивности.


Что еще посмотреть?

Говорящий микроскоп также можно использовать для просмотра других слайдов для микроскопов.

Просто поместите слайд в зону просмотра и включите подсветку.

Выбор языка

1. Следуйте инструкциям по использованию батареек, чтобы осторожно открыть крышку батарейного отсека.
2. Найдите кнопку выбора языка внутри батарейного отсека как показано на схеме.



3. Нажмите кнопку один раз для выбора английского языка, два - для испанского (Español), три - для французского (Francais) или четыре раза для немецкого (Deutsche). Говорящий Микроскоп произнесет название выбранного языка после каждого нажатия для подтверждения вашего выбора.
4. Следуйте инструкциям по использованию батареек, чтобы закрыть крышку батарейного отсека.

Инструкция по использованию батареек

1. С помощью отвертки осторожно открутите винт на крышке батарейного отсека.
2. Откройте крышку батарейного отсека.
3. Установите 3 батарейки AAA, как показано на рисунке.
4. Закройте крышку батарейного отсека.
5. С помощью отвертки зафиксируйте её.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов: щелочные и стандартные (угольно-цинковые) или аккумуляторные (никель-кадмиевые).
- Не заряжайте не аккумуляторные батарейки.

- Перед зарядкой выньте из игрушки аккумуляторные батарейки.
- Заряжайте аккумуляторные батарейки только под наблюдением взрослых.
- Используйте батарейки одного и того же или эквивалентного типа.
- Вставляйте батарейки, соблюдая полярность.
- Удалите из игрушки разряженные батарейки.
- Не допускайте короткого замыкания клемм питания.

Инструкции по чистке

Очищайте изделие влажной или сухой тканью. Не погружайте его в воду и не распыляйте воду или другие жидкости на изделие.

Возможные неисправности

Если микроскоп неисправен, попробуйте извлечь и снова вставить слайд или заменить батарейки.



Служба Заботы о Клиентах

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: help@LRinfo.ru

Наш сайт: LRinfo.ru