

Free Style Light

Руководство для печати и переноса изображения на светлый текстиль

Установки лазерного принтера	Изображение: зеркальное Режим печати: бумага до 150 г/кв.м Источник бумаги: лоток ручной подачи
Установки термопресса	Температура: 170 °С Давление: среднее или максимальное Время печати: 25-30 секунд
Подготовка текстиля	Переносите изображение на предварительно нагретый текстиль. Перед нанесением изображения расположите футболку на рабочей поверхности термопресса и закройте пресс на несколько секунд.
Процесс переноса изображения	<ol style="list-style-type: none">1. Положите бумагу изображением на футболку.2. Сверху положите один лист силиконовой бумаги.3. Закройте пресс на 25-30 секунд.4. Откройте пресс, удалите силиконовую бумагу, через 6-10 секунд аккуратно снимите бумагу с футболки.5. Чтобы достичь более устойчивого и долгосрочного результата, положите один лист силиконовой бумаги глянцевой стороной на отпечатанное изображение и закройте пресс на 15-30 секунд.6. Откройте пресс и снимите силиконовую бумагу.
Стирка	Ручная стирка при температуре до 40 °С. Рекомендуется естественная сушка. Отпечатанное изображение можно прогладить утюгом через пергамент, кальку или силиконовую бумагу.