

ИНСТРУКЦИЯ К ГАЗОВОЙ ПЛИТКЕ KOVEA TKR-2005

Производитель: фирма КОВЕЯ, Республика Корея

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	KR – 2005
Использование газа,гр/час.....	130
Мощность,Кв.....	1,8
Размер, мм.....	240x125x220
Вес,кг.....	1,1
Топливо.....	жидкий бутановый газ

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Откройте крышку отсека, где располагается газовый баллон.
 2. Вставьте газовый баллон, чтобы вырез на баллоне совпадал с фиксатором и поверните баллон по часовой стрелке до упора. Следите за тем, чтобы регулятор подачи газа находился в выключенном положении.
 3. Зажгите плиту, повернув регулятор подачи газа влево до щелчка.
 4. Отрегулируйте теплоотдачу с помощью регулятора подачи газа.
 5. По окончании готовки поверните регулятор подачи газа по часовой стрелке до упора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Проверяйте работоспособность изделия при покупке.
 2. Не используйте ни в каких других целях, кроме как для приготовления пищи.
 3. Выбирайте безопасное и защищенное от ветра место.
 4. Устанавливайте плиту устойчиво.
 5. Не располагайте плиту ближе 20 см от стен и 60 см от потолка.
 6. Страйтесь, чтобы пища не выкипала.
 7. Будьте осторожны, т.к. доступные места очень сильно нагреваются. Не допускайте детей к плите!

8. Имейте в виду, что возгорание может произойти от перегревания, или если баллон сильно встряхнуть.
9. Не используйте плиту при температуре ниже минус 10°C
10. Не используйте плиту, если происходит утечка газа, если она неисправна или работает ненадлежащим образом.
11. Не модифицируйте устройство.
12. Используйте только газовые баллоны, рекомендованные производителем.
13. Хранение: Если плита не используется, то отсоедините газовый баллон.
14. Использовать плиту и менять газовые баллоны можно только в хорошо вентилируемом помещении, предпочтительно вдали от любых источников воспламенения.