



НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

PREMIUM






SLP 1469



Инструкция по сборке и применению




WWW.IGROTEKA-START.RU
WWW.START-LINE.RU


НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ PREMIUM
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СБОРКИ

<p>#1</p>  <p>игровое поле 1шт</p>	<p>#2</p>  <p>боковая панель 2шт</p>	<p>#3</p>  <p>задняя панель для ворот 2шт</p>	<p>#4</p>  <p>задняя панель 2шт</p>
<p>#5</p>  <p>опора для поля 2шт</p>	<p>#6</p>  <p>верхняя панель 2шт</p>	<p>#7</p>  <p>правая нога 2шт</p>	<p>#8</p>  <p>левая нога 2шт</p>
<p>#9</p>  <p>чаша для вброса 2шт</p>	<p>#10</p>  <p>держатель для бутылок 2шт</p>	<p>#11</p>  <p>ворота 2шт</p>	<p>#12</p>  <p>скат мячей 2шт</p>
<p>#13</p>  <p>счетчик очков (серебристый) 1шт</p>	<p>#14</p>  <p>счетчик очков (черный) 1шт</p>	<p>#15</p>  <p>игрок (серебристый) 11шт</p>	<p>#16</p>  <p>игрок (черный) 11шт</p>
<p>#17</p>  <p>рукоятка 8шт</p>	<p>#18</p>  <p>буфер 16шт</p>	<p>#19</p>  <p>пластиковая шайба 16шт</p>	<p>#20</p>  <p>резиновая заглушка 8шт</p>
<p>#21</p>  <p>пластиковое стопорное кольцо 4шт</p>	<p>#22</p>  <p>мяч 4шт</p>	<p>#23</p>  <p>опора для ног 4шт</p>	<p>#24</p>  <p>труба 2шт</p>



НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ PREMIUM
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СБОРКИ


<p>#25</p>  <p>штанга для 2-х игроков 2шт</p>	<p>#26</p>  <p>штанга для 3-х игроков 4шт</p>	<p>#27</p>  <p>штанга для 5-ти игроков 2шт</p>	<p>#28</p>  <p>болт 26шт</p>
<p>#29</p>  <p>гайка 26шт</p>	<p>#30</p>  <p>болт 5/16*30мм 16шт</p>	<p>#31</p>  <p>шайба 5/16 16шт</p>	<p>#32</p>  <p>саморез T4*38мм 12шт</p>
<p>#33</p>  <p>саморез T3,5*32мм 8шт</p>	<p>#34</p>  <p>саморез T3,5*25мм 22шт</p>	<p>#35</p>  <p>саморез F3,5*45мм 4шт</p>	<p>#36</p>  <p>саморез F4*16мм 28шт</p>
<p>#37</p>  <p>саморез F4*16мм 10шт</p>	<p>#38</p>  <p>саморез T4*12мм 12шт</p>	<p>#39</p>  <p>ключ для сборки 1шт</p>	




WWW.IGROTEKA-START.RU
WWW.START-LINE.RU

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ PREMIUM

ШАГ 1




ШАГ 2




WWW.IGROTEKA-START.RU
WWW.START-LINE.RU

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ PREMIUM

ШАГ 3




ШАГ 4




WWW.IGROTEKA-START.RU
WWW.START-LINE.RU

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ PREMIUM

ШАГ 5




ШАГ 6




WWW.IGROTEKA-START.RU
WWW.START-LINE.RU

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ PREMIUM

ШАГ 7




ШАГ 8




WWW.IGROTEKA-START.RU
WWW.START-LINE.RU

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ PREMIUM

ШАГ 9




ШАГ 10



WWW.IGROTEKA-START.RU
WWW.START-LINE.RU


НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ PREMIUM

ШАГ 11



△ Игрок (серебристый цвет)

□ Игрок (черный цвет)



WWW.IGROTEKA-START.RU
WWW.START-LINE.RU

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ PREMIUM

ВНИМАНИЕ!

Игровой стол не предназначен для детей младше 3-х лет!

1. Перед сборкой футбола проверьте его комплектацию и осмотрите на предмет отсутствия внешних повреждений.
2. Для обеспечения безопасной эксплуатации игрового стола внимательно изучите настоящую инструкцию перед использованием.
3. Сохраняйте инструкцию до окончания эксплуатации изделия.
4. Игра предназначена для детей старше 3-х лет и взрослых. Детям рекомендуется эксплуатировать мини-футбол только под присмотром **ВЗРОСЛЫХ**.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В комплект входят мелкие детали - не допускайте использования футбола детьми младше 3-х лет.
 - Во избежание несчастных случаев держите упаковочные материалы вне досягаемости маленьких детей.
 - Мини-футбол не предназначен для эксплуатации лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также при отсутствии опыта и знаний мер предосторожности. Такие лица могут эксплуатировать мини-футбол только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или после получения от него надлежащих инструкций.
 - Не используйте игровой стол в пожароопасной или влажной среде. Не рекомендуется устанавливать настольный футбол на улице.
- Храните игровой стол как можно дальше от источников тепла, влаги и прямых солнечных лучей.
- Игровой стол должен быть установлен на ровной сухой поверхности.

ВНИМАНИЕ!

Сборку игрового стола должны осуществлять взрослые или дети под присмотром взрослых.

Для обеспечения безопасной эксплуатации игрового стола внимательно изучите настоящую инструкцию перед использованием.

УХОД

Накрывайте игровой стол, когда он не используется, или храните его в коробке. Это позволит продлить срок службы изделия. Для этой цели желательно приобрести специальный чехол.

Для удаления пыли с поверхности стола используйте сухую мягкую тканевую салфетку.

Игровую поверхность, корпус и опоры футбола можно очищать с помощью универсального очистителя: распылите очиститель на тканевую салфетку и протрите поверхность мини-футбола. Не ставьте еду и напитки на игровую поверхность стола.

Во избежание поломки не бросайте игровой стол и не кладите на него тяжелые предметы;

ВНИМАНИЕ! Производитель и продавец не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации изделия.



WWW.IGROTEKA-START.RU
WWW.START-LINE.RU

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ PREMIUM

ПРАВИЛА ИГРЫ

Следующие правила помогут Вам получить удовольствие от игры в настольный футбол и познакомиться с ее основами, если Вы играете впервые. Зачастую игроки создают свои собственные «домашние» правила на основе общепринятых. В этом случае мы рекомендуем договариваться о правилах до начала игры.

1. В игре принимают участие два игрока. Соблюдение данных правил является обязательным для каждого участника игры.
2. В мини-футболе матч состоит из трех таймов, каждый из которых проводится до пяти очков. Выигранным считается тайм, завершённый с преимуществом в два очка.
3. Перед началом игры участники договариваются, у кого из них будет право первой подачи, а у кого — право выбора стороны для игры. Игрок, выбравший право первой подачи, уступает право выбора стороны, и наоборот.
4. Игра начинается при неподвижном мяче, установленном возле средней фигурки игрока на 2-й линии. Прежде чем вводить мяч в игру, игрок, в распоряжении которого находится мяч; должен получить подтверждение о готовности к игре от соперника.
5. Подачей называется ввод мяча со 2-й линии в начале игры и в дальнейшем — после каждого забитого гола. Следующие, после первой, подачи осуществляются игроком, в ворота которого был забит гол.
6. После того, как мяч был введен в игру, он остается в игре до тех пор, пока не покинет пределы стола или не остановится в «мертвой» зоне (если мяч полностью прекратил движение и находится вне досягаемости фигурок игроков — это значит, что он остановился в «мертвой» зоне).
7. Мяч, попавший в ворота, считается голом. Мяч, вылетевший обратно на игровое поле после попадания в ворота, также считается голом.
8. Количество забитых голов фиксируется игроками на устройстве для ведения счета (счетчик очков). По окончании каждого тайма игроки могут меняться сторонами.
9. Запрещается прокручивать штанги. Прокручиванием считается вращение фигурки игрока на угол величиной более 360 градусов до и после удара по мячу.
10. Запрещается трясти и поднимать стол во время игры.
11. Время владения мячом — это время нахождения мяча в зоне досягаемости фигурки игрока. Оно ограничивается 10 секундами на 2-й линии и 15 секундами на остальных линиях. Вратарь и 1-я линия считаются одной линией владения мячом.
12. На протяжении одного матча (3 тайма) игра должна быть непрерывной. Победителем матча считается игрок, выигравший 2 из 3 таймов.

ПРИЯТНОЙ ИГРЫ!



WWW.IGROTEKA-START.RU
WWW.START-LINE.RU