

94720

EDDIE. Динамо фонарь

Фонарь Dynamo с 3 светодиодами и ручкой. Чтобы использовать фонарь, вы должны продолжать нажимать на боковой язычок. Чтобы использовать фонарь с питанием от батареи, необходимо нажать боковую кнопку (либо включить, либо выключить). Включает 3 батареи AG10. Включает 3 батареи AG10. 100 x 50 x 25 мм





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАТАЛОГ: hi!dea **СТР. КАТАЛОГА:** 228

ВНЕШНЯЯ КОРОБКА (М): 0,47x0,33x0,32

ВЕС КОРОБКИ (КГ.): 14.800 **ВНЕШНЯЯ КОРОБКА (ШТ.):** 200 **ВНУТРЕННЯЯ КОРОБКА (ШТ.):** 50

Taric: 8513100000

Индивидуальная упаковка : Polybag Переупаковка: Without individual Polybag

Сертификаты: RoHS, MSDS

Батарейки: Includes 3 AG10 batteries

Возможности нанесения на товаре





Верхняя часть 45 x 20 mm



ШЕЛКОГРАФИЯ

Верхняя часть 40 x 20 mm