

EI-4114 Развивающая игрушка «Закручивай и учись» (прозрачный, с карточками)


С помощью набора «Закручивай и учись» дети создадут свои собственные рисунки! Прозрачная игровая панель, большие болты, красочные карточки с изображениями и реалистичные инструменты способствуют развитию различных навыков - распознавание цвета, изучение счета, развитие мелкой моторики и работа по образцу.

В наборе


- прозрачная игровая панель
- шуруповерт на батарейках с 3 насадками (крестообразной, плоской, шестигранной)
- ручная отвертка
- гаечный ключ
- 120 пластиковых болтиков в 5 цветах (оранжевый, розовый, фиолетовый, зеленый, голубой)
- 10 карточек с изображениями

Как играть

1. Вставьте три батарейки типа АА в батарейный отсек шуруповерта, следуя указаниям на задней крышке.



2. Покажите ребенку три различных насадки (плоскую, крестообразную и шестигранную).




3. Помогите ребенку вставить одну из насадок в шуруповерт.
4. Покажите, что шуруповерт имеет два положения выключателя – вперед и назад. Пусть ребенок попробует сам переключить их и посмотреть, как шуруповерт будет работать в каждом из них.
5. Поместите один из болтиков в отверстие на панели и попросите ребенка закрутить его.
6. Продемонстрируйте ребенку, как использовать обратное положение шуруповерта, чтобы выкрутить болтик.
7. Пусть ребенок попрактикуется с шуруповертом, болтиками и игровой панелью, меняя насадки по своему желанию.
8. Покажите ребенку, как использовать отвертку и гаечный ключ, чтобы завинчивать и откручивать болтики.

Игра с карточками

Прежде чем показать ребенку карточки с заданиями, предложите ребенку свободно поиграть с доской, болтиками и различными инструментами - вкручивать болтики случайным образом или создавать простые узоры и картинки.

Когда вы поймете, что ребенок готов работать по образцу, выберите одну из простых карточек с рисунком и поместите ее под игровую панель. Помогите ребенку выработать стратегию работы с карточкой. Например, некоторые изображения полезно начинать с верхней части карточки или с правой стороны и работать до противоположного конца каждого ряда.



Обращайте пристальное внимание ребенка на расположение болтиков, подсчитывая количество пустых отверстий. Вы можете помочь, задавая такие вопросы, как: «Что находится рядом с зеленым болтиком?» - «А что под синим болтиком?» - «А что над фиолетовым болтиком?» - «Сколько синих болтиков в этом ряду?»

Совет: Некоторым детям полезно произносить вслух изображенный рисунок, например: «Зеленый, зеленый, оранжевый».

По мере того, как дети приобретают больше опыта в создании узоров по карточкам, знакомьте их с более сложными рисунками и картинками. Вы также можете использовать карточки с картинками, чтобы стимулировать развитие речи. Обсуждайте с ребенком детали на каждой картинке или просите ребенка рассказать вам историю об изображении, над которым он работает.



ВНИМАНИЕ:

- Для работы шуруповерта требуется 3 батарейки типа «AA», приобретаются отдельно.
- Батарейки должны быть вставлены с правильной полярностью.
- Не смешивайте старые и новые батарейки.
- Не заряжайте непerezаряжаемые батарейки.

- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не смешивайте различные типы батареек: щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) или перезаряжаемые.
- Используйте только батарейки того же или эквивалентного типа.
- Извлеките из устройства разряженные батарейки.
- Не допускайте короткого замыкания клемм питания.
- Во избежание коррозии и возможного повреждения изделия рекомендуется вынуть батарейки из устройства, если оно не будет использоваться более двух недель.

Инструкция по очистке: протрите изделие влажной или сухой тканью - не погружайте и не распыляйте на него жидкость или воду.



Служба Заботы о Клиентах

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: **help@LRinfo.ru**

Наш сайт: **LRinfo.ru**