

LER3099 Развивающая игрушка "РобоНарвал. Следуй по линии" (14 элементов)

На старт, внимание, код! Отправляйтесь вместе с РобоНарвалом навстречу самым разным подводным приключениям!

Coding Critters™ - это отмеченная наградами, серия игрушек для программирования, которая знакомит детей с ранними СТЕМ-навыками, благодаря играм без использования экрана.

В наборе

- РобоНарвал
- 16 пазл-плиток
- Книга программированию

Плитки имеют размер около 7,5см x 7,5см, а РобоНарвал – 7,5 см Д x 5 см В x 5 см Ш.

Как играть

- Перед началом игры убедитесь, что батарейки установлены. Информацию об установке батареек и их замене, вы найдете в конце инструкции.
- Сдвиньте переключатель питания в положение ВКЛ. Колеса вашего питомца должны начать крутиться. Теперь поставьте своего питомца прямо на черную линию,



Кнопка включения
и выключения

Отделение для
батареек

нарисованную на плитках, и отпустите. Лис должен начать двигаться по черной линии.

- **Задайте путь:** на белом листе бумаги попробуйте нарисовать свою дорожку для питомца. Сделайте это толстым черным маркером, так, чтобы получилась линия толщиной от 3 мм до 8 мм. Наблюдайте, как ваш питомец будет следовать по нарисованному вами пути!

Приключения РобоНарвала в День Рождения!

Сегодня день рождения РобоНарвала, и он почти готов к своей аква-вечеринке.

«Мне осталось только всех пригласить!» - подумал он - «Приглашу первым Валли!»

Задание 1


РобоНарвал хочет пригласить кита Валли на свою вечеринку. Составьте дорожку из 3 плиток, чтобы добраться до Валли!

«Ты придёшь на мою вечеринку?» - спрашивает кита РобоНарвал. Валли взмахивает своим гигантским хвостом. «Конечно, Нарвал! Я не могу пропустить такое!»

РобоНарвал улыбается и проверяет свой список приглашенных. Следующий на очереди Бернис.


А вы знали, что значит программирование?

Программирование или кодирование – это набор инструкций, которые заставляют компьютер (или робота) выполнить какое-либо действие!



Задание 2

Медведь Бернис живёт через два айсберга отсюда. Найдите карточку с айсбергами, чтобы дополнить дорожку.



После вручения приглашения Бернису, РобоНарвал встречает свою подругу Шейлу.

«Конечно, я приду на твою вечеринку» - говорит Шейла - «Но сначала давай найдем Ванду и пойдём поплаваем в водовороте!»

А вы знали?

Последовательность – это серия шагов, расположенных в определённом порядке.

Задание 3

РобоНарвалу нужно ещё так много сделать! Разложите плитки в нужном порядке.

- Сначала встретьтесь с тюленем Шейлой
- Затем зайдите за моржом Вандой
- Наконец отправляйтесь купаться в водовороте

«Вот это скорость!» - восклицает РобоНарвал, появляясь из воды. «Но я должен идти. До встречи на вечеринке!».

С брызгами, РобоНарвал отправляется дальше.



А сейчас попробуйте..

Добавьте 2 круговые плитки, чтобы РобоНарвал побегал подольше!

Задание 4

Выложите плитки так, чтобы РобоНарвал встретил своих друзей-нарвалов. Начните от водоворота.

Все гости приглашены, и РобоНарвал готов к вечеринке.

«Итак, друзья!» - восклицает он - «Надевайте свои колпаки и давайте начнём веселиться!»

Интересные факты.

Язык хамелеона длиннее его тела.


Задание 5

Можете ли вы выложить плитки так, чтобы РобоНарвал мог снова и снова навестить своих друзей?

Постройте все эти дорожки и смотрите, как я буду весело по ним бегать.

А вы знали?

Цикл – это повторение одних и тех же действий.



Установка или замена батареек

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы избежать протечки батареек, пожалуйста, внимательно следуйте этим инструкциям. Несоблюдение этих инструкций может привести к утечке кислоты из батареек, которая может вызвать ожоги, травмы и нанести ущерб.

Для работа требуются 4 батарейки LR44 и отвертка.

- Батарейки необходимо установить или заменить взрослым.
- Требуются 4 батарейки LR44.
- Батарейный отсек расположен на задней части устройства.
- Чтобы установить батарейки, сначала открутите винт и снимите крышку батарейного отсека. Вставьте батарейки, как указано внутри отсека.
- Установите дверцу отсека обратно и закрепите винтом.

Советы по уходу и обслуживанию батареек

- Обязательно вставляйте батарейки правильно (под присмотром взрослых) и всегда следуйте инструкциям производителя игрушки и батареек
- Не смешивайте щелочные, стандартные (углеродные и цинковые) или аккумуляторные (никель-кадмиевые) батарейки.
- Не используйте одновременно новые и использованные батарейки.
- Вставьте батарейки, соблюдая полярность. Положительный (+) и отрицательный (-) концы должны быть вставлены в правильном направлении, как обозначено внутри батарейного отсека.
- Не заряжайте не аккумуляторные батарейки.

- Заряжайте аккумуляторные батарейки только под присмотром взрослых.
- Извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки перед зарядкой.
- Используйте только батарейки одного и того же типа или эквивалентные.
- Не допускайте короткого замыкания клемм питания.
- Всегда вынимайте разряженные батарейки из устройства.
- Извлеките батарейки, если устройство будет храниться в течение длительного периода без использования
- Хранить при комнатной температуре.
- Для очистки протрите поверхность устройства сухой тканью.
- Сохраните эти инструкции на будущее.

ВНИМАНИЕ! Это устройство содержит круглую батарейку. Проглоченная батарейка может вызвать внутренние химические ожоги всего за два часа и привести к летальному исходу. Незамедлительно утилизируйте использованные батарейки. Храните новые и использованные батарейки вдали от детей. Если вы думаете, что ребёнок проглотил батарейку или вставил её в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.



Служба Заботы о Клиентах

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: help@LRinfo.ru

Наш сайт: LRinfo.ru