

EI-8502 Гений математики, базовый (умножение и деление, 1 элемент)

Практикуйте ключевые математические навыки умножения и деления, куда бы вы ни пошли, с этим портативным электронным математическим трекером.

В наборе

- математический трекер

Как играть



Перед началом работы

1. Сдвиньте переключатель вниз, чтобы выбрать умножение или деление.

2. Нажмите кнопку Включение/ввод, чтобы включить устройство. (Если устройство не включается, проверьте панель аккумулятора. Если есть вкладка, удалите ее.)
3. Если вы хотите играть в эту игру на испанском, французском или немецком языках, удерживайте кнопку отключения звука в течение 2 секунд. Когда появится слово английский, нажмите кнопку выбора уровней, чтобы выбрать язык. Затем нажмите кнопку Ввод.

Использование математического трекера

1. Нажмите кнопку выбора уровня. Затем нажмите кнопку Включение/ввод. Вы можете выбрать 1-12 или смешанный режим.
2. Игра начнется немедленно. Введите свои ответы и нажмите кнопку Ввод. В каждой игре по 13 вопросов.
3. Ответили неверно? Трекер снова задаст вам эти вопросы в конце игры.
4. Передумали? Нажмите кнопку Стереть.
5. Когда вы ответили правильно на все 13 вопросов, появится ваше затраченное время.
6. Нажмите кнопку Ввод, чтобы сыграть в другую игру.
7. Чтобы выключить трекер, нажмите и удерживайте кнопку Включение в течение трех секунд.
Математический трекер выключится после 2 минут бездействия.

Установка батареек

1. С помощью отвертки осторожно откройте батарейный отсек на задней панели устройства.
 2. Вставьте 3 батарейки AG13/LR44, как показано на схеме. Для достижения наилучших результатов всегда используйте новые батарейки. Другие типы батареек будут иметь более короткий срок службы.
- Не используйте перезаряжаемые батареи.
 - Не смешивайте старые и новые батареи.

- Не смешивайте различные типы батарей: щелочные, стандартные (углерод-цинк) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батареи.
 - Не заряжайте незаряжаемые батареи.
 - Перед подзарядкой извлеките аккумуляторные батареи из устройства.
 - Заряжайте только аккумуляторные батареи под наблюдением взрослыми.
 - Используйте только батареи того же или эквивалентного типа, как это рекомендуется.
 - Вставьте батарейки с правильной полярностью.
 - Извлеките из устройства разряженные батарейки.
 - Не допускайте короткого замыкания клемм питания.
 - Во избежание коррозии и возможного повреждения изделия рекомендуется вынуть батарейки из устройства, если оно не будет использоваться более двух недель.
3. Закройте дверцу отсека и затяните винт.



Служба Заботы о Клиентах

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: help@LRinfo.ru

Наш сайт: LRinfo.ru