



EI-8808

4+

GeoSafari® **TALKING WILDLIFE CAMERA™**



В наборе:

- Говорящая камера
- Штатив



Requires 3 AAA batteries (not included).



WARNING:

CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under three (3) years.



Исследователь
дикой природы
РОБЕРТ ИРВИН

Перед началом работы:

1

Установите 3 батарейки типа AAA.



2

Установите камеру на основание штатива. Примечание: экран и аудио не будут работать, если камера не подключена.

Установите ножки в основание штатива, убедившись, что они наклонены наружу. Вы услышите "щелчок", когда каждая нога зафиксировается на месте.

3

Сдвиньте выключатель питания вправо, чтобы включить камеру. Вы можете выбрать низкий или высокий уровень громкости (см. схему)

4

Посмотрите в окуляр и используйте кнопки **▶** и **◀**, чтобы выбрать какой континент вы хотите исследовать. Как только вы выберете континент, подождите несколько секунд. Роберт перенесет вас в это место.

5

Выберите режим просмотра: Нажмите **🌐**, чтобы узнать факты или нажмите **?**, чтобы начать викторину.

6

Выключите камеру, сдвинув выключатель питания до упора влево.

Режим просмотра

Вращающаяся линза



Ручки

Режим игры

Снимите камеру со штатива для игры на ходу



Советы:


- Камера автоматически выключится после двух минут бездействия.
- Чтобы повторить факт или вопрос, нажмите стрелку влево один раз. Чтобы вернуться к предыдущему факту или вопросу, быстро нажмите стрелку влево два раза.
- Аудио и изображения не будут работать, когда камера отсоединена от штатива.
- Если вы не можете видеть из видоискателя, убедитесь, что объектив полностью открыт.

Двойной окуляр

Назад

Динамик

Вперед



Кнопка «по миру»

Кнопки 1, 2, 3 для вопросов викторины

Переклюатель:
– включить,
– тихо,
– громко

Викторина

Штатив

Факты

Внимание: Не смотрите на солнце с помощью камеры.
Наблюдение за солнцем может привести к серьезным повреждениям глаз.

СМОТРИ, СЛУШАЙ, ИЗУЧАЙ.



АРКТИКА



МЕКСИКАНСКАЯ
ПУСТЫНЯ



ТРОПИЧЕСКИЕ
ЛЕСА АМАЗОНКИ



АФРИКАНСКАЯ
САВАННА



АВСТРАЛИЯ



Исследуй эти
пять континентов!



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА

Факты

В режиме фактов вы будете исследовать дикую природу мира с Робертом Ирвином в качестве гида. Есть пять континентов на выбор и более 30 различных животных, о которых можно узнать. Посмотрите в двойной окуляр камеры, чтобы увидеть животных в дикой природе и услышать факты о них.

Викторина

В режиме викторины Роберт проверит ваши знания о дикой природе. Посмотрите в окуляр камеры, чтобы выбрать животное для опроса, а затем выберите свой ответ, нажав кнопки 1, 2 или 3, расположенные на задней панели камеры (см. Схему камеры).

Правда или ложь

Нажми 1, если правда; нажми 2, если ложь

Вопросы с выбором


Нажмите 1, 2 или 3, чтобы ответить на вопрос. Если ваша первая догадка неверна, попробуйте еще раз!



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ В РЕЖИМЕ ИГРЫ


Снимите камеру со штатива (Рис.1) и поверните объектив, чтобы видеть из видоискателя (Рис. 2). Дети могут отправиться на свое собственное воображаемое сафари!

Как снять камеру со штатива (Рис. 1): Держите штатив одной рукой, а другой поднимите камеру прямо вверх. Аудио и изображения не будут работать, когда камера отсоединена от штатива.



AUSTRALIA ZOO
WILDLIFE
WARRIORS
WORLDWIDE

“Наше видение заключается в том, что люди и дикая природа живут и процветают, не нанося ущерба существованию друг друга.”




Очистка камеры

Протрите слегка влажной тканью.
Не погружайте камеру в воду.

Установка батареек

1. Для работы шуруповерта требуются три батарейки типа AAA, батарейки приобретаются отдельно.
2. Батарейки должны быть вставлены с правильной полярностью.
3. Не смешивайте старые и новые батарейки.
4. Не заряжайте непerezаряжаемые батарейки.
5. Не смешивайте различные типы батареек: щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) или перезаряжаемые.
6. Используйте только батарейки того же или эквивалентного типа.
7. Извлеките из устройства разряженные батарейки.
8. Не допускайте короткого замыкания клемм питания.

Во избежание коррозии и возможного повреждения изделия рекомендуется вынуть батарейки из устройства, если оно не будет использоваться более двух недель.



Keep your learning adventure going with these super cool science tools from Educational Insights®!



GeoSafari® Jr Talking Globe™



GeoSafari® Jr. Talking Microscope™



Talking Globe and Microscope feature the voice of Wildlife Warrior Bindi Irwin, star of Animal Planet's *Crikey! It's the Irwins*.



GeoSafari® Jr. Talking Telescope™



Featuring the voice of Emily Dawn Calandrelli, host and producer of *Xploration Outer Space* and correspondent on *Bill Nye Saves the World!*

Developed in Southern California by Educational Insights.
© Educational Insights, Gardena, CA (U.S.A.). All rights reserved.
Learning Resources Ltd., Bergen Way, King's Lynn, Norfolk, PE30 2JG, UK.
Please retain the package for future reference. Made in China.
educationalinsights.com

Hecho en China. Conserva el envase para futuras consultas.
Fabriqué en Chine. Veuillez conserver l'emballage.
Hergestellt in China. Bitte Verpackung gut aufbewahren.



This device complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO.
Partes pequeñas. No conviene para niños menores de tres años.
ATTENTION: DANGER D'ÉTOUFFEMENT.
Petites éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.
ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR.
Kleine Teile. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.