

## Пистолет-пулемет МР-5 I.S. (СУМА)

Пневматический пистолет-пулемет на электроприводе (конструктивно сходное с оружием изделие – оружием не является).

Калибр 6мм

### Инструкция по эксплуатации

Комментарии к изображениям

#### 1. Аккумуляторы.

- 1.1. Рис 1. Выдвиньте штифт цевья как это показано на рисунке.
- 1.2. Рис 2. Аккуратно оттяните передний конец цевья вниз. Выдвиньте цевье вперед и отсоедините его.
- 1.3. Рис 3. Аккумулятор, провода и разъем должны быть вставлены в цевье так, как это показано на рисунке.
- 1.4. Для **МР-5 I.S.** выньте пластиковый штифт в цевье и сдвиньте вперед цевье.
- 1.5. Аккумулятор, провода и разъем должны быть вставлены в цевье так, как это показано на рисунке.
- 1.6. Сдвиньте цевье обратно и вставьте пластиковый штифт.

#### 2. Хоп Ап

- 2.1. Рис 4. Настройка Хоп ап производится рычажком на левой стороне цевья как это показано на рисунке. Смещение рычажка вперед снижает СТП, смещение рычажка назад поднимает СТП по вертикали.

#### 3. Складной Приклад

- 3.1. Рис. 5. Для извлечения приклада поверните влево рычаг фиксации как это показано на рисунке и вытяните приклад

#### 4. – Регулировка СТП (средней точки попадания)

- 4.1. Рис 6. Отрегулируйте целик по высоте, при помощи отвертки вращая винт, регулировка СТП по горизонтали производится винтом при помощи отвертки.

#### 5. Переводчик огня/предохранитель

- 5.1. Переводчик-предохранитель имеет 3 положения: «предохранение, одиночный огонь, автоматический огонь»

#### 6. Магазин

- 6.1. Для извлечения магазина нажмите на защелку магазина, которая расположена между магазином и предохранительной скобой спускового крючка и извлеките магазин.
- 6.2. Для снаряжения магазина откиньте крышку сверху и заполните бункер шариками (около 300 шт).
- 6.3. В течении примерно 1-й минуты взводите колесо на дне магазина, по часовой стрелке. Повторите эту операцию после 150 выстрелов.
- 6.4. Вставьте магазин обратно. Если во время стрельбы вы заметили холостые выстрелы – взведите колесо еще раз.

#### 7. Глушитель (для МР-5 I.S.)

Поверните корпус глушителя против часовой стрелки чтобы снять его как показано на рисунке.

#### 8. Зарядка аккумуляторов

- 8.1. Подключите аккумулятор к зарядному устройству идущему в комплекте и вставьте штекер в розетку 220 В. Для полной зарядки полностью разряженного аккумулятора требуется 4-5 часов. Если температура аккумулятора поднялась до уровня ощутимого тепла значит аккумулятор полностью заряжен.

ВНИМАНИЕ: Не заряжайте аккумулятор более 10 часов подряд.