

Штурмовая винтовка М4 А1
Пневматическая штурмовая винтовка на электроприводе (конструктивно сходное с оружием изделие – оружием не является).

Калибр 6мм

Инструкция по эксплуатации

Комментарии к изображениям на развороте, слева направо

1. Магазин

- 1.1. Рис 1. Для извлечения магазина нажмите на защелку магазина, которая расположена между магазином и предохранительной скобой спускового крючка и извлеките магазин.
- 1.2. Рис 2. Для снаряжения магазина откиньте крышку сверху и заполните бункер шариками (около 300 шт).
- 1.3. Рис 3, 4. В течении примерно 1-й минуты взводите колесо на дне магазина, по часовой стрелке. Повторите эту операцию после 150 выстрелов. Проверьте видимость шарика в окне подачи как это показано на рисунке.
- 1.4. Рис 5. Вставьте магазин обратно. Если во время стрельбы вы заметили холостые выстрелы – взведите колесо еще раз.

2. . Аккумуляторы. (GR16 R4 (M4 Tactical))

- 2.1. Рис 6, 7. Нажав на защелку в прикладе, откройте крышку как это показано на рисунке.
- 2.2. Рис 8 Вставьте заряженный аккумулятор как показано на рисунке и подсоедините его к разъему. Аккумулятор, провода и разъем должны быть вставлены в приклад так, как это показано на рисунке.
- 2.3. Рис 9. Закройте крышку как это показано на рисунке.

3. . Аккумуляторы. (GR16 Carbine (M4A1))

- 3.1. Рис 10. Нажав на защелку цевья снимите нижнюю накладку цевья как это показано на рисунке.
- 3.2. Рис 11. Вставьте заряженный аккумулятор как показано на рисунке и подсоедините его к разъему.
- 3.3. Рис 12. Аккумулятор, провода и разъем должны быть вставлены в цевье так, как это показано на рисунке.
- 3.4. Рис 13. Установите нижнюю накладку цевья на место как это показано на рисунке.

4. Аккумуляторы. (GR16 R4 Commando (M4A1 RIS & CQB Tactical))

- 4.1. Рис 14. Нажав на защелку на прикладе отсоедините его как это показано на рисунке.
- 4.2. Рис 15 Вставьте заряженный аккумулятор как показано на рисунке и подсоедините его к разъему. Аккумулятор, провода и разъем должны быть вставлены в приклад так, как это показано на рисунке.
- 4.3. Рис 16. Аккуратно вставьте приклад на место придерживая защелку приклада.
- 4.4. Рис. 17. Когда приклад будет установлен на место вставьте 2 заглушки, как это показано на рисунке.

5. Установка накладок цевья

- 5.1. Рис. 18, 19, 20 Надвиньте накладки цевья на направляющую и зафиксируйте их нажатием на подпружиненную защелку как это показано на рисунке.

6. Установка вертикальной рукоятки

6.1. Рис. 21, 22, 23, 24 Для установки вертикальной рукоятки выкрутите винт на ее торце примерно на 5-6 мм и наденьте рукоятку на планку цевья как это показано на рисунке. Аккуратно установите рукоятку в удобное для Вас положение таким образом чтобы через отверстие в рукоятке был виден просвет как это показано на рисунке. Вверните винт на торце рукоятки для ее фиксации как это показано на рисунке.

7. Переводчик огня/предохранитель

7.1. Рис. 25, 26, 27 Для начала стрельбы установите переводчик огня в одну из двух позиций (полу- или автоматический огонь), наведите автомат на цели и нажмите на спусковой крючок.

8. Хоп Ап

8.1. Рис 28, 29. Доступ к системе Хоп Ап может быть осуществлен после отвода рукоятки перезарядки. Для настройки Хоп Ап в соответствии с весом используемых боеприпасов используйте винт как это показано на рисунке.

9. Установка целика

9.1. Рис 30, 31, 32 Ослабьте винт в основании целика, установите целик и зафиксируйте винтом как это показано на рисунке.

10. Установка рукоятки для переноски

10.1. Рис. 33 Ослабьте винты как это показано на рисунке для установки рукоятки. Выровняйте передний торец рукоятки как это показано на рисунке. Затяните винты как это показано на рисунке.

11. Регулировка СТП (средней точки попадания)

11.1. Рис. 34 Целик регулируется по вертикали по горизонтали как это показано на рисунке.

12. Окончание стрельбы

12.1. Рис. 35 После окончания стрельбы установите переводчик огня в позицию «предохранение». Убедитесь в том, что оружие разряжено и магазин отстегнут.

13. Зарядка аккумуляторов

13.1. Подключите аккумулятор к зарядному устройству идущему в комплекте и вставьте штекер в розетку 220 В. Для полной зарядки полностью разряженного аккумулятора требуется 4-5 часов. Если температура аккумулятора поднялась до уровня ощутимого тепла значит аккумулятор полностью заряжен.

ВНИМАНИЕ: Не заряжайте аккумулятор более 10 часов подряд.