

Импортер и поставщик

ООО «РИТЕЙЛ»

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Маросейка,
д.9/2, строение 8, помещение 1.

Тел: 8 (800) 555-86-97

email: info@mvkt.ru



Отсканируйте QR-код
чтобы перейти на сайт
RELAXIKA.com

RELAXIKA - зарегистрированная торговая марка



RELAXIKA

Инструкция по использованию



Инструкция по использованию



Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков.



Перед использованием промойте термос с помощью средства для мытья посуды.



Чтобы термос дольше держал тепло — предварительно прогрейте его горячей водой в течение 2-3 мин.

Меры предосторожности



Термос нельзя мыть в посудомоечной машине.



Не храните в термосе молочные продукты, газированные или соленые жидкости.



Не используйте для мытья агрессивные химические очистители и абразивные моющие средства.

Рекомендации по уходу



Храните термос со снятой пробкой, во избежание появления остаточных запахов.



При возникновении темных пятен заполните термос кипятком с раствором пищевой соды.

Гарантия

Гарантия действует в течение 5 лет с момента покупки.

Срок годности термоса при условии соблюдения инструкции при эксплуатации - не ограничен.

Гарантия не распространяется на комплектующие (пробка, крышка, прокладка).

Замена термоса, имеющего механические повреждения или следы неправильной эксплуатации, не производится.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без уведомления.

Гарантийный талон



Печать продавца

Дата продажи _____

Для замены термоса по гарантии обратитесь в «ООО Ритейл», приложив гарантийный талон с печатью компании-продавца и кассовый чек. При осуществлении замены изделия по гарантии термос должен быть полностью укомплектован.