

Штурмовая винтовка M4A1 R.I.S.

Пневматическая штурмовая винтовка на электроприводе (конструктивно сходное с оружием изделие – оружием не является).

Калибр 6мм

Инструкция по эксплуатации

Комментарии к изображениям на развороте, слева направо

1. Магазин

- 1.1. Рис 1. Для извлечения магазина нажмите на защелку магазина, которая расположена между магазином и предохранительной скобой спускового крючка и извлеките магазин.
- 1.2. Рис 2. Для снаряжения магазина откиньте крышку (1) сверху и заполните бункер (2) шариками (около 300 шт).
- 1.3. Рис 3, 4 Закройте крышку. Вставьте магазин обратно. В течении примерно 1-й минуты взводите колесо на дне магазина, по часовой стрелке. Повторите эту операцию после 150 выстрелов. Если во время стрельбы вы заметили холостые выстрелы – взведите колесо еще раз.

2. Аккумуляторы.

- 2.1. Рис 5. Снимите затыльник приклада как это показано на рисунке.
- 2.2. Рис 6. Вставьте заряженный аккумулятор как показано на рисунке и подсоедините его к разъему. Аккумулятор, провода и разъем должны быть вставлены в приклад так, как это показано на рисунке.
- 2.3. Рис 7. Установите затыльник приклада на место.

3. Переводчик огня/предохранитель

- 3.1. Рис. 8, 9, Для начала стрельбы установите переводчик огня в одну из двух позиций (полу- или автоматический огонь), наведите автомат на цели и нажмите на спусковой крючок.

4. Хоп Ап

- 4.1. Рис 10, 11. Доступ к системе Хоп Ап может быть осуществлен после отвода рукоятки перезарядки. Для настройки Хоп Ап в соответствии с весом используемых боеприпасов используйте винт как это показано на рисунке.

5. Регулировка СТП (средней точки попадания)

- 5.1. Рис 12 Целик регулируется по вертикали по горизонтали как это показано на рисунке.

6. Окончание стрельбы

- 6.1. Рис 13 После окончания стрельбы установите переводчик огня в позицию «предохранение». Убедитесь в том, что оружие разряжено и магазин отстегнут.

7. Установка аксессуаров

- 7.1. Рис. 14, 15, 16 Для установки вертикальной рукоятки выкрутите винт на ее торце примерно на 5-6 мм и наденьте рукоятку на планку цевья как это показано на рисунке. Аккуратно установите рукоятку в удобное для Вас положение таким образом чтобы через отверстие в рукоятке был виден просвет как это показано на рисунке. Вверните винт на торце рукоятки для ее фиксации как это показано на рисунке.
- 7.2. Рис. 17 Для установки коллиматорного прицела ослабьте винты в основании коллиматорного прицела как это показано на рисунке. После этого надвиньте коллиматор на базу и зафиксируйте его вышеупомянутыми винтами как это показано на рисунке.
- 7.3. Рис. 18, 19 Коллиматор может быть отрегулирован по положению ТП (точки прицеливания) как это показано на рисунке
- 7.4. Рис. 20, 21 Для замены батареи отверните крышку коллиматора и замените батареи как это показано на рисунке
- 7.5. Рис. 22, 23, 24 Для установки тактического фонаря выверните винт и пластиковый прижим как это показано на рисунке. После надвиньте фонарь на базу и зафиксируйте его пластиковым прижимом и винтом. Выключатель фонаря расположен на заднем торце.

8. Зарядка аккумуляторов

- 8.1. Подключите аккумулятор к зарядному устройству идущему в комплекте и вставьте штекер в розетку 220 В. Для полной зарядки полностью разряженного аккумулятора требуется 4-5 часов. Если температура аккумулятора поднялась до уровня ощутимого тепла значит аккумулятор полностью заряжен.

ВНИМАНИЕ: Не заряжайте аккумулятор более 10 часов подряд.