


**Арт номер: 210101**

Инструкция по эксплуатации конструктивно сходного с пневматическим оружием изделия с дульной энергией до 3 Дж. пистолета пружинно-поршневого РТ111.



Для извлечения магазина нажмите на защелку магазина расположенной на левой стороне рукоятки. Извлеките магазин .



Снарядите магазин как показано на рис. емкость магазина 20 шариков »




- Вставьте магазин в рукоятку до щелчка.




- Для того чтобы взвести пистолет оттяните назад затвор и отпустите его..

## Арт номер: 210101



Для открытия огня снимите пистолет с предохранителя и нажмите на спусковой крючок. Для последующего выстрела передерните затвор. **ВНИМАНИЕ:** Не наводите оружие на людей. Избегайте стрельбы в препятствия чтобы не было ricochetов.



- После окончания стрельбы поставьте пистолет на предохранитель.