

Автомат AKS74U

Электропневматический автомат (конструктивно сходное с пневматическим оружием изделие – оружием не является).

Калибр 6мм

Инструкция по эксплуатации

Комментарии к изображениям на развороте, слева направо

1. Магазин

- 1.1. Рис 1. Для извлечения магазина нажмите на защелку магазина (1), которая расположена между магазином (2) и предохранительной скобой спускового крючка и извлеките магазин.
- 1.2. Рис 2. Для снаряжения магазина откиньте крышку (1) сверху и заполните бункер (2) шариками (около 430 шт).
- 1.3. Рис 3. В течении примерно 1-й минуты взводите колесо на дне магазина, по часовой стрелке. Повторите эту операцию после 150 выстрелов.
- 1.4. Рис 4. Вставьте магазин обратно. Если во время стрельбы вы заметили холостые выстрелы – взведите колесо еще раз.

2. Аккумулятор

- 2.1. Рис 5. Нажав на защелку (1) снимите крышку ствольной коробки (2) как это показано на рисунке.
- 2.2. Рис 6. Вставьте заряженный аккумулятор как показано на рисунке и подсоедините его к разъему (1).
- 2.3. Рис 7. Аккумулятор, провода и разъем должны быть вставлены в ствольную коробку так, как это показано на рисунке.
- 2.4. Рис 8. Установите крышку ствольной коробки на место и защелкните ее как это показано на рисунке.

3. – Регулировка СТП мушкой

- 3.1. Рис. 9. Мушка может быть отрегулирована по высоте как показано на рисунке.

4. – Регулировка СТП целиком

- 4.1. Рис. 10. Целик имеет 2 положения на разные дистанции стрельбы.

5. Переводчик огня/предохранитель

- 5.1. Рис 11. Для начала стрельбы установите переводчик огня в одну из двух позиций (полу- или автоматический огонь), наведите автомат на цели и нажмите на спусковой крючок (Рис. 12).
- 5.2. Рис 13. После окончания стрельбы установите переводчик огня в позицию «предохранение». Убедитесь в том, что оружие разряжено и магазин отстегнут.

6. Хоп Ап

- 6.1. Рис 14. Доступ к системе Хоп Ап может быть осуществлен после отвода рукоятки перезарядки (1). Для настройки Хоп Ап в соответствии с весом используемых боеприпасов используйте рычажок (2).

7. Складной приклад

- 7.1. Рис 15. Нажмите на защелку (1) как это показано на рисунке
- 7.2. Рис. 16, 17, 18 Полностью разложите и сложите, если это необходимо, приклад как это показано на рисунках

8. Зарядка аккумуляторов

- 8.1. Подключите аккумулятор к зарядному устройству идущему в комплекте и вставьте штекер в розетку 220 В. Для полной зарядки полностью разряженного аккумулятора требуется 4-5 часов. Если температура аккумулятора поднялась до уровня ощутимого тепла значит аккумулятор полностью заряжен.

ВНИМАНИЕ: Не заряжайте аккумулятор более 10 часов подряд.