

Арт. номер: 320704

Пневматическое ружье S&W MS

Пневматическое ружье (конструктивно сходное с пневматическим оружием изделие – оружием не является).

Калибр 6мм

Инструкция по эксплуатации

Комментарии к изображениям на развороте, слева направо

1. Магазин

- 1.1. Рис 1, 2. Для извлечения магазина нажмите на защелку магазина которая расположена на предохранительной скобе спускового крючка и извлеките магазин как это показано на рисунке.
- 1.2. Рис 3. Для снаряжения магазина используйте ускоритель заряжания как это показано на рисунке.
- 1.3. Рис 4. Вставьте магазин обратно.

2. Взведение ружья

- 2.1. Рис. 5. Для того чтобы взвести ружье потяните цевье назад до упора а затем верните его в первоначальное положение как это показано на рисунке.

3. Переводчик огня/предохранитель

- 3.1. Рис 6. Для начала стрельбы установите переводчик- предохранитель в позицию огонь, наведите ружье на цель и нажмите на спусковой крючок.
- 3.2. Рис 7. После окончания стрельбы установите переводчик огня в позицию «предохранение».

4. Антабка

- 4.1. Вы можете закрепить антабку на удобной для Вас стороне. Для этого отверните кольцевую гайку как показано на рисунке.