

LER2830 Развивающая игрушка "Фонарик-проектор Звездочет" (серия Primary Science, 1 элемент)

У вас в руках целая галактика! Проецируйте лучи на любую поверхность и изучайте звезды, планеты и многое другое. Удобная ручка для переноски позволяет переносить проектор куда угодно или наклонять его на подставке, чтобы проецировать виды на стену или потолок.

В наборе

- проектор
- подставка
- 3 диска с космическими изображениями

Как играть



Перед началом работы

- Вставьте один из дисков в открытый слот в верхней части проектора. Он должен щелкнуть.
- Нажмите кнопку питания на задней панели проектора; направьте проектор на стену или потолок. Вы должны увидеть изображение.

- Медленно поворачивайте желтую линзу на передней панели проектора, пока изображение не попадет в фокус.
- Чтобы просмотреть другие изображения на диске, просто поверните диск в проекторе до щелчка и проецирования нового изображения.
- В комплект поставки входят три диска. Чтобы просмотреть другой диск, извлеките первый и вставьте новый, пока он не встанет на место.
- Проектор включает в себя подставку для регулируемого просмотра. Поместите проектор в подставку и направьте его на любую поверхность — даже на потолок. Подставку также можно использовать для дополнительного хранения дисков.
- Когда вы закончите просмотр, нажмите кнопку питания на задней панели проектора, чтобы выключить его. Проектор также автоматически выключится через 15 минут.

Космические факты

- Более миллиона планет могли бы поместиться внутри Солнца.
- Свету от Солнца требуется около 8 минут, чтобы достичь Земли.
- Только 12 человек когда-либо ходили по Луне. Хотите прогуляться по Луне?
- На луне нет ветра. Вы не можете запустить воздушного змея на Луне
- Цвет звезды зависит от ее температуры. Голубые звезды - самые горячие из всех звезд.
- Свет от некоторых звезд, таких как в соседней галактике Андромеда, достигает Земли за миллионы лет. Когда вы смотрите на эти звезды, вы как будто смотрите назад во времени.

Планеты

- На Меркурии не может быть жизни из-за того, насколько он близок к Солнцу. Просто слишком жарко!
- Меркурий - самая маленькая из планет. Его размеры лишь немного больше, чем у Луны.
- Самая горячая планета в нашей Солнечной системе - Венера. Температура выше 450° C по Цельсию.
- Земля - единственная планета, на поверхности которой есть вода. Земля на 70% состоит из воды.
- Самый высокий вулкан в нашей Солнечной системе находится на Марсе.
- Большое красное пятно на Юпитере на самом деле это шторм, который бушует уже сотни лет.
- Из всех планет нашей Солнечной системы Юпитер вращается быстрее всех.
- Сатурн - единственная планета, которая может плавать в воде (но, чтобы это проверить нужна достаточно большая ванна, способная вместить Сатурн).
- Уран - единственная планета, которая вращается на своей оси.
- Планета с самыми сильными ветрами в нашей Солнечной системе - Нептун.
- Плутон вращается в противоположном направлении от Земли; поэтому солнце встает на западе и садится на востоке на Плутоне.

Диск 1

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун

Диск 2

Земля и Луна, полумесяц, лунная поверхность, астронавт на Луне, полнолуние, полное затмение, наша Солнечная система, Солнце

Диск 3

Астероиды, космонавт в космосе, комета, созвездие Малой Медведицы, галактика Млечный Путь, запуск космического челнока, запуск ракеты

Установка батареек

- Батарейки должны быть установлены или заменены взрослым.
- Для работы проектора требуется три батарейки типа AAA (приобретаются отдельно).
- Батарейный отсек расположен на задней панели устройства.
- Чтобы установить батарейки, сначала открутите винт с помощью крестообразной отвертки и снимите дверцу батарейного отсека. Установите батареи, как указано внутри отсека.
- Закройте дверцу отсека и закрепите ее винтом.

Использование батареек и уход

- Обязательно правильно вставляйте батарейки (под присмотром взрослых) и всегда следуйте инструкциям производителя игрушки и батареек.
- Не смешивайте щелочные, стандартные или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батареи.
- Не смешивайте новые и использованные батарейки.
- Вставьте батарейки с правильной полярностью. Положительные (+) и отрицательные (-) концы должны быть вставлены в правильном направлении, как указано внутри батарейного отсека.

- Не заряжайте непerezаряжаемые батареи.
- Заряжайте только аккумуляторные батареи под присмотром взрослых.
- Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батареи из игрушки.
- Используйте только батареи того же или эквивалентного типа.
- Не допускайте короткого замыкания клемм питания.
- Всегда извлекайте из устройства слабые или разряженные батарейки.
- Извлеките батарейки, если изделие не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- Храните устройство при комнатной температуре.
- Для очистки протрите поверхность устройства сухой тканью.



Служба Заботы о Клиентах

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: **help@LRinfo.ru**

Наш сайт: **LRinfo.ru**