НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

SHARP

5 ФУТОВ

SLP 5529

Инструкция по сборке и применению

WWW.IGROTEKA-START.RU
WWW.START-LINE.RU

ВНИМАНИЕ!
Игровой стол не предназначен для детей младше 3-х лет!
1. Перед сборкой футбола проверьте его комплектацию и осмотрите на предмет отсутствия внешних повреждений.
2. Для обеспечения безопасной эксплуатации игрового стола внимательно изучите настоящую инструкцию перед использованием.
3. Сохраняйте инструкцию до окончания эксплуатации изделия.
4. Игра предназначена для детей старше 3-х лет и взрослых. Детям рекомендуется эксплуатировать мини-футбол только под присмотром ВЗРОСЛЫХ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В комплект входят мелкие детали - не допускайте использования футбола детьми младше 3-х лет.
- Во избежание несчастных случаев держите упаковочные материалы вне досягаемости маленьких детей.
- Мини-футбол не предназначен для эксплуатации лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также при отсутствии опыта и знаний мер предосторожности. Такие лица могут эксплуатировать мини-футбол только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или после получения от него надлежащих инструкций.
- Не используйте игровой стол в пожароопасной или влажной среде. Не рекомендуется устанавливать настольный футбол на улице.
Храните игровой стол как можно дальше от источников тепла, влаги и прямых солнечных лучей.
- Игровой стол должен быть установлен на ровной сухой поверхности.

ВНИМАНИЕ!
Электрическая отвертка (не входит в комплект) может быть более удобна при сборке.
Однако, используя данный инструмент, необходимо установить низкий крутящий момент и с осторожностью затягивать крепеж.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СБОРКИ

Перед тем, как приступить к сборке, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:
1. Сначала установите все болты вручную, не затягивая их полностью.
2. Некоторые рисунки или изображения в данной инструкции могут отличаться от вашего продукта. Перед началом сборки прочтите каждый этап сборки.

УХОД

Накрывайте игровой стол, когда он не используется, или храните его в коробке. Это позволит продлить срок службы изделия. Для этой цели желательно приобрести специальный чехол.
Для удаления пыли с поверхности стола используйте сухую мягкую тканевую салфетку.
Игровую поверхность, корпус и опоры футбола можно очищать с помощью универсального очистителя: распылите очиститель на тканевую салфетку и протрите поверхность мини-футбола.
Не ставьте еду и налитки на игровую поверхность стола.
Во избежание поломки не бросайте игровой стол и не кладите на него тяжелые предметы;
ВНИМАНИЕ! Производитель и продавец не несут ответственности за ущерб, причиненный з результате неправильной эксплуатации изделия.

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ SHARP

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СБОРКИ



P1 — Боковая сторона (2 шт).



P2 — Задняя сторона (2 шт).



P3 — Игровое поле (1 шт).



P4 — Опора (2 шт).



P5 — Левая нога (1 шт).



P6 — Правая нога (1 шт).



P7 — Верхняя нога (2 шт).



P8 — Нижняя нога (2 шт).



P9 — Перекладина/опора для игрового поля (3 шт).



P10 — Ворота (2 шт).



P11 — Металлическая перекладина (1 шт).

P12 — Игрок синего цвета (11 шт).

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СБОРКИ

P13 — Игрок
красного цвета (11 шт).



P14 — Штанга
для пяти игроков (2 шт).



P15 — Штанга
для двух игроков (2 шт).



P16 — Штанга
для трех игроков (4 шт).

P17 — Буфер (16 шт).



P18 — Пластиковая шайба
для штанги (16 шт).

P19 — Заглушка
для штанги (8 шт).



P20 — Рукоятка
для штанги (8 шт).



P21 — Счетчик очков (2 шт).



P22 — Чаша
для вброса (2 шт).

P23 — Внутренний держатель
чаши (2 шт).

P24 — Кольцо (4 шт).

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ SHARP

НЕОБХОДИМЫЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ СБОРКИ



H1 — 8 мм x 40 мм - винт с шестигранной головкой (22 шт).



H2 — 8 мм x 130 мм - винт с шестигранной головкой (10 шт).

H3 - M8 стопорная шайба (32 шт).



H4 - M8 плоская шайба (32 шт).

H5 — 3,5 мм x 28 мм — крестообразный винт с круглой головкой (24 шт).

H6 — 3,5 мм x 14 мм — крестообразный винт с плоской головкой (6 шт).

H7 — 4 мм x 25 мм — крестообразный винт с круглой головкой (26 шт).

H8 — M4 нейлоновая гайка (26 шт).

T1 - торцевой ключ (1 шт).

T2 — универсальный ключ для сборки (1 шт).

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИГРЫ



A1 — Текстурный мяч (1 шт).

A2 — Мяч (2 шт).



A3 — Войлочная подкладка (4 шт).

ЭТАПЫ СБОРКИ

ШАГ 1

Прикрепите боковые стороны (P1) к задней стороне (P2). Используйте винты с шестигранной головкой (H1), плоские шайбы (H4) и стопорные шайбы (H3) для крепления (см. рис.1). Прочно затяните винты H1, используя торцевой ключ T1.

Примечание: сборка осуществляется на ровной, гладкой и неабразивной поверхности.

Все части должны быть установлены на одном уровне друг с другом.

Примечание: сборка стола осуществляется лицевой стороной вниз.



РИС.1

Необходимые детали для сборки:
P1 — Боковая сторона (2 шт).
P2 — Задняя сторона (1 шт).
H1 — 8 мм x 40 мм - винт с шестигранной головкой (4 шт).
H3 - M8 стопорная шайба (4 шт).
H4 - M8 плоская шайба (4 шт).

ШАГ 2

На данном этапе рекомендуется осуществлять сборку двум людям. Установите игровое поле P3 на собранную конструкцию лицевой стороной вниз, опираясь на сборку шага 1.

Игровое поле должно быть установлено на одном уровне со стыками остальных частей стола.



РИС.2

Необходимые детали для сборки:
P3 — Игровое поле (1 шт).

ЭТАПЫ СБОРКИ

ШАГ 3

Вставьте заднюю сторону (P1) между боковыми сторонами. Используйте винты с шестигранной головкой (H1), плоские шайбы (H4) и стопорные шайбы (H3) для крепления (см. рис. 3). Прочно затяните винты H1, используя торцевой ключ T1.



Необходимые детали для сборки:
P2 — Задняя сторона (1 шт).
H1 — 8 мм x 40 мм - винт с шестигранной головкой (4 шт).
H3 - M8 стопорная шайба (4 шт).
H4 - M8 плоская шайба (4 шт).

РИС.3

ШАГ 4

Закрепите игровое поле P3 (опираясь на шаг 3) к основанию, используя крестообразные винты H5 (см.рис.4). Не вынимайте винты H5. Перед тем как затягивать винты H5, проверьте положение игрового поля со всех сторон. Игровое поле должно быть расположено таким образом, чтобы не оставалось зазоров между боковыми сторонами и краями поля.

Примечание: все винты должны входить под прямым углом.



Необходимые детали для сборки:
H5 — 3,5 мм x 28 мм — крестообразный винт с круглой головкой (8 шт).

РИС.4

ШАГ 5

Прикрепите ворота P10 к внутренним частям собранной конструкции. Для крепления в специальные отверстия используйте крестообразные винты H5 (см.рис. 5).
Не вынимайте винты H5.

Необходимые детали для сборки:
P10 — Ворота (2 шт).
H5 — 3,5 мм x 28 мм — крестообразный винт с круглой головкой (8 шт).



РИС.5

ШАГ 6

Прикрепите перекладины P9 к основанию. Используйте винты с шестигранной головкой (H1), плоские шайбы (H4) и стопорные шайбы (H3) для крепления (см. рис. 6).
Примечание: прочно затяните винты H1, используя торцевой ключ T1. Не затягивайте сильно винты, чтобы игровое поле не перекосилось.

Необходимые детали для сборки:
P9 — Перекладина/опора для игрового поля (3 шт).
H1 — 8 мм x 40 мм - винт с шестигранной головкой (6 шт).
H3 - M8 стопорная шайба (6 шт).
H4 - M8 плоская шайба (6 шт).



РИС.6

ШАГ 7

Необходимые детали для сборки:
P5 — Левая нога (1 шт).
P6 — Правая нога (1 шт).
P7 — Верхняя нога (2 шт).
H1 — 8 мм x 40 мм - винт с шестигранной головкой (8 шт).
H2 — 8 мм x 130 мм - винт с шестигранной головкой (4 шт).
H3 - M8 стопорная шайба (12 шт).
H4 - M8 плоская шайба (12 шт).

Осуществите сборку верхней ноги P7, левой и правой ног P5 и P6 согласно рисунку. Используйте винты с шестигранной головкой (H1), плоские шайбы (H4) и стопорные шайбы (H3) для крепления. Прикрепите правую и левую ноги P5 и P6 к верхним ногам P7. Используйте винты с шестигранной головкой (H2), плоские шайбы (H4) и стопорные шайбы (H3) для крепления (см.рис. 7).
На данном этапе не затягивайте окончательно болты H1 и H2.
При нажиме вы можете случайно вытолкнуть внутреннюю Т-образную гайку из посадочного места.



РИС.7

ШАГ 8

Необходимые детали для сборки:
P8 — Нижняя нога (2 шт).
P11 — Металлическая перекладина (1 шт).
H2 — 8 мм x 130 мм - винт с шестигранной головкой (6 шт).
H3 - M8 стопорная шайба (6 шт).
H4 - M8 плоская шайба (6 шт).

Прикрепите нижние ноги P9 к левой и правой ногам P5 и P6. Используйте винты с шестигранной головкой (H2), плоские шайбы (H4) и стопорные шайбы (H3) для крепления (см. рис.).
Установите и прикрепите металлическую перекладину P11 между левой и правой ногами P5 и P6. Используйте винты с шестигранной головкой (H2), плоские шайбы (H4) и стопорные шайбы (H3) для крепления (см. рис. 8).
Затяните все ранее ослабленные винты, используя торцевой ключ.
На данном этапе не затягивайте окончательно болты H1 и H2.
При нажиме вы можете случайно вытолкнуть внутреннюю Т-образную гайку из посадочного места.



РИС.8

ШАГ 9

Необходимые детали для сборки:
P4 — Опора (2 шт).
H5 — 3,5 мм x 28 мм — крестообразный винт с круглой головкой (8 шт).

Установите опоры (P4) на ножки. Прикрепите части в местах соединения с помощью винтов с шестигранной головкой (H5) как показано на рисунке 9.
Затяните все винты H5, используя крестообразную отвертку. Не давите на винты, затягивая их, так как вы можете случайно вытолкнуть внутреннюю Т-образную гайку из посадочного места.



РИС.9



ВНИМАНИЕ
Для установки и перемещения стола потребуется два человека.
1. Поднимите стол.
2. Переверните стол.
3. Поставьте его на все четыре ножки на пол одновременно.

ЭТАПЫ СБОРКИ

ШАГ 10

Необходимые детали для сборки:
P12 — Игрок синего цвета (11 шт).
P13 — Игрок красного цвета (11 шт).
P14 — Штанга для пяти игроков (2 шт).
P15 — Штанга для двух игроков (2 шт).
P16 — Штанга для трех игроков (4 шт).
P17 — Буфер (16 шт).
P18 — Пластиковая шайба для штанги (16 шт).
P19 — Заглушка для штанги (8 шт).
P20 — Рукоятка для штанги (8 шт).
P21 — Счетчик очков (2 шт).
P22 — Чаша для вброса (2 шт).
P23 — Внутренний держатель чаши (2 шт).
P24 — Кольцо (4 шт).
H6 — 3,5 мм x 14 мм — крестообразный винт с плоской головкой (6 шт).
H7 — 4 мм x 25 мм — крестообразный винт с круглой головкой (26 шт).
H8 — M4 нейлоновая гайка (26 шт).

Вставьте на каждую игровую штангу следующие детали в определенном порядке: буфер P17, шайба P18, игрок синего/красного цвета P12/P13, шайба P18 и буфер P17. Соответствующее распределение по количеству и цвету игроков должно быть согласно схеме, указанной ниже.

После сборки штанг закрепите каждого игрока P12 и P13 к штанге. Используйте винты H7 и нейлоновые гайки H8 для крепления как показано на рис. 10А.

Вставьте все собранные игровые штанги P14, P15 и P16 в буферные отверстия, находящиеся на боковых сторонах стола, по схеме, указанной ниже.

Вставьте чашу для вброса P22 с лицевой части и держатель для чаши P23 с внутренней части боковой стороны стола в специальное отверстие. Используйте крестообразные винты с плоской головкой (H6) для крепления (см. рис. 10Б).

Прикрепите счетчики очков P21 к специальным отверстиями, расположенным на верхних частях задних сторон (см. рис. 10). Используйте крестообразные винты с плоской головкой (H6) для крепления. Не давите на винты, затягивая их, так как вы можете случайно вытолкнуть внутреннюю Т-образную гайку из посадочного места.



РИС.10

ПРАВИЛА ИГРЫ

Следующие правила помогут Вам получить удовольствие от игры в настольный футбол и познакомиться с ее основами, если Вы играете впервые. Зачастую игроки создают свои собственные «домашние» правила на основе общепринятых. В этом случае мы рекомендуем договариваться о правилах до начала игры.

1. В игре принимают участие два игрока. Соблюдение данных правил является обязательным для каждого участника игры.

2. В мини-футболе матч состоит из трех таймов, каждый из которых проводится до пяти очков. Выигранным считается тайм, завершенный с преимуществом в два очка.

3. Перед началом игры участники договариваются, у кого из них будет право первой подачи, а у кого — право выбора стороны для игры. Игрок, выбравший право первой подачи, уступает право выбора стороны, и наоборот.

4. Игра начинается при неподвижном мяче, установленном возле средней фигурки игрока на 2-й линии. Прежде чем вводить мяч в игру, игрок, в распоряжении которого находится мяч; должен получить подтверждение о готовности к игре от соперника.

5. Подачей называется ввод мяча со 2-й линии в начале игры и в дальнейшем — после каждого забитого гола. Следующие, после первой, подачи осуществляются игроком, в ворота которого был забит гол.

6. После того, как мяч был введен в игру, он остается в игре до тех пор, пока не покинет пределы стола или не остановится в «мертвой» зоне (если мяч полностью прекратил движение и находится вне досягаемости фигурок игроков — это значит, что он остановился в «мертвой» зоне).

7. Мяч, попавший в ворота, считается голом. Мяч, вылетевший обратно на игровое поле после попадания в ворота, также считается голом.

8. Количество забитых голов фиксируется игроками на устройстве для ведения счета (счетчик очков). По окончании каждого тайма игроки могут меняться сторонами.

9. Запрещается прокручивать штанги. Прокручиванием считается вращение фигурки игрока на угол величиной более 360 градусов до и после удара по мячу.

10. Запрещается трясти и поднимать стол во время игры.

11. Время владения мячом — это время нахождения мяча в зоне досягаемости фигурки игроке. Оно ограничивается 10 секундами на 2-й линии и 15 секундами на остальных линиях. Вратарь и 1-я линия считаются одной линией владения мячом.

12. На протяжении одного матча (3 тайма) игра должна быть непрерывной. Победителем матча считается игрок, выигравший 2 из 3 таймов.

ПРИЯТНОЙ ИГРЫ!

START LINE Play

WWW.IGROTEKA-START.RU
WWW.START-LINE.RU