

Средство чистящее «Проклин (Proclean) антижир экстра»

Назначение: Средство предназначено для удаления особо стойких жировых и белковых загрязнений, пригаров, копоти, дымовой смолы с различных поверхностей, стойких к воздействию щелочей (пластик, стекло, керамика, поверхности из нержавеющей стали и т.п.), газовых и электрических плит, оборудования термической обработки (промышленные печи, духовки, грили, фритюрницы, коптильные камеры, термокамеры, котлы для варки), кастрюлей и сковород, для мытья калориферов, систем вентиляции

в гостиницах, бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах, предприятиях торговли, общественного питания, пищеблоках лечебно-профилактических, детских дошкольных и школьных учреждений, объектах пищевой и перерабатывающей промышленности, лечебно-профилактических учреждениях, объектах жилищно-коммунального хозяйства и ветнадзора, населением в быту, для мытья сильно загрязненных (жиры, масла, остатки нефтепродуктов) поверхностей в цехах.

Способ применения:

1. Поверните носик распылителя в положение «брызги».
2. Нажимая на курок распылителя, нанесите средство на очищаемую поверхность и оставьте на 2-3 минуты.
3. Протрите очищаемую поверхность щеткой или губкой, затем смойте средство с очищаемой поверхности. При наличии сильных или застарелых загрязнений используйте средство повторно. Смывать средство необходимо либо промыванием в течение 2-3 минут проточной водой, либо путём протирания влажной тряпкой 2-3 раза, каждый раз споласкивая тряпку под проточной водой в течение 1 мин. Полноту смыва средства с обработанной поверхности проверять измерением рН, используя универсальную индикаторную полоску (требуемый уровень 6-8 ед. рН). При необходимости повторить споласкивание.
4. По окончании использования поверните носик распылителя в положение «STOP».

Не применять мытья для оборудования из алюминия, цветных металлов и окрашенных поверхностей (или проверить стойкость краски в скрытом месте) и изделий с нарушенным тефлоновым покрытием. При очистке окрашенных поверхностей, а также поверхностей из неизвестных материалов попробуйте средство на незаметном участке. Максимально сократите время контакта средства с этими поверхностями.

Характеристика продукта:

Состав: вода, щелочь, смесь нПАВ 5-15%, функциональные добавки.

рН средства 12,0±1,0.

Средство не горюче, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо.

Меры предосторожности:

Осторожно - содержит щелочь!

При работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками.

Перед мойкой плит и электроприборов отключить их от источника тока.

Не допускать попадания средства в глаза. При попадании средства в глаза необходимо промыть их проточной водой.

Условия хранения:

Хранить в закрытом виде в упаковке производителя, в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов при температуре не выше 40°C; не допускать хранения под открытым солнцем. В случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать.

Срок годности: 3 года.

Дата изготовления:

Изготовлено: ООО «Медицинская дезинфекция», 107140, Москва, Леснорядский пер., д.10, стр. 2.

Адрес производства: 107023, г. Москва, ул. Электровзаводская, д.21, пом. № LXXI, комнаты №№ 181, 182, 183, Российская Федерация.

ТУ 2383-011-68847535-2016

Объем: 500 мл, 750 мл, 1000 мл, 5 л, 10 л