

WOLF

FW ≥ 1.20 / 4.30

EAC



RU

Руководство по эксплуатации для специалиста

ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

FGV для отопления

FGV-K для отопления и ГВС

Русский | Возможны изменения!

Содержание

1.	Указания по документации/комплект поставки	03
2.	Указания по безопасности	05
3.	Размеры	08
4.	Технические характеристики	09
5.	Схема конструкции	10
6.	Стандарты и предписания	12
Установка		
7.	Монтаж	15
8.	Монтажные размеры	16
9.	Открытие обшивки	17
10.	Установка	18
11.	Подвод газа	20
12.	Монтаж сифона	21
13.	Воздуховод/дымоход	22
Система автоматики		
14.	Электрическое подключение	23
15.	Система автоматики	29
16.	Параметры системы автоматики HG	34
17.	Описание параметров	36
Ввод в эксплуатацию		
18.	Заполнение системы отопления/сифон	45
19.	Заполнение системы отопления	50
20.	Опорожнение системы отопления	51
21.	Определение вида газа	52
22.	Проверка давления подаваемого газа	53
23.	Переключение вида газа	54
24.	Коррекция максимальной мощности нагрева	56
25.	Измерение параметров сгорания	57
26.	Функциональное описание высокоэффективного насоса	58
27.	Протокол ввода в эксплуатацию	60
Техническое обслуживание		
28.1.	Техническое обслуживание: сообщения о неисправностях	62
28.2.	Техническое обслуживание: комплект запасных частей	63
28.3.	Подготовка к техническому обслуживанию	64
28.4.	Определение степени загрязнения отопительного теплообменника (со стороны ОГ)	65
28.5.	Техническое обслуживание горелки	66
28.6.	Проверка запального и ионизационного электрода	68
28.7.	Очистка сифона/проверка расширительного бака	69
28.8.	Демонтаж теплообменника	70
29.	Проверка подготовки воды для ГВС	75
Технические данные		
30.	Предохранительные устройства	76
31.	Указания по проектированию воздуховода/дымохода	77
32.	Указания по проектированию теплого пола/значения сопротивления датчиков	93
33.	Протокол технического обслуживания	94
34.	Неисправности, причины и устранение	95
35.	Схема соединений FGB	99
36.	Вторичная переработка и утилизация	100
37.	Технические параметры согласно постановлению (ЕС) № 813/2013	101
Заявление о соответствии ЕС		102

1. Указания по документации/комплект поставки

Прочие применяемые документы

Руководство по эксплуатации для пользователя

При необходимости также действительны руководства всех используемых дополнительных модулей и иного дополнительного оборудования.

Хранение документов

Эксплуатирующая организация или пользователь установки обеспечивает хранение всех руководств и документов.

Данное руководство по монтажу, а также все прочие применяемые руководства следует передать эксплуатирующей организации или пользователю установки.

Инструктаж для организации, эксплуатирующей установку

- Эксплуатирующая организация обязана заключить с авторизованным специализированным предприятием договор на проведение проверок и технического обслуживания установки.
- Эксплуатирующая организация обязана поручать выполнение ежегодной проверки и технического обслуживания исключительно авторизованному квалифицированному специалисту.
- Эксплуатирующая организация обязана поручать выполнение ремонтных работ исключительно авторизованному квалифицированному специалисту.
- Эксплуатирующая организация обязана использовать только оригинальные запасные части.
- Эксплуатирующая организация не имеет права вносить технические изменения в отопительный котел или регулирующие компоненты.
- Эксплуатирующая организация согласно федеральному закону об охране окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов/ постановлению по энергосбережению несет ответственность за безопасность и экологическую совместимость, а также энергетическую эффективность системы отопления.
- Эксплуатирующая организация обязана тщательно хранить данное руководство и сопутствующую документацию.
- Эксплуатирующая организация обязана пройти инструктаж по эксплуатации системы отопления.

Область действия руководства

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для газовых конденсационных котлов FGB-(K).

1. Указания по документации/комплект поставки

Комплект поставки

- 1 x газовый конденсационный котел, готовый к подключению, в обшивке
- 1 x подвесной уголок для настенного монтажа
- 1 x Руководство по эксплуатации для специалиста
- 1 x Руководство по эксплуатации для пользователя
- 1 x сетевой соединительный кабель со штепселем Schuko, гибкий, 3 x 0,75 мм²
- 1 x сифон
- 1 x шланг для конденсата длиной 1000 мм

Оборудование

Для подсоединения газового конденсационного котла требуется следующее дополнительное оборудование:

- оборудование для подачи воздуха/отвода ОГ (см. указания по проектированию);
 - воронка для отвода конденсата с держателем для шланга;
 - сервисные краны для подающей и обратной линии контура отопления;
 - газовый шаровой кран с противопожарным устройством;
 - предохранительный узел для хозяйственной воды;
 - труба для гидравлического короткого замыкания (перетока) между соединениями водонагревателя (только в режиме отопления);
- другое дополнительное оборудование согласно прейскуранту.

2. Указания по безопасности

Перед началом работ по монтажу, вводу в эксплуатацию или техническому обслуживанию персонал, которому поручено проведение данных работ, обязан прочесть данное руководство. Необходимо соблюдать требования, содержащиеся в данном руководстве. При несоблюдении руководства по монтажу любые гарантийные претензии к фирме WOLF исключены.

Установку газового отопительного котла должно освидетельствовать и лицензировать ответственное предприятие газоснабжения.

Необходимо учесть, что для системы отвода ОГ и подключения патрубка отвода конденсата в городскую канализационную сеть требуются региональные лицензии.

Перед началом монтажа необходимо проинформировать ответственного участкового трубочиста и канализационную службу.

Работы по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию газового конденсационного котла должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и получившим соответствующие инструкции. Работы с электрическими компонентами (например, системой управления) согласно VDE 0105 части 1 разрешается выполнять только квалифицированным электрикам.

При выполнении любых электромонтажных работ необходимо соблюдать положения VDE/ÖVE и местного предприятия электроснабжения.

Газовую конденсационную установку разрешается эксплуатировать только в пределах его диапазона мощности, который указан в технической документации фирмы WOLF. Использование установки по назначению предполагает только применение для систем отопления и ГВС согласно стандарту DIN EN 12828.

Запрещается демонтировать, шунтировать или иным образом выводить из строя предохранительные и контрольные устройства и приспособления. Установку разрешается эксплуатировать только в технически безупречном состоянии.

Неисправности и повреждения, которые отрицательно влияют или могут отрицательно повлиять на безопасность, должны немедленно устраняться соответствующими специалистами. Неисправные детали и компоненты установки разрешается заменять только оригинальными запасными частями компании WOLF.

Символы

В данном руководстве используются следующие символы для предупредительных указаний.

Они касаются защиты персонала и обеспечения технической эксплуатационной надежности.



обозначает указания, которые необходимо точно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение опасных ситуаций или получение травм людьми.



обозначает указания, которые необходимо точно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение опасных ситуаций или получение травм людьми, обусловленных электрическим током.

Внимание обозначает технические указания, которые необходимо соблюдать во избежание функциональных нарушений котла и/или материального ущерба.



Опасность при появлении запаха газа

- Закрыть газовый кран.
- Открыть окно.
- Не задействовать электрических выключателей.
- Погасить открытое пламя.
- Связаться с предприятием газоснабжения и авторизованным специализированным предприятием.



Опасность вследствие электрического тока

Категорически запрещается прикасаться к электрическим компонентам и контактам при включенном рабочем выключателе! Существует опасность поражения электрическим током, что может привести к вреду для здоровья или смерти. Соединительные клеммы находятся под напряжением даже при выключенном рабочем выключателе.

Соединительные клеммы находятся под напряжением даже при переключении установки в режим «ВЫКЛ».



Опасность при появлении запаха отработавшего газа

- Выключить устройство.
- Откройте окна и двери.
- Уведомить авторизованное специализированное предприятие.



Опасность ошпаривания

Отопительные котлы могут содержать горячую воду.

Горячая вода может вызвать тяжелые ожоги. Перед работой с содержащими воду деталями необходимо дать устройству остыть до температуры ниже 40 °C, закрыть все краны и при необходимости опустошить устройство.



Опасность ожогов

Детали отопительных котлов могут нагреваться до высокой температуры.

Горячие детали могут вызвать ожоги. Перед работой с открытой установкой дать ей остыть до температуры ниже 40 °C и использовать подходящие перчатки.

2. Указания по безопасности



Опасность вследствие избыточного давления со стороны водяного контура

Со стороны водяного контура на отопительный котел действует высокое давление. Избыточное давление со стороны водяного контура может вызвать тяжелые травмы. Перед работой с содержащими воду деталями необходимо дать устройству остыть до температуры ниже 40 °C, закрыть все краны и при необходимости опустошить устройство.

Указание:

Щупы и датчики могут иметь погружное исполнение и, таким образом, находиться под давлением.

Работа с установкой

- Закрыть запорный газовый кран и заблокировать от несанкционированного открытия.
- Обесточить установку (например, посредством отдельного предохранителя, главного выключателя или аварийного выключателя отопительной системы) и проверить на отсутствие напряжения.
- Заблокировать установку от повторного включения.

Проверка и техническое обслуживание

- Для обеспечения безаварийной работы газовых установок необходимо минимум один раз в год проводить проверку, а также работы по техническому обслуживанию и поддержанию рабочего состояния, которые должны выполняться соответствующими специалистами.
- (DVGW – TRGI 2008 – G600).
В данном случае рекомендуется заключить соответствующий договор о техническом обслуживании.
- Эксплуатирующая организация несет ответственность за безопасность и экологическую совместимость, а также энергетическую эффективность системы отопления (федеральный закон об охране окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов/постановление по энергосбережению).
- Разрешается использовать только оригинальные запасные части WOLF!

Указание по безопасности

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не обладающими достаточным опытом и/или знаниями, за исключением случаев, если такие лица для собственной безопасности работают под надзором ответственного лица или получили от такого лица инструктаж по использованию устройства.

2. Указания по безопасности




Рисунок: Клеммная коробка: опасность поражения электрическим током




Рисунок: Подвод газа: опасность отравления и взрыва из-за утечки газа




Рисунок: Запальный трансформатор, высоковольтный запальный электрод, камера сгорания, 3-ходовой переключающий клапан, насос и вентилятор

Опасность поражения электрическим током, опасность из-за запального напряжения, опасность ожогов из-за горячих деталей
Изображение может меняться в зависимости от версии устройства.




Рисунок: Комбинированный газовый клапан
Опасность отравления и взрыва из-за утечки газа

3. Размеры




Рис. 1.1 Размеры FGB-(K-)

- ① Подающая линия отопления G 3/4"
- ② Соединение ГВС G 1/2"
- ③ Соединение ХВС G 1/2"
- ④ Обратная линия отопления G 3/4"

Изображение может меняться в зависимости от версии устройства.

4. Технические характеристики

Газовые конденсационные котлы		FGB-24	FGB-K-24	FGB-28	FGB-K-28	FGB-35	FGB-K-35
Ном. тепловая мощность при 80/60 °С	кВт	19,4/23,3 ¹		24,4/27,3 ¹		31,1/34 ¹	
Ном. тепловая мощность при 50/30 °С	кВт	20,7	20,7	27,3	27,3	34,9	34,9
Ном. тепловая нагрузка	кВт	20/24 ¹	20/24 ¹	25/28 ¹	25/28 ¹	32/35 ¹	32/35 ¹
Мин. тепловая мощность при 80/60 °С	кВт	4,8	4,8	4,8	4,8	6,7	6,7
Мин. тепловая мощность при 50/30 °С	кВт	5,3	5,3	5,3	5,3	7,5	7,5
Мин. тепловая нагрузка (регулируем.)	кВт	4,9	4,9	4,9	4,9	6,9	6,9
Подающая линия отопления, Ø	G	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
Обратная линия отопления, Ø	G	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
Соединение ГВС/Циркуляция	G	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Соединение ХВС	G	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Подвод газа	R	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Соединение воздуховода/дымохода	мм	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Размеры:							
Глубина	мм	310	310	310	310	310	310
Ширина	мм	408	408	408	408	408	408
Высота (включая соединительный фланец установки с измерительным отверстием ОГ)	мм	720	720	720	720	720	720
Воздуховод/дымоход	Тип	B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x), C103, C113					
Категория газа		см. таблицу на стр. 52					
Расход газа:							
Природный газ E/H (Hi=9,5 кВтч/м³=34,2 МДж/м³)	м³/ч	2,11/2,53		2,63/2,94		3,36/3,68	
Природный газ LL (Hi=8,6 кВтч/м³=31,0 МДж/м³)	м³/ч	2,33/2,79		2,9	3,25	3,72	4,06
Сжиженный газ (Hi=12,8 кВтч/кг=46,1 МДж/м³)	кг/ч	1,56/1,88		1,95	2,18	2,5	2,73
Значения давления подаваемого газа см. таблицу на стр. 52							
КПД:							
при номинальной нагрузке при 80/60 °С (Hi/Hs)	%	97/87	97/87	98 / 88	98 / 88	98 / 88	98 / 88
при частичной 30 % нагрузке и TR = 30 °С (Hi/Hs)	%	110 / 99	110 / 99	110 / 99	110 / 99	110 / 99	110 / 99
Заводская установка температуры в подающей линии	°С	75	75	75	75	75	75
Температура в подающей линии до прикл.	°С	85	85	85	85	85	85
Макс. изб. давление в контуре отопления	бар/МПа	3,0 / 0,3	3,0 / 0,3	3,0 / 0,3	3,0 / 0,3	3,0 / 0,3	3,0 / 0,3
Макс. остат. напор для контура отопл.: высокоэффективный насос (EEI<0,20)							
Объем подачи 1075 л/ч (25 кВт при dt = 20 К)	мбар	450	450	450	450	450	450
Объем подачи 1376 л/ч (32 кВт при dt = 20 К)	мбар	-	-	-	-	350	350
Макс. доп. общее избыточное, давление, макс.	бар/МПа	-	10 / 1,0	-	10 / 1,0	-	10 / 1,0
Расход ГВС	л/мин	-	2,0–14,4	-	2,0–14,4	-	2,0–14,4
Мин. напор 15502-2-2	бар/МПа	-	0,3 / 0,03	-	0,2 / 0,02	-	0,3 / 0,03
Диапазон температуры ГВС (регулируемый)	°С	-	30–65	-	30–65	-	30–65
Удельный расход воды «D» при ΔT = 30 К	л/мин	-	10,55	-	13,4	-	16,3
Общий объем расширительного бака	L	8	8	8	8	8	8
Давление в подающей линии расширительного бака	бар	0,75–0,95	0,75–0,95	0,75–0,95	0,75–0,95	0,75–0,95	0,75–0,95
Температура ОГ 80/60–50/30 при Q _{макс}	°С	75–55	75–55	85–65	85–65	70–50	70–50
Температура ОГ 80/60–50/30 при Q _{мин}	°С	50–40	50–40	50–40	50–40	50–40	50–40
Массовый поток ОГ при Q _{макс}	г/с	8,45	11,17	11,2	12,5	14,26	15,5
Массовый поток ОГ при Q _{мин}	г/с	2,33	2,33	2,33	2,33	3,25	3,25
Доступный напор вентилятора горелки при Q _{макс}	Па	72	72	150	150	160	160
Доступный напор вентилятора горелки при Q _{мин}	Па	8	8	8	8	12	12
Группа показателей ОГ		G52	G52	G52	G52	G52	G52
Класс по NO _x		6	6	6	6	6	6
Макс. количество конденсата согл. DWA-A 251	л/ч	1,4	1,4	1,7	1,7	2,2	2,2
Значение pH конденсата		ок. 4,3	ок. 4,3	ок. 4,3	ок. 4,3	ок. 4,3	ок. 4,3
Потребляемая эл. мощность: Ожидание	Вт	2	2	2	2	2	2
Потребляемая эл. мощность: Максимум	Вт	76	76	102	102	114	114
Степень защиты		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Электрическое подключение/предохранитель		230 В/50 Гц/3,15 А					
Звуковая мощность	дБ	53	53	53	53	54	54
Общая масса	кг	27	27	27	27	28	28
Идентификационный номер CE		CE-0085CQ0261					

¹ Режим отопления/режим ГВС

5. Схема конструкции

Газовый отопительный конденсационный котел FGB




Рис. 1.1 Схема конструкции FGB

- | | |
|--|---|
| ① Воздушный клапан | ⑬ 3-ходовой клапан |
| ② STB камеры сгорания | ⑭ Корпус системы регулирования |
| ③ Расширительный бак | ⑮ Сифон |
| ④ Датчик давления | ⑯ Всасывающая труба |
| ⑤ Датчик температуры обратной линии | ⑰ Газовая арматура |
| ⑥ Датчик температуры ОГ | ⑱ Смесительное устройство (вставка Вентури) |
| ⑦ Насос контура отопления с воздушным клапаном | ⑲ Газовый вентилятор |
| ⑧ Обратная линия отопления | ⑳ Теплообменник горячей воды |
| ⑨ Обр. линия водонагревателя | ㉑ Температура в подающей линии |
| ⑩ Газовая линия | ㉒ Горелка |
| ⑪ Под. линия водонагревателя | ㉓ Труба ОГ |
| ⑫ Подающая линия отопления | |

Изображение может меняться в зависимости от версии устройства.

5. Схема конструкции

Газовый комбинированный конденсационный котел FGB-K




Рис. 1.1 Схема конструкции FGB-K

- | | |
|--|---|
| ① Воздушный клапан | ⑮ 3-ходовой клапан |
| ② STB камеры сгорания | ⑯ Пластинчатый рекуператор |
| ③ Расширительный бак | ⑰ Датчик температуры подающей линии ГВС |
| ④ Датчик давления | ⑱ Корпус системы регулирования |
| ⑤ Датчик температуры обратной линии | ⑲ Сифон |
| ⑥ Датчик температуры ОГ | ⑳ Всасывающая труба |
| ⑦ Насос контура отопления с воздушным клапаном | ㉑ Газовая арматура |
| ⑧ Ограничитель расхода | ㉒ Смесительное устройство (вставка Вентури) |
| ⑨ Датчик расхода | ㉓ Газовый вентилятор |
| ⑩ Обратная линия отопления | ㉔ Теплообменник горячей воды |
| ⑪ Соединение ХВС | ㉕ Температура в подающей линии |
| ⑫ Газовая линия | ㉖ Горелка |
| ⑬ Соединение ГВС | ㉗ Труба ОГ |
| ⑭ Подающая линия отопления | |
- Изображение может меняться в зависимости от версии устройства.

6. Стандарты и предписания

При монтаже и эксплуатации системы отопления требуется соблюдать стандарты и директивы соответствующей страны!

Необходимо учитывать сведения, указанные на заводской табличке отопительного котла!

При монтаже и эксплуатации системы отопления необходимо соблюдать следующие требования к месту установки:

- Условия установки
- Приточно-вытяжные устройства, а также соединение с дымовой трубой
- Подсоединение к электрической сети
- Технические правила предприятия газоснабжения относительно подсоединения газовой установки к местной газовой сети
- Предписания и стандарты относительно обеспечивающего безопасность оборудования системы водяного отопления
- Монтаж системы питьевой воды

В частности, при монтаже необходимо соблюдать следующие общие предписания, правила и директивы:

- (DIN) EN 806 Технические правила для установок питьевой воды
- (DIN) EN 1717 Защита от загрязнений в установках для питьевой воды
- (DIN) EN 12831 Системы отопления в зданиях. Метод расчета проектной тепловой нагрузки
- (DIN) EN 12828 Системы отопления в зданиях. Проектирование систем водяного отопления
- (DIN) EN 13384 Дымоходы. Методы расчета термодинамики и аэрогидродинамики
- (DIN) EN 50156-1 (VDE 0116 часть 1) Оборудование электрическое топочных установок
- VDE 0470/(DIN) EN 60529 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
- VDI 2035 Предотвращение ущерба в системах водяного отопления
 - Предотвращение ущерба от накипеобразования (часть 1)
 - Предотвращение ущерба от коррозии, вызываемой водой (часть 2)
 - Предотвращение ущерба от коррозии, вызываемой отработавшими газами (часть 3)

6. Стандарты и предписания

Кроме того, при монтаже и эксплуатации в Германии действительны, в частности, следующие документы:

- технические правила для газовых установок DVGW-TRGI 2008 (DVGW, рабочая инструкция G600 и TRF)
- DIN 1988 Технические правила для установок питьевой воды
- DIN 18160 Системы отвода ОГ
- DWA-A 251 Конденсат из конденсационных котлов
- ATV-DVWK-M115-3 Непрямой отвод бытовых стоков. Часть 3: Практика контроля непрямого отвода
- VDE 0100 Требования к сооружению высоковольтных установок с номинальным напряжением до 1000 В
- VDE 0105 Эксплуатация высоковольтных установок. Общие положения
- KÜO Федеральное предписание об очистке и проверке котельных установок
- Закон об экономии энергии (EneG) с соответствующими подзаконными предписаниями:
 - Предписание об энергосбережении (EneV) (в действующей редакции)
- Рабочая инструкция DVGW G637

При монтаже и эксплуатации в Австрии действительны, в частности, следующие документы:

- Предписания Австрийской электротехнической ассоциации (ÖVE)
- Требования Австрийской ассоциации специалистов водо- и газоснабжения (ÖVGW), а также соответствующие австрийские стандарты
- Директива ÖVGW: в отношении установок, работающих на природном (GK), в отношении установок, работающих на сжиженном газе (FG).
- Требования директивы ÖVGW G41 по отводу конденсата
- Местные требования органов строительного и промышленного надзора (как правило, представлены уполномоченным надзорным ведомством)
- Местные предписания предприятия газоснабжения
- Требования и предписания местного предприятия электроснабжения
- Требования региональных строительных норм и правил
- Минимальные требования к воде системы отопления согласно стандарту ÖNORM H5195-1

При монтаже и эксплуатации в Швейцарии действительны, в частности, следующие документы:

- Предписания Швейцарской ассоциации специалистов газового и водного хозяйства (SVGW)
- Предписания Ассоциации кантональных компаний страхования от пожара (VKF)
- Предписания Федерального ведомства по охране окружающей среды, лесному и сельскому хозяйству (BUWAL) и местные предписания
- Требования для газовых установок G1
- Форма 1942 Швейцарской объединенной комиссии по охране труда; Директива по сжиженному газу, часть 2

6. Стандарты и предписания

Газовый конденсационный котел FGB-...

Газовая конденсационная установка с электронной системой розжига и электронным контролем температуры ОГ, для низкотемпературного отопления и подготовки воды для ГВС в системах отопления с температурами в подающей линии до 90 °С и допустимым избыточным рабочим давлением до 3 бар согласно стандарту DIN EN 12828. Этот газовый конденсационный котел компании WOLF также разрешается устанавливать в гаражах.



Газовые конденсационные котлы, забирающие воздух для горения из помещения, разрешается устанавливать только в таких помещениях, которые соответствуют основным требованиям к вентиляции. в ином случае возникает опасность удушья или отравления. Перед монтажом установки необходимо обязательно прочитать руководство по монтажу и техническому обслуживанию! Также необходимо соблюдать указания по проектированию.



При эксплуатации со сжиженным газом разрешается использовать только пропан согласно стандарту DIN 51 622, так как в ином случае появляется опасность возникновения неисправностей при запуске и работе газового конденсационного котла, что ведет к опасности повреждения установки и получения травм людьми.

При плохом выпуске воздуха из баллона со сжиженным газом возможно появление проблем с розжигом. в этом случае необходимо обратиться в организацию, которая заполняла баллон со сжиженным газом.



Регулируемая температура воды в водонагревателе может составлять более 60 °С. При кратковременной работе с температурой выше 60 °С необходимо учитывать это, чтобы обеспечить защиту от ожогов. Для продолжительной работы необходимо принять соответствующие меры, которые исключают подачу воды из нагревателя с температурой более 60 °С, например, с помощью термостатического клапана.

Для защиты от отложений извести начиная с общей жесткости 15 °dH (2,5 моль/м³) температуру горячей воды следует установить максимум на 50 °С.

Согласно Предписанию о подготовке питьевой воды это значение является минимально допустимым для температуры ГВС, так как при ежедневном использовании системы ГВС таким образом практически исключается риск размножения легионелл. (При монтаже водонагревателя для питьевой воды объемом ≤ 400 л; полная замена воды в баке в течение 3 дней из-за использования.)

Начиная с общей жесткости воды более 20 °dH для нагрева питьевой воды требуется использовать систему подготовки воды в питающем трубопроводе холодной воды, чтобы увеличить интервалы технического обслуживания.

Кроме того, при жесткости воды ниже 20 °dH также возможно отложение извести в определенных местах, вследствие чего могут потребоваться меры по умягчению воды. в случае несоблюдения этих указаний возможно преждевременное отложение извести в установке, что ведет к ограничениям при нагреве воды. Следует всегда проверять местные условия, поручив эту работу компетентному специалисту.



Рисунок: Газовый конденсационный котел Wolf

7. Монтаж

Минимальные расстояния

Для выполнения работ по проверке и техническому обслуживанию установки рекомендуется соблюдать минимальные расстояния, так как в ином случае невозможно обеспечить достаточный контроль и проверку работоспособности установки при техническом обслуживании.



Установку разрешается размещать только в помещениях, защищенных от воздействия отрицательных температур.

Температура в помещении установки должна составлять от 0 °С до 40 °С.

Также необходимо обеспечить свободный доступ спереди ко всем компонентам газового конденсационного котла. Требуется обеспечить возможность измерения показателей отработавших газов. Если требования к минимальным расстояниям и доступности не соблюдаются, сотрудники компании Wolf могут потребовать обеспечить такую доступность в случае вызова сервисной службы.



Соблюдение расстояния от установки до горючих строительных материалов или горючих составных элементов не требуется, так как при номинальной тепловой мощности устройства температура не поднимается выше 85 °С. Однако в помещении, где установлено устройство, не следует использовать взрывоопасные или легковоспламеняющиеся материалы, так как при этом возникает опасность пожара или взрыва!



В воздухе для горения, подаваемом к установке, а также в помещении, где она находится, не должно быть химических веществ, например, фтора, хлора или серы. Такого рода вещества могут содержаться в аэрозолях, красках, клеях, растворителях и чистящих средствах. в неблагоприятном случае они могут привести к возникновению коррозии, в том числе и в системе дымоотвода.



Установка не предназначена эксплуатации вне помещения!

Внимание

Во время монтажа установки необходимо следить за тем, чтобы в нее не попали инородные тела (например, буровая пыль), так как это может привести к неисправностям установки.

Эксплуатация во влажных помещениях

Газовый конденсационный котел Wolf в состоянии поставки при эксплуатации с забором воздуха из атмосферы соответствует степени защиты IPX4D. При размещении во влажных помещениях должны быть выполнены следующие условия:

- эксплуатация с забором воздуха из атмосферы;
- соблюдение степени защиты IPX4D;
- все входящие и отходящие электрические провода должны быть проведены через кабельные сальники с разгрузкой от натяжения и закреплены. Резьбовые кабельные сальники должны быть хорошо затянуты, чтобы предотвратить попадание воды внутрь установки!



Рисунок: Минимальные расстояния

Сначала требуется определить монтажное положение установки.

При этом необходимо учитывать монтаж системы дымоудаления, боковые расстояния до стен и потолка, а также до уже имеющихся соединений для газа, отопления, горячей воды и электричества.

Звукоизоляция: при критических условиях монтажа (например, при монтаже на стене из сухого строительного материала) могут потребоваться дополнительные меры для предотвращения распространения корпусного шума от устройства. в этом случае следует использовать звукоизолирующие дюбели, а при необходимости – резиновые буферы или шумоизоляционные ленты.

8. Монтажные размеры


Крепление установки на подвесном уголке/система отвода ОГ





При монтаже установки необходимо обеспечить достаточную несущую способность крепежных деталей. При этом также следует учитывать материал и характеристики стены, так как в ином случае возможна утечка газа и воды, что ведет к опасности взрыва и затопления.

1. Разметить отверстия $\varnothing 12$ под сверление для подвесного уголка с учетом минимальных расстояний до стены.
2. Установить дюбели и закрепить подвесной уголок входящими в комплект винтами.
3. Подвесить конденсационный котел с помощью подвесной распорки на уголок.

Система отвода ОГ
60/100



Система отвода ОГ
80/125



9. Открытие обшивки





Рис. 1.1 Открытие обшивки

► Вывернуть винт.

- Надавить на оба фиксирующих крючка слева и справа и снять обшивку движением вперед.
- Освободить переднюю обшивку из зажимов и снять ее.



10. Установка

Контур отопления

- WOLF рекомендует использовать грязеотделитель с сепаратором магнетита. Отложения в теплообменнике сетевой воды могут способствовать появлению шумов от кипения, потере мощности и неисправностям. Грязеотделитель с сепаратором магнетита обеспечивает защиту теплогенератора и высокоэффективного насоса от грязи, шлама, магнитных и немагнитных загрязнений.
 - ▶ Установить грязеотделитель с сепаратором магнетита в обратной линии отопления к теплогенератору.
- Компания WOLF рекомендует использовать отсекающий клапан воздуха и микропузырьков. Микропузырьки могут вызывать неисправности в контуре отопления. Отсекающий клапан воздуха и микропузырьков убирает выделяющиеся микропузырьки наиболее эффективно в самой горячей точке контура отопления.
 - ▶ Установить отсекающий клапан воздуха и микропузырьков в подающей линии отопления к теплогенератору.
- В случае отопительных котлов, которые не используются для подготовки воды для ГВС, между подающей и обратной линиями водонагревателя требуется установить участок гидравлического короткого замыкания/перетока (дополнительное оборудование).




Рис. 1.1 Соединение подающей/обратной линии водонагревателя

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ① Подающая линия отопления G ¾" | ③ Обр. линия водонагревателя G ½" |
| ② Под. линия водонагревателя G ½" | ④ Обратная линия отопления G ¾" |

Изображение может меняться в зависимости от версии устройства.

10. Установка

Соединение ХВС и ГВС

- ▶ Проверить рабочее давление (не более 8 бар).
- Если рабочее давление выше:
 - ▶ Установить испытанный и признанный редукционный клапан.

В случае использования смесителей:

- ▶ Установить централизованный редукционный клапан.

При установке клапана обратного течения в линии подачи холодной воды:

- ▶ Установить предохранительный клапан.
- ▶ Соблюдать рабочее давление.

Рабочее давление должно быть на 20 % меньше номинального давления, установленного на предохранительном клапане.

Пример: Для предохранительного клапана 10 бар запрещается превышать максимально допустимое рабочее давление 8 бар.

- ▶ Использовать теплогенератор только с открытым запорным клапаном холодной воды. Это предотвращает повреждение компонентов и появление негерметичности.
- ▶ Снять запорную поворотную ручку.
- ▶ При подсоединении холодной и горячей воды необходимо соблюдать требования стандарта DIN 1988 и предписаний местного предприятия водоснабжения.

Если установка не соответствует [Рис. 1.2 Соединение ХВС согласно DIN 1988](#), любые гарантийные претензии к WOLF GmbH исключены.

i При выборе материала для монтажа со стороны установки необходимо соблюдать общепринятые правила техники, а также возможные электротехнические процессы (в смешанных системах).




Рис. 1.2 Соединение ХВС согласно DIN 1988

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------|
| A | Группа безопасности согласно DIN 1988 | ⑤ | Клапан обратного течения |
| ① | Опорожнение | ⑥ | Редукционный клапан |
| ② | Предохранительный клапан | ⑦ | Фильтр питьевой воды |
| ③ | Запорный клапан | ⑧ | Подача ХВС |
| ④ | Подключение манометра | | |

11. Подвод газа

Подсоединить газовую линию без натяжения к подводу газа или компенсатору (рекомендуется), используя разрешенный уплотняющий материал с газовым соединением R1½“.



Прокладка газовой линии, а также подсоединение со стороны газа должны выполняться только авторизованным специалистом по монтажу газовых систем.

Перед подсоединением конденсационного котла необходимо очистить от любых загрязнений контур отопления и газовую линию, что особенно относится к старым системам. Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить трубные соединения и патрубки на герметичность. в случае ненадлежащего монтажа или использования неподходящих деталей или узлов возможна утечка газа, что ведет к опасности отравления и взрыва.



В подводящей газовой линии перед конденсационным котлом должен быть установлен газовый шаровой кран с противопожарным устройством. в ином случае возникает опасность взрыва при пожаре. Газовая труба должна быть установлена согласно требованиям DVGW-TRGI.



Газовый шаровой кран должен быть установлен в доступном месте.



Проверку герметичности газовой линии следует проводить без газового конденсационного котла. Запрещается стравливать испытательное давление через газовую арматуру!



При испытании давлением газовой арматуры на установке давление не должно превышать 150 мбар. При более высоком давлении возможно повреждение газового клапана, что может привести к опасности взрыва, удушья и отравления. При испытании давлением газовой линии должен быть закрыт газовый шаровой клапан на конденсационном котле.



При монтаже газового соединения необходимо проследить за тем, чтобы все резьбовые соединения были прочно затянуты и не пропускали газ.




Рисунок: Газовый шаровой кран, прямой (доп. оборудование)




Рисунок: Газовый шаровой кран, угловой (доп. оборудование)




Рисунок: Монтаж подвода газа

Изображение может меняться в зависимости от версии устройства.

12. Монтаж сифона

Соединение для слива конденсата

Внимание

Монтаж сифона выполняется перед монтажом установки!

Входящий в комплект поставки сифон монтируется с нижней стороны установки, **перед монтажом смазать уплотнительную манжету силиконовой смазкой!** Вставить резьбовой патрубок сифона в соединительный патрубок, затянуть и убедиться в прочности крепления. Закрепить уплотнительную манжету! Убедиться в том, что уплотнительная манжета герметизирует нижнюю часть корпуса. Сливной шланг должен быть надежно закреплен на сливной воронке (сифоне).

Если конденсат направляется непосредственно в канализацию, необходимо обеспечить выпуск воздуха, чтобы предотвратить противодавление от канализационной трубы на газовую конденсационную установку.

При присоединении нейтрализатора (доп. оборудование) необходимо соблюдать прилагаемую инструкцию. Согласно рабочей инструкции ATV-DVWK-A251 для конденсационных котлов до 200 кВт не требуется нейтрализующее устройство.

В случае использования нейтрализующего устройства необходимо соблюдать действующие в соответствующей стране предписания относительно утилизации остатков из этого агрегата.

Заполнение сифона производится через трубу ОГ. См. главу 18 «Заполнение системы отопления/сифон»!




Сифон перед вводом в эксплуатацию необходимо заполнить водой! При эксплуатации установки с пустым сифоном возникает опасность удушья или отравления отходящими газами. Отвинтить сифон, снять его и заполнить водой до тех пор, пока она не начнет вытекать из бокового слива. Установить сифон на место, проследив за правильностью посадки уплотнения.

Указание:

Шланг для слива конденсата на сифоне не должен иметь петель или быть свернутым, так как в ином случае возможны неисправности во время работы.



**Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить герметичность всех гидравлических труб:
Контрольное давление со стороны контура питьевой воды составляет макс. 10 бар.
Контрольное давление со стороны контура горячей воды составляет макс. 4,5 бар.**



Монтаж сифона

- ① Соединительный патрубок поддона для конденсата
- ② Уплотнительная манжета
- ③ Сливная воронка для сливного шланга

13. Воздуховод/дымоход

Внимание Для концентрического воздуховода/дымохода и труб ОГ разрешается использовать только оригинальные детали компании Wolf. Перед монтажом необходимо прочесть указания по проектированию воздуховода/дымохода!

Так как в отдельных регионах существуют отличающиеся друг от друга предписания, перед подсоединением установки рекомендуется согласовать эти работы с соответствующими государственными органами и уполномоченным надзорным ведомством.




Рисунок: Пример воздуховода/дымохода

Внимание Патрубки для измерения параметров отходящих газов должны быть доступны сотрудникам компании, ответственной за отведение дымовых газов, также и после монтажа потолочной обшивки.



При низких наружных температурах возможна конденсация содержащегося в отходящих газах водяного пара на воздуховоде/дымоходе, который затем превращается в лед. Заказчик должен предотвратить возможность падения льда, например, установив подходящую решетку для удержания снега.

14. Электрическое подключение

Общие указания по электрическому подключению



Подключение должно выполняться только авторизованной электротехнической фирмой. Необходимо соблюдать предписания Союза немецких электротехников (VDE) и предписания местного предприятия энергоснабжения.



При выполнении любых электромонтажных работ необходимо соблюдать национальные предписания и положения, а также предписания местного предприятия электроснабжения.



В сетевой кабель перед установкой необходимо установить выключатель для всех полюсов с зазором между контактами не менее 3 мм.



Кабели датчиков запрещается прокладывать вместе с кабелями, находящимися под напряжением 230 В.



Опасность поражения электрическим током на электрических компонентах.
Внимание: Перед демонтажем обшивки необходимо выключить разъединительное устройство для всех полюсов.

Категорически запрещается прикасаться к электрическим компонентам и контактам при включенном разъединительном устройстве! Существует опасность поражения электрическим током, что может привести к вреду для здоровья или смерти.



При выполнении работ по техническому обслуживанию и монтажу всю установку необходимо обесточить по всем полюсам, так как в ином случае возникает опасность поражения электрическим током!

Внимание

На установке нет сетевого выключателя! При любых работах внутри установки необходимо обесточить ее посредством размыкания разъединительного устройства для всех полюсов или внешнего сетевого предохранителя!

Демонтаж передней обшивки





Рис. 1.1 Открытие обшивки

- ▶ Вывернуть винт.




Надавить на оба фиксирующих крючка слева и справа и снять обшивку движением вперед.

Освободить переднюю обшивку из зажимов и снять ее.


14. Электрическое подключение

Открытие системы автоматики



Поднять вверх крепежные скобы на обшивке и откинуть систему регулирования вперед.

Открытие задней стороны системы регулирования



Открыть крышку системы регулирования с помощью отвертки


Внимание

Кабельные сальники

M12 M12 M12 M16 M16




Открывать только требуемые кабельные вводы.
Вставить кабель с кабельным сальником и закрепить.
В ином случае не обеспечивается работа с забором воздуха из атмосферы.




14. Электрическое подключение

Клеммная колодка



Электропитание 230 В/50 Гц

T3,15A	L1	N	⊕
Netz			




Вход комнатного термостата (перемычка)
Внимание: На вход E1 не должно подаваться внешнее напряжение, так как это ведет к разрушению платы.

Датчик наружной температуры
 T_Наружн. (5K NTC)

Датчик температуры водонагревателя
 T_ГВС (5K NTC)

e-Bus

E1	a	b	1	2
AF	1	2	1	2
SF	1	2	1	2
eBus	+	-	1	2



14. Электрическое подключение

Указание по подсоединению к электрической сети

- Обесточить систему перед открытием.
- Убедиться в отсутствии напряжения.
- Снять переднюю обшивку.
- Открыть вперед систему регулирования.
- Открыть заднюю крышку корпуса системы регулирования.
- Использовать гибкий сетевой кабель, 3 x 0,75 мм².
- Вставить кабель через кабельный сальник M16 в днище установке и закрепить его кабельной стяжкой в коробке системы автоматики.
- Посредством кабельной стяжки обеспечить разгрузку кабеля от натяжения.
- Подсоединить соответствующие жилы к клеммам.

Электропитание 230 В/50 Гц

Устройства регулирования, управления и безопасности полностью подключены и проверены.

Необходимо только выполнить подсоединение к электрической сети и внешнему дополнительному оборудованию.

Подсоединение к электрической сети производится с помощью штепсельной вилки с защитным контактом из монтажного комплекта (входит в комплект поставки) или же посредством неразъемного соединения.

Установку (степень защиты IPX4D) допускается устанавливать непосредственно рядом с ванной или душем (защитная область 1 согласно DIN VDE 0100). Необходимо исключить возможность попадания на установку струи воды.

Если подключение к электрической сети выполняется в защитной зоне 1, штепсельную вилку с защитным контактом необходимо заменить неразъемным соединением.

В случае неразъемного соединения требуется наличие клеммной коробки (устанавливается заказчиком), а подсоединение к сети должно выполняться через разъединительное устройство для всех полюсов (например, аварийный выключатель) с зазором между контактами не менее 3 мм. Гибкий соединительный кабель, мин. 3x0,75 мм²

К соединительному кабелю запрещается подсоединять другие потребители. в помещениях с ванной или душем установку разрешается подсоединять только через автоматический предохранительный выключатель.

Замена предохранителя

Перед заменой предохранителя необходимо отсоединить установку от сети посредством разъединительного устройства для всех полюсов.

Опасность поражения электрическим током на электрических компонентах. Категорически запрещается прикасаться к электрическим компонентам и контактам, если конденсационный котел не отсоединен от сети. Опасно для жизни!




Рисунок: Разгрузка соединительного кабеля от натяжения в системе регулирования




Рисунок: Электропитание




Рисунок: Замена предохранителя

14. Электрическое подключение

Подсоединение проводов малого напряжения

Подсоединение входа E1

Вставить соединительный кабель через кабельный сальник и отсоединить перемычку, закрепленную кабельной стяжкой в коробке системы автоматики, на входе E1. Подключить соединительный кабель для входа E1 к клеммам E1 согласно схеме соединений.

Внимание На вход E1 не должно подаваться внешнее напряжение, так как это ведет к разрушению системы автоматики.




Рисунок: Подсоединение входа E1

Подсоединение наружного датчика

Соединительный кабель необходимо провести через кабельный сальник и закрепить. Наружный датчик можно подключить либо к клеммной колодке конденсационной установки к соединению AF, либо к клеммной колодке дополнительного регулирующего оборудования.

Внимание При монтаже установки в местах с опасностью повышенного электромагнитного воздействия рекомендуется использовать экранированные провода датчиков и eBus. При этом экранирование должно быть с одной стороны подсоединено в регулирующем устройстве к потенциалу PE.




Рисунок: Подсоединение наружного датчика

Подсоединение датчика бака-накопителя

Соединительный кабель необходимо провести через кабельный сальник и закрепить. Подключить соединительный кабель датчика водонагревателя SF к клеммам SF согласно схеме.

Внимание При монтаже установки в местах с опасностью повышенного электромагнитного воздействия рекомендуется использовать экранированные провода датчиков и eBus. При этом экранирование должно быть с одной стороны подсоединено в регулирующем устройстве к потенциалу PE.




Рисунок: Подсоединение датчика бака-накопителя

Подключение цифрового дополнительного модуля управления Wolf (например, BM-2, MM, KM, SM1, SM2, ISM7e/Link Pro)

Разрешается подсоединять только регулирующие устройства производства компании Wolf. К каждому дополнительному оборудованию прилагается соответствующая схема соединений.

Для соединения между регулирующим устройством и конденсационным котлом используется двухжильный провод (поперечное сечение > 0,5 мм²).

Внимание При монтаже установки в местах с опасностью повышенного электромагнитного воздействия рекомендуется использовать экранированные провода датчиков и eBus. При этом экранирование должно быть с одной стороны подсоединено в регулирующем устройстве к потенциалу PE.




Рисунок: Подсоединение цифрового регулирующего устройства Wolf (интерфейс eBus)

14. Электрическое подключение

Расширенное подключение цифрового дополнительного регуливающего оборудования Wolf ISM7e/Link Pro

Описание модуля

Интерфейсный модуль ISM7e/Link Pro обеспечивает удаленный доступ к компонентам газового конденсационного котла FGB/FGB-K через компьютерную сеть или Интернет.

Для подключения используется шина eBus.


С помощью интерфейсного модуля ISM7e/Link Pro можно отображать текущие состояния, измеренные значения и параметры газового конденсационного котла, а также выполнять различные настройки. Модуль ISM7e/Link Pro предназначен для монтажа за пределами котла и поставляется с корпусом, который также подходит для настенного монтажа. Интерфейсный модуль ISM7e/Link Pro можно подключить к имеющейся сети через сетевой кабель (LAN) или без использования кабеля (WLAN).

Для надежной связи через Интернет интерфейсный модуль ISM7e/Link Pro соединяется с имеющимся DSL-маршрутизатором, через который устанавливается безопасное соединение с сервером портала Wolf.

Для управления через Интернет используется пользовательский интерфейс портала Wolf непосредственно в интернет-браузере, либо мобильное приложение для смартфонов «Smartset», которое можно установить из соответствующего магазина мобильных приложений.

Если доступ к газовому конденсационному котлу должен осуществляться только локально в домашней сети, интернет-соединение не требуется.

Для управления в домашней сети используется приложение для смартфонов «Wolf Smartset» или приложение «Smartset» для операционной системы Windows (доступно для загрузки на интернет-сайте компании Wolf www.wolf-heiztechnik.com).



Доступные возможности управления

1. Модуль ISM7e/Link Pro с FGB/FGB-K без модуля управления в системе eBus

Возможности управления FGB/FGB-K без модуля управления	Описание	Полномочия
Режим работы	Возможное состояние системы — зима, лето, ожидание (выкл.)	изменение
Заданная температура в подающей линии	Фиксированная заданная температура подающей линии без погодозависимого регулирования ($H54 = 0$)	изменение
Коррекция заданного значения (± 4)	Погодозависимое регулирование ($H54 > 0$, кривая отопления активна)	изменение
Заданная температура ГВС	Только при наличии подготовки воды для ГВС (водонагреватель, комбинированный котел, $H51:1, 2, 3$)	изменение
Параметры системы автоматики (H...)	Из соображений безопасности здесь невозможно изменить параметры системы автоматики	изменение (с ограничениями)
История сообщений	Историю сообщений о неисправностях можно просмотреть с помощью приложения для компьютера или смартфона	отображение
Сообщение о неисправности	Сообщения о неисправностях можно отправлять по электронной почте на один или несколько адресов для информирования о неисправностях	отправка


2. Модуль ISM7e/Link Pro с FGB/FGB-K с модулем управления BM-2 в системе eBus

Возможности управления FGB/FGB-K с BM-2	Описание	Полномочия
Дополнительно все функциональные возможности модуля BM-2 (см. руководство по монтажу модуля BM-2), основные особенности:		
Влияние помещения	См. описание в руководстве по монтажу BM-2	изменение
Переключение «лето-зима»	См. описание в руководстве по монтажу BM-2	изменение
ECO/ABS	См. описание в руководстве по монтажу BM-2	изменение
1x ГВС	Однократная подготовка воды для ГВС (см. руководство по монтажу BM-2)	изменение

Все функции (например, режимы работы, параметры специалиста, защита от замерзания и т. д.) выполняются в FGB/FGB-K. Интерфейсный модуль ISM7e/Link Pro предназначен только для дистанционной настройки, отображения активных неисправностей и архива неисправностей.

15. Система автоматики

Назначение кнопок








Если установка соединена с модулем VM-2, отображение и функции настройки кнопок 1, 2, 5, 6 и 7 отключены. Эти функции выполняются с помощью модуля VM-2.


Кнопка 1	Кнопка ГВС +		
	Отображение/настройка заданной температуры ГВС	нажать ▲(+)	теплее
	Меню специалиста	нажать ▲(+)	<Меню специалиста>
	Номер параметра HG	нажать ▲(+)	<Меню параметров>
	Отображаемое значение	нажать ▲(+)	<Меню информации>
Кнопка 2	Кнопка ГВС -		
	Отображение/настройка заданной температуры ГВС	нажать ▼(-)	холоднее
	Меню специалиста	нажать ▼(-)	<Меню специалиста>
	Номер параметра HG	нажать ▼(-)	<Меню параметров>
	Отображаемое значение	нажать ▼(-)	<Меню информации>
Кнопка 3	Информационная кнопка		
	Меню отображения	отображение	<Меню отображения>
Кнопка 4	Кнопка квитирования (сброс)		
	Квитирование неисправности (кратковременно нажать 1 раз)	кратковременно нажать	при наличии сообщений об ошибках
	Меню специалиста (tS, In, Hi, rES)	отображение	Удерживать нажатой 10 с
	Меню специалиста (tS, In, Hi, rES)	подтверждение	Удерживать нажатой 1 с
Кнопка 5	Переключатель режимов работы (неактивна при наличии модуля управления в системе eBus)		
	Выкл.	кратковременно нажать	Активна защита от замерзания
	Летний режим	кратковременно нажать	Активна только подготовка воды для ГВС
	Зимний режим	кратковременно нажать	Активны отопление и подготовка воды для ГВС
Кнопка 6	Кнопка отопления -		
	Отображение/настройка заданной температуры подающей линии	нажать ▼(-)	холоднее H54 ≤ 0, фиксированная температура
	Отображение/настройка коррекции заданного значения	нажать ▼(-)	H54 > 0, активна кривая отопления
	Значение параметра HG -	нажать ▼(-)	<Меню параметров>
	Отображение значения (меню отображения, архив неисправностей)	нажать ▼(-)	<Меню специалиста>
Кнопка 7	Кнопка отопления +		
	Отображение/настройка заданной температуры подающей линии	нажать ▲(+)	теплее H54 = 0, фиксированная температура
	Отображение/настройка коррекции заданного значения	нажать ▲(+)	H54 > 0, активна кривая отопления
	Значение параметра HG -	нажать ▲(+)	<Меню параметров>
	Отображение значения (меню отображения, архив неисправностей)	нажать ▲(+)	<Меню специалиста>
Кнопка 8	Режим «Трубочист» (одновременно нажать кнопки 6 и 7 и удерживать 5 с)		
	Кнопка ГВС (1) +	активация верхней нагрузки	
	Кнопка ГВС (2) -	активация нижней нагрузки	
	Выключить режим «Трубочист»	нажать (кнопку 4)	

15. Система автоматики

Индикация на дисплее

	Режим ГВС (если символ мигает, активен запрос тепла для режима ГВС) Отображение только при наличии подготовки воды для ГВС
	Режим отопления (если символ мигает, активен запрос тепла для режима отопления) Отображение только при активном режиме отопления
reset	Отображение при активном коде неисправности Кнопка квитирования (кратковременно нажать 1 раз) Будет выполнен сброс кодов неисправностей
88.8°C	Отображение температуры, кодов неисправностей, параметров теплогенератора и настраиваемых значений В режиме «Трубочист» отображается уровень модуляции.
	Уровни модуляции горелки 1%–30%, 30%–75%, 75%–100%
 service	Сервис - Активен режим «Трубочист» - Отображается неисправность
	Отображение давления воды в системе отопления
	Программа выпуска воздуха При включении сетевого питания, сбое питания, падении давления воды ниже 0,5 бар и разблокировании предохранительного ограничителя температуры (STB) в течение 2 минут выполняется программа выпуска воздуха. Газовый вентилятор работает первые 30 с, после чего выключается. Поочередно активируются насос и 3-ходовой переключающий клапан. Досрочная отмена выполняется нажатием кнопки «Сброс»!

Меню отображения (информационная кнопка)



Информационная кнопка (3)

При кратковременном нажатии информационной кнопки (3) выполняется переход в меню отображения.

С помощью кнопок 1 и 2 можно перейти к соответствующему отображаемому значению, например, I06.


При однократном коротком нажатии кнопок 6 или 7 отображается соответствующее значение. При нажатии кнопок 1 или 2 выполняется возврат к выбору отображаемого значения. Выход из меню отображения осуществляется нажатием информационной кнопки или по истечении 2 минут.

Имя	Описание	Индикация в
i00 ¹⁾	Заданная температура в подающей линии отопл.	(°C)
i01	Температура в подающей линии	(°C)
i02	Температура обратной линии	(°C)
i03	Температура датчика ГВС для двухконтурного котла	(°C)
i04	Подача ГВС от гелиосистемы/ температура водонагревателя ГВС	(°C)
i05	Датчик ОГ	(°C)
i06	Датчик наружной температуры	(°C)
i07	Обороты вентилятора x 60	(мин ⁻¹)
i08	Частота вращения насоса (ШИМ)	(%)
i09	Расход ГВС	(л/мин)
i10	Фактическое давление воды	бар
i11	STB (предохранительный ограничитель температуры)	ВКЛ. и ВЫКЛ.
i12	Ток ионизации x 10	(мкА)
i13	Версия встроенного ПО (FW)	Версия от x.xx

¹⁾ от FW 1.10

15. Система автоматики

Режимы работы (кнопка режимов работы)




Кнопка режимов работы (5)

Кнопка режимов работы (5) предназначена для настройки режима работы установки. «Режим ожидания (выкл.)», «Летний режим» или «Зимний режим». Если система сопряжена с VM-2, кнопка режимов работы не активна. Эти функции выполняются с помощью модуля VM-2.


Режим ожидания (выкл.)

Установка выключена, активна только защита от замерзания.



Зимний режим

Зимний режим, активны режим отопления и подготовка воды для ГВС.



Летний режим

Летний режим, активна только подготовка воды для ГВС.



15. Система автоматики


Меню специалиста

При нажатии кнопки квитирования (4) в течение 10 секунд выполняется переход в меню специалиста.

С помощью кнопок (1) и (2) можно переключаться между указанными ниже 4 возможностями настройки. Они отображаются посредством нижеуказанной индикации (мигают). в качестве первого отображается меню параметров «tS» (мигает).

Требуемое меню выбирается кратковременным нажатием кнопки квитирования (4).


Выход из меню специалиста производится нажатием кнопки режимов работы (5) в течение 1 секунды.




Кнопка
квитирования
(4)

Кнопка режимов
работы (5)


Меню **параметров HG** (см. параметры системы автоматики теплогенератора)




Меню **отображения**
(см. меню отображения — информационная кнопка)



История неисправностей
Отображается 8 последних неисправностей:
- нажатием кнопки (1) можно выбрать пункты от Ni1 до Ni8.
- код неисправности отображается при нажатии кнопки (7).




Сброс истории неисправностей
- при отображении «tS» удерживать нажатой кнопку режимов работы (5) в течение 5 секунд.



15. Система автоматики

Режим «Трубочист»



Кнопка квитирования (4)


Режим «Трубочист» активируется одновременным нажатием кнопок (6) и (7) и их удержанием в течении 5 секунд.

Он работает не более 15 минут, т. е. после истечения этого времени он автоматически завершается.



Для досрочного завершения следует нажать кнопку (4).

Теплогенератор запускается и сначала работает с верхней нагрузкой.

Включение режима «Трубочист»




Режим «Трубочист» с верхней нагрузкой



Индикация зависит от исполнения установки

Режим «Трубочист» с нижней нагрузкой (для настройки CO₂)



Выключение режима «Трубочист»



reset




16. Параметры системы автоматки HG

Внимание Изменения должны выполняться только сотрудниками сертифицированной специализированной фирмы или сервисной службы компании Wolf. Неквалифицированное управление может привести к неисправностям.



Во избежание повреждения всей системы отопления при подключении модуля управления VM-2 и наружной температуре ниже -12 °C следует отключить ночной режим экономии. При несоблюдении этого требования возможно усиленное обледенение оконечника дымохода, что может привести к травмам людей или повреждению имущества.



Изменение или отображение параметров регулирования H... возможно **только** с помощью встроенной системы автоматки.

Меню параметров HG

После выбора меню «tS» с помощью кнопки квитирования (4) первым отображается параметр H01.

С помощью кнопок ГВС (1) и (2) можно переключаться между параметрами от H01 до A09.

Если требуется отобразить или настроить значение выбранного параметра, следует **кратковременно** нажать одну из кнопок системы отопления (6) или (7). Отображается настроенное значение.

Это настроенное значение можно изменить кнопками системы отопления (6) или (7). Выполненное изменение немедленно применяется и сохраняется.

Для выхода из меню параметров необходимо нажать кнопку квитирования (4).

№:	Наименование:		Заводские установки						Мин.	Макс.
			24 кВт		28 кВт		35 кВт			
			Природный газ	Сжиженный газ	Природный газ	Сжиженный газ	Природный газ	Сжиженный газ		
H01	Гистерезис переключения горелки	К	7	7	7	7	7	7	5	30
H02 ¹	Нижняя мощность горелки теплогенератора	%	35	33	28	26	31	29	26	100
H03 ¹	Верхняя мощность горелки ГВС (режим ГВС)	%	100	99	92	87	100	94	26	100
H04 ¹	Верхняя мощность горелки контура отопления (режим отопления)	%	86	84	83	78	92	86	26	100
H07	Время выбега насоса контура отопления	мин.	2	2	2	2	2	2	0	30
H08	Макс. температура котла в режиме отопления TV _{макс.}	°C	75	75	75	75	75	75	40	90
H09	Блокировка цикла горелки в режиме отопления	мин.	7	7	7	7	7	7	1	30
H10	Адрес eBus теплогенератора	-	1	1	1	1	1	1	1	5
H12 ³	Вид газа	-	5	-	1	-	3	-	1	6
H15	Гистерезис переключения, разность переключения при загрузке водонагревателя (отображение только при H51 = 3)	К	5	5	5	5	5	5	1	30
H16	Мин. мощность насоса контура отопления	%	45	45	45	45	45	45	15	100
H17	Макс. мощность насоса контура отопления	%	95	95	95	95	95	95	15	100
H19	Время выбега насоса ГВС (отображение только при H51 = 1, 2, 3)	мин.	3	3	3	3	3	3	1	10
H21	Мин. температура котла в режиме отопления (ТК-мин.)	°C	20	20	20	20	20	20	20	90

16. Параметры системы автоматки НГ

№:	Наименование:		Заводские установки						Мин.	Макс.
			24 кВт		28 кВт		35 кВт			
			Природный газ	Сжиженный газ	Природный газ	Сжиженный газ	Природный газ	Сжиженный газ		
H23	Макс. температура ГВС (отображение только при H51 = 1, 2, 3)	°C	65	65	65	65	65	65	60	80
H25	Перегрев котла при загрузке водонагревателя (отображение только при H51 = 3)	K	15	15	15	15	15	15	1	30
H34	Питание eBus		1	1	1	1	1	1	0	1
H37	ТИП регулирования насоса (фикс. значение= 0; разность ΔT = 1)		1	1	1	1	1	1	0	1
H38	Заданная разность температуры регулирования насоса	°C	15	15	15	15	15	15	1	30
H39	Время плавного пуска	мин.	3	3	3	3	3	3	0	10
H40	Конфигурация установки	1 = прямой контур отопления 2 = модуль управления смесителем (без прямого контура отопления) 60 = каскадный модуль (без прямого контура отопления)	1	1	1	1	1	1	1	60
H41	Частота вращения питающего насоса/ насоса контура отопления для ГВС (отображение только при H51 = 1, 2, 3)	%	95	95	95	95	95	95	15	100
H51	Конфигурация ГВС	1 = двухконтурный котел 2 = двухконтурный котел с подключением геосистемы 3 = одноконтурный котел с бойлером 4 = одноконтурный котел без ГВС (только режим отопления)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1	4
H52 ²	Функция «антилегионелла» (отображение только при H51 = 3)	°C	5	5	5	5	5	5	0	80
H53 ²	Интервал включения функции «антилегионелла» (отображение только при H51 = 3)	дни	7	7	7	7	7	7	1	7
H54 ²	Кривая отопления		0	0	0	0	0	0	0	30
H55 ²	Быстрый запуск ГВС (отображение только при H51 = 1,2)		0	0	0	0	0	0	0 Eco	1Комфорт
A09 ²	Защита системы от замерзания	°C	2	2	2	2	2	2	-20	10

¹ Параметры H02–H04 автоматически изменяются при изменении значения H12 (выбор газа и мощности)

² При наличии модуля BM-2 настройка параметров H52–A09 возможна только в модуле BM-2

³ Вид газа/класс мощности «24 кВт природный/сжиженный газ» доступен для выбора, начиная с FW 4.30.



Параметры H12, H40 и H51 следует задать или предварительно настроить перед началом ввода в эксплуатацию!

17. Описание параметров

Параметр H01

Гистерезис переключения горелки

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 5 до 30 °C

Индивидуальная настройка: _____

Гистерезис переключения горелки регулирует температуру котла в пределах настроенного диапазона посредством включения и выключения горелки. Чем выше настроена разница между включением и выключением, тем больше колебания температуры котла относительно заданного значения при одновременном увеличении времени работы горелки и наоборот. Большее время работы горелки уменьшает воздействие на окружающую среду и увеличивает срок службы изнашиваемых деталей.

Параметр H02

Нижняя мощность горелки

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 26 до 100 %

Индивидуальная настройка: _____

Настройка минимальной мощности горелки (минимальная нагрузка установки) действительна для всех режимов работы. Это значение в процентах приблизительно соответствует реальной мощности установки. Эту настройку разрешается изменять только квалифицированному персоналу, так как в ином случае возможно возникновение неисправностей.

Параметр H03

Верхняя мощность горелки ГВС

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 26 до 100 %

Индивидуальная настройка: _____

Настройка максимальной мощности горелки в режиме ГВС (максимальная нагрузка установки). Действительно для загрузки водонагревателя и двухконтурного котла. Это значение в процентах приблизительно соответствует реальной мощности установки. Эту настройку разрешается изменять только квалифицированному персоналу, так как в ином случае возможно возникновение неисправностей.

Параметр H04

Верхняя мощность горелки контура отопления

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 26 до 100 %

Индивидуальная настройка: _____

Настройка максимальной мощности горелки в режиме отопления (максимальная нагрузка установки). Действительно для режима отопления, каскада и функции «Трубочист». Это значение в процентах приблизительно соответствует реальной мощности установки. Эту настройку разрешается изменять только квалифицированному персоналу, так как в ином случае возможно возникновение неисправностей.

Параметр H07

Время выбега насоса контура отопления

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 0 до 30 мин

Индивидуальная настройка: _____

Если от контура отопления не поступает запрос на генерацию тепла, внутренний насос настройки продолжает работать в течение настроенного времени, чтобы предотвратить защитное отключение котла при высокой температуре.

Параметр H08

Макс. температура котла в режиме отопления TV-макс.

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 40 до 90 °C

Индивидуальная настройка: _____

Эта функция ограничивает температуру котла в режиме отопления в верхней части диапазона и отключает горелку. Этот параметр не действует при загрузке водонагревателя, и температура котла в течение этого времени может быть и выше. «Эффект дополнительного нагрева» может привести к небольшому превышению температуры.

17. Описание параметров

Параметр H09

Блокировка цикла горелки

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 1 до 30 мин

Индивидуальная настройка: _____

После каждого отключения горелки в режиме отопления горелка блокируется на время, указанное для блокировки цикла горелки. Сброс блокировки цикла горелки производится посредством выключения и последующего включения электропитания.

Параметр H10

Адрес eBus теплогенератора

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 1 до 5

Индивидуальная настройка: _____

Если в системе управления несколько теплогенераторов управляются каскадным модулем, необходимо назначение адресов для этих теплогенераторов. Для каждого теплогенератора необходим собственный адрес eBus, чтобы обеспечить возможность обмена данными с каскадным модулем. Последовательность подключения теплогенераторов можно настроить в каскадном модуле. Внимание: Использование одинаковых адресов ведет к неверной работе системы отопления.

Параметр H12

Вид газа и класс мощности теплогенератора

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: 1–6

Индивидуальная настройка: _____

С помощью этого параметра можно настроить вид газа для газового конденсационного котла. При переключении на другой вид газа необходимо обязательно соблюдать указания, изложенные в главе «Определение и переключение вида газа».

Внимание Запрещается изменять мощность установки, так как это может привести к повреждениям и неисправностям установки!

Регулировка мощности

Параметры	24 кВт		28 кВт		35 кВт	
	5 = Природный газ	6 = Сжиженный газ	1 = Природный газ	2 = Сжиженный газ	3 = Природный газ	4 = Сжиженный газ
H02	35 %	33 %	28 %	26 %	31 %	29 %
H03	100 %	99 %	92 %	87 %	100 %	94 %
H04	86 %	84 %	83 %	78 %	92 %	86 %

Параметр H15

Гистерезис водонагревателя

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 1 до 30 К

Индивидуальная настройка: _____

Посредством гистерезиса водонагревателя регулируется точка включения загрузки водонагревателя. Чем выше это значение, тем меньше точка включения загрузки водонагревателя.

Пример: Заданная температура водонагревателя 60 °С
Гистерезис водонагревателя 5 К
Загрузка бака-накопителя начинается при 55 °С и завершается при 60 °С.

(Параметр отображается только при H51 = 3)

Функция защиты бака-накопителя от замерзания включает насос загрузки и горелку независимо от гистерезиса переключения при температура бака-накопителя 5 °С; при достижении температуры бака-накопителя 10 °С насос загрузки и горелка выключаются.

Параметр H16

Мин. мощность насоса контура отопления

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 15 до 100%

Индивидуальная настройка: _____

В режиме отопления мощность внутреннего насоса установки не опускается ниже этого настроенного значения.

17. Описание параметров

Параметр Н17

Макс. мощность насоса контура отопления

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 15 до 100%

Индивидуальная настройка: _____

В режиме отопления мощность внутреннего насоса установки не поднимается выше этого настроенного значения. При типе регулирования насоса «Фиксированное значение» параметр Н17 используется в качестве значения настройки для частоты вращения насоса в режиме отопления.

Параметр Н19

Время выбега SLP (насоса загрузки водонагревателя)

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 1 до 10 мин

Индивидуальная настройка: _____

После завершения загрузки водонагревателя (температура в водонагревателе достигла настроенного значения) насос загрузки водонагревателя продолжает работать в течение этого настроенного времени.
(Параметр отображается только при Н51 = 1, 2, 3)

Параметр Н21

Мин. температура котла ТК-мин.

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 20 до 90 °C

Индивидуальная настройка: _____

Система регулирования оснащена электронным регулятором температуры котла с возможностью настройки минимальной температуры включения.

Параметр Н23

Макс. температура ГВС

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 60 до 80 °C

Индивидуальная настройка: _____

Макс. температура ГВС представляет собой верхнее предельное значение, на которое можно установить заданное значение ГВС с помощью кнопки режима ГВС +(1).

Внимание: Необходимо принять соответствующие меры для защиты от ожогов.

Параметр Н25

Перегрев котла при загрузке водонагревателя

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 1 до 30 °C

Индивидуальная настройка: _____

С помощью параметра Н25 настраивается разница температуры перегрева между температурой водонагревателя и температурой котла во время загрузки водонагревателя.

Тем самым гарантируется, что даже в переходный период (весна/осень) температура котла будет выше, чем температура бака-накопителя, и время загрузки будет коротким.

Параметр Н34

Питание eBus

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от ВЫКЛ.(0) до ВКЛ.(1)

Индивидуальная настройка: _____

Питание eBus активировано в заводской установке (1). Если в случае каскадной системы настроить адрес eBus в параметре Н10 на адрес больше 1, то на таких установках в параметре Н34 автоматически выключается питание eBus (0).

Если к шине eBus подключено несколько потребителей, вследствие чего значение тока eBus становится недостаточным, с помощью параметра Н34 можно включить дополнительное питание eBus.

17. Описание параметров

Параметр Н37

Тип регулирования насоса

Настройка вида управления частотой вращения насоса в режиме отопления и в каскадном режиме.

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 0 до 1

0: Фиксированное значение = постоянная частота вращения насоса (Н17)
1: Разность ΔT = регулирование частоты вращения между значениями параметров Н16 и Н17, чтобы обеспечить разность температуры между подающей и обратной линией (Н38).

Индивидуальная настройка: _____

Параметр Н38

Заданная разность температуры регулирования насоса

Если в параметре Н37 активировано регулирование по разности температур ΔT , используется заданное значение разности, настроенное в параметре Н38. Посредством изменения частоты вращения насоса осуществляется регулирование согласно разности температуры между подающей и обратной линией в пределах частоты вращения, указанной в параметрах Н16 и Н17.

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 1 до 30 °C

Индивидуальная настройка: _____

Параметр Н39

Время плавного пуска

В режиме отопления после запуска горелки установка работает с низкой мощностью в течение настроенного времени.

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 0 до 10 мин

Индивидуальная настройка: _____

Параметр Н40

Конфигурация системы

Адаптация конденсационного котла к системе отопления осуществляется посредством выбора одной из 3 предварительно настроенных конфигураций в параметре Н40. Этот параметр влияет на работу внутреннего насоса установки.


Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 1 до 3

Индивидуальная настройка: _____

Конфигурация системы 01

Прямое подсоединение контура отопления к конденсационному котлу

- Горелка начинает работать после запроса от прямого контура отопления
- Внутренний насос установки работает как насос контура отопления
- Регулирование температуры котла; заданные значения определяются контуром отопления




17. Описание параметров

Конфигурация системы 02

Прямой контур отопления и один или несколько смесительных контуров через модули управления смесителем (нет прямого подсоединения контура отопления к конденсационному котлу)


- Горелка начинает работать после запроса от подсоединенных смесительных контуров
- Внутренний насос установки работает как подкачивающий насос
- Регулирование температуры котла; заданные значения определяются смесительными контурами



Конфигурация системы 60

Каскад (автоматическая настройка при наличии модуля управления каскадом)

- Для каждого конденсационного котла необходимо задать адрес eBus в параметре H10
- Горелка начинает работать после запроса через шину eBus от модуля управления каскадом (мощность горелки 0–100 %; значения от мин. до макс. в настроенных пределах H02 и H04)
- Внутренний насос установки работает как подкачивающий насос
- Регулирование температуры коллектора посредством каскадного модуля
- Активно автоматическое уменьшение мощности при приближении к температуре $TV_{\text{макс.}}$ (H08). Отключение при достижении температуры $TV_{\text{макс.}}$
- Для разделения системы возможно использование гидравлического разделителя или пластинчатого рекуператора.



Важное указание:

В этих принципиальных схемах запорные арматурные элементы, клапаны для выпуска воздуха и предохранительные компоненты показаны не полностью. Они должны быть установлены согласно действующим стандартам и предписаниям с учетом характеристик конкретной установки.

Для получения информации о гидравлической и электрической системе см. документацию по проектированию гидравлических системных решений!

Параметр H41

Частота вращения ZHP ГВС

В режиме ГВС насос работает с учетом данного настроенного значения. Не зависит от типа регулирования насоса, настроенного в параметре H37.

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 15 до 100%

Индивидуальная настройка: _____

17. Описание параметров

Параметр H51
Конфигурация ГВС



С помощью конфигурации ГВС настраивается вид подготовки воды для ГВС.

В случае изменения конфигурации значения всех параметров сбрасываются на заводские установки. (За исключением H12 и H40).

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 1 до 4

Индивидуальная настройка: _____




Рис. 1.1 Варианты конфигурации H51

- | | |
|---|--|
| ① Конфигурация 1: двухконтурный котел | ③ Конфигурация 3: одноконтурный котел с бойлером |
| ② Конфигурация 2: двухконтурный котел с подключением гелиосистемы | ④ Конфигурация 4: одноконтурный котел без ГВС (только режим отопления) |

Параметр H52
Функция «антилегионелла»

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 0 до 80

Индивидуальная настройка: _____

Параметр H52 отображается только в режиме одноконтурного котла с бойлером. **Если установка сопряжена с VM-2, функция «Антилегионелла» отключена. Эти функции выполняются с помощью модуля VM-2.**

Если функция «Антилегионелла» активна (настройка > 0), то водонагреватель ГВС нагревается до установленной температуры, если его температура еще не достигла температуры функции «Антилегионелла» в течение интервала включения (H53). Функция «Антилегионелла» выключается при значении 0.

Параметр H53
Интервал включения
Функция «антилегионелла»

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 1 до 7 дней

Индивидуальная настройка: _____

Если в параметре H52 включена функция «Антилегионелла», можно указать интервал для активации этой функции.

Если система сопряжена с VM-2, интервал включения функции «Антилегионелла» отключен. Эти функции выполняются с помощью модуля VM-2. При настройке 5 функция «Антилегионелла» выполняется через каждые 5 дней.

17. Описание параметров

Параметр H54

Кривая отопления

Заводская настройка: см. таблицу
Диапазон настройки: от 0 до 30

Индивидуальная настройка: _____

Пример настройки:

Кривая отопления 12
Климатическая зона -14 °C

Температура в подающей линии
60 °C

Если кривая отопления больше 0, настройка температуры для подающей линии отопления с помощью кнопок 6 и 7 не работает. в этом случае нажатием кнопки 6 (-) и кнопки 7 (+) настраивается коррекция температуры (± 4) для контура отопления. Если система сопряжена с VM-2, кнопка режимов работы не активна. Эти функции выполняются с помощью модуля VM-2.


Эта настройка осуществляется специалистом отдельно для каждого контура отопления в соответствии с системой отопления, теплоизоляцией здания и климатической зоной.

С помощью настройки крутизны характеристики температура воды для контура отопления изменяется с учетом этих условий.

Для получения информации о настройке с помощью модуля управления VM-2 см. руководство по монтажу VM-2.

В диаграмме ниже представлен пример, относящийся к следующей системе отопления:

- климатическая зона со средней мин. наружной температурой 14 °C;
- прямая активация радиаторов отопления для температуры подающей и обратной линии 60/50 °C соответственно;
- теплоизоляция здания согласно требованиям.



Для других условий крутизну характеристики требуется изменить согласно конкретной ситуации. Крутизну характеристики необходимо всегда настраивать таким образом, чтобы при мин. наружной температуре достигалась макс. температура в подающей линии радиатора отопления или контура отопления типа «теплый пол».

Для дома с хорошей теплоизоляцией для отопления посредством радиаторов рекомендуется крутизна характеристики 9, а для отопления системой «теплый пол» — крутизна характеристики 3. Для дома с посредственной теплоизоляцией для отопления посредством радиаторов рекомендуется крутизна характеристики 12, а для отопления системой «теплый пол» — крутизна характеристики 6.

Расчет выбора температуры -4...+4:

Температура в подающей линии (коррекция) =
Температура в подающей линии согласно кривой отопления +
(настроенное значение H54/2,5) x коррекция температуры (+/-4)

Пример: Коррекция температуры +2

При наружной температуре -10 °C согласно кривой отопления 12 в режиме отопления получается температура в подающей линии 65,6 °C.
 $= 56 \text{ °C} + ((12/2,5) \times 2) \text{ K}$
 $= 56 \text{ °C} + (4,8 \times 2) \text{ K}$
 $= 56 \text{ °C} + 9,6 \text{ K}$
 $= 65,6 \text{ °C}$

17. Описание параметров

Выбор температуры -4...+4 для контура отопления

При использовании параметра «Выбор температуры -4...+4» изменение температуры подающей линии в кривой отопления выполняется следующим образом:

Пример настройки:

Коррекция температуры: **0**


- H08 - (макс. темп. под. линии в режиме отопл.) 75 °C
- H21 - (мин. темп. котла) 20 °C
- H54 - (кривая отопления) 12



Пример настройки:

Коррекция температуры: **+4**


- H08 - (макс. темп. под. линии в режиме отопл.) 75 °C
- H21 - (мин. темп. котла) 20 °C
- H54 - (кривая отопления) 12



Пример настройки:

Коррекция температуры: **-4**

- H08 - (макс. темп. под. линии в режиме отопл.) 75 °C
- H21 - (мин. темп. котла) 20 °C
- H54 - (кривая отопления) 12



17. Описание параметров

Параметр H55

Быстрый запуск ГВС

Заводская настройка: см. таблицу

Диапазон настройки: от 0 до 1

Индивидуальная настройка: _____

В летнем режиме и за пределами точек переключения для ГВС (в дополнительном регулирующем оборудовании) температура воды в пластинчатом теплообменнике может поддерживаться на настроенном значении, чтобы повысить уровень комфорта при использовании ГВС.

Для этого используется заданная температура ГВС.

Если установка сопряжена с модулем VM-2, функция быстрого запуска ГВС отключена. Эти функции выполняются с помощью модуля VM-2.

0: ECO = быстрый запуск ГВС выключен

1: Комфорт = быстрый запуск ГВС включен

Параметр A09

Защита системы от замерзания

Заводская настройка: см. таблицу

Диапазон настройки: от -20 до 10 °C

Индивидуальная настройка: _____

Если наружная температура становится ниже настроенного значения, насос установки котла работает непрерывно. Если температура котловой воды опускается ниже фиксированного значения +5 °C, включается горелка и выполняется нагрев до минимальной температуры котловой воды. **Если установка сопряжена с модулем VM-2, функция защиты системы от замерзания отключена. Эти функции выполняются с помощью модуля VM-2.**

Указание: Заводскую установку разрешается изменять только в том случае, если гарантируется, что при более низких наружных температурах отсутствует опасность замерзания системы отопления и ее компонентов.

Осторожно!

Материальный ущерб из-за отрицательных температур!

Воздействие отрицательных температур может привести к замерзанию системы отопления и материальному ущербу как для самой системы, так и для помещений.

- Необходимо учитывать настройку функции защиты от замерзания на теплогенераторе.

- Необходимо обеспечить достаточную защиту системы от замерзания.

- Необходимо проинформировать пользователя о принятых мерах по защите от замерзания.

- Необходимо обеспечить постоянную подачу электричества к теплогенератору.

18. Заполнение системы отопления/сифон

Гидравлика

Внимание

Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить герметичность всех гидравлических труб

При негерметичности существует опасность материального ущерба из-за просачивания воды.

Контрольное давление со стороны контура горячей воды составляет макс. 4 бар.

Перед проверкой необходимо закрыть запорные краны в контуре отопления, так как предохранительный клапан (принадлежность) открывается при давлении 3 бар. На заводе проверку герметичности установки выполняют под давлением 4,5 бар.

Подготовка воды для отопления согласно VDI 2035:

Заполнение

В качестве питательной или подпиточной воды разрешается использовать питьевую воду при условии соблюдения предельных значений (согласно Таб. 1.1 Электропроводность и жесткость воды), в противном случае воду необходимо соответствующим образом подготовить методом обессоливания. Если качество воды не соответствует требуемому уровню, прекращается действие гарантии на системные компоненты со стороны водяного контура.

Внимание

В качестве метода подготовки воды допускается только обессоливание!

Перед вводом в эксплуатацию систему необходимо тщательно промыть. Чтобы обеспечить низкое содержание кислорода, рекомендуется выполнить промывку водопроводной водой и затем использовать эту воду для водоподготовки (установить грязевой фильтр перед ионообменником).

Внимание

Запрещается использовать присадки к воде системы отопления, такие как антифриз или антиокислители, так как они могут стать причиной повреждения рекуператора ГВС. Специалисту по водоподготовке разрешается использовать ошелачивающие добавки для стабилизации уровня pH.

Заполнение

Во избежание повреждений алюминиевого рекуператора ГВС от коррозии уровень pH воды для отопления должен составлять от 6,5 до 9,0!

Внимание

В смешанных системах согласно VDI 2035 необходимо поддерживать уровень pH от 8,2 до 9,0!

Уровень pH необходимо еще раз проверить через 8–12 недель после ввода в эксплуатацию, так как при определенных обстоятельствах может произойти химическая реакция. Если через 8–12 недель уровень pH не принадлежит указанному диапазону, необходимо принять соответствующие меры.

Электропроводность и жесткость воды

Требования к качеству воды системы отопления для всей системы отопления

Предельные значения в зависимости от уд. объема системы VA (VA = объем системы/макс. номинальная теплопроизводительность ¹⁾) Пересчет общей жесткости: 1 моль/м ³ = 5,6 °dH = 10 °fH										
Общая мощность нагрева	[кВт]	V _{сис.} ≤ 20 л/кВт			V _{сис.} > 20 л/кВт и < 50 л/кВт			V _{сис.} ≥ 50 л/кВт		
		Общая жесткость/сумма щелочных земель	Электропроводность ²⁾ при 25 °C	LF [мкСм/см]	Общая жесткость/сумма щелочных земель	Электропроводность ²⁾ при 25 °C	LF [мкСм/см]	Общая жесткость/сумма щелочных земель	Электропроводность ²⁾ при 25 °C	LF [мкСм/см]
1	≤ 50	≤ 16,8	≤ 3,0	< 800	≤ 11,2	≤ 2	< 800	≤ 0,11 ³⁾	≤ 0,02	< 800
2	50–200	≤ 11,2	≤ 2	< 100	≤ 8,4	≤ 1,5	< 100	≤ 0,11 ³⁾	≤ 0,02	< 100
3	200–600	≤ 8,4	≤ 1,5		≤ 0,11 ³⁾	≤ 0,02		≤ 0,11 ³⁾	≤ 0,02	
4	≤ 600	≤ 0,11 ³⁾	≤ 0,02		≤ 0,11 ³⁾	≤ 0,02		≤ 0,11 ³⁾	≤ 0,02	

Общий объем питающей и подпиточной воды во время работы установки не должен превышать тройного номинального объема системы отопления.

¹⁾ В многокотловых установках согласно VDI 2035 необходимо использовать макс. номинальную теплопроизводительность наименьшего теплогенератора.
²⁾ с высоким содержанием соли < 800 мкСм/см
с малым содержанием соли < 100 мкСм/см
³⁾ < 0,11°dH рекомендованное стандартное значение, допустимый предел до < 1°dH

Таб. 1.1 Электропроводность и жесткость воды

18. Заполнение системы отопления/сифон

Ввод в эксплуатацию

Полностью удалить воздух из установки при максимальной температуре системы.

Заносить значения, измеренные при вводе в эксплуатацию, в протокол ввода в эксплуатацию и в эксплуатационный журнал. Этот журнал необходимо передать эксплуатирующей организации после ввода установки в эксплуатацию. С этого момента ответственность за ведение и хранение эксплуатационного журнала несет эксплуатирующая организация. Регистрационный журнал предоставляется вместе с сопроводительной документацией.

Параметры воды, в частности уровень pH, электропроводность и жесткость, необходимо ежегодно измерять и заносить в регистрационный журнал.

Питательная/подпиточная вода

Общий объем питающей воды во время работы установки не должен превышать тройного объема системы (попадание кислорода!), в установках с большим подпиточным объемом (например, свыше 10 % объема системы в год) необходимо немедленно найти причину этого явления и устранить дефект.

Пример:

Предельные значения в зависимости от уд. объема системы V _A (V _A = объем системы/макс. номинальная теплопроизводительность ¹⁾) Пересчет общей жесткости: 1 моль/м ³ = 5,6 °dH = 10 °fH										
Общая мощность нагрева	V _{сис.} ≤ 20 л/кВт			V _{сис.} > 20 л/кВт и < 50 л/кВт			V _{сис.} ≥ 50 л/кВт			
	Общая жесткость/сумма щелочных земель	Электропроводность ²⁾ при 25 °C	LF [мкСм/см]	Общая жесткость/сумма щелочных земель	Электропроводность ²⁾ при 25 °C	LF [мкСм/см]	Общая жесткость/сумма щелочных земель	Электропроводность ²⁾ при 25 °C	LF [мкСм/см]	
[кВт]	[°dH]	[моль/м ³]	LF [мкСм/см]	[°dH]	[моль/м ³]	LF [мкСм/см]	[°dH]	[моль/м ³]	LF [мкСм/см]	
1	≤ 50	≤ 16,8	≤ 3,0	< 800	≤ 11,2	≤ 2	< 800	≤ 0,11 ³⁾	≤ 0,02	< 800
2	50–200	≤ 11,2	≤ 2	< 100	≤ 8,4	≤ 1,5	< 100	≤ 0,11 ³⁾	≤ 0,02	< 100
3	200–600	≤ 8,4	≤ 1,5		≤ 0,11 ³⁾	≤ 0,02		≤ 0,11 ³⁾	≤ 0,02	
4	≤ 600	≤ 0,11 ³⁾	≤ 0,02	≤ 0,11 ³⁾	≤ 0,02	≤ 0,11 ³⁾	≤ 0,11 ³⁾	≤ 0,02		

Общий объем питающей и подпиточной воды во время работы установки не должен превышать тройного номинального объема системы отопления.

¹⁾ В многотловых установках согласно VDI 2035 необходимо использовать макс. номинальную теплопроизводительность наименьшего теплогенератора.
²⁾ с высоким содержанием соли < 800 мкСм/см
 с малым содержанием соли < 100 мкСм/см
³⁾ < 0,11°dH рекомендованное стандартное значение, допустимый предел до < 1°dH

Таб. 1.1 Пример

Установки с FGB-28 объемом системы = 800 л
 Общая жесткость необработанной питьевой воды = 18 °dH

$$V_A = 800 \text{ л} / 28 \text{ кВт} = 29 \text{ л/кВт}$$

Так как удельный объем системы V_A составляет 20–50 л/кВт при общей мощности < 50 кВт, общая жесткость питательной и подпиточной воды должна быть в диапазоне 2–11,2 °dH. Если общая жесткость необработанной питьевой воды слишком высока, необходимо обессолить часть питательной и подпиточной воды:

Необходимо заполнить A % обессоленной воды.

$$A = 100 \% - [(C_{\text{макс.}} - 0,1 \text{ °dH}) / (C_{\text{пит. вода}} - 0,1 \text{ °dH})] \times 100 \%$$

C_{макс.}: максимально допустимая общая жесткость в °dH
 C_{пит. вода}: общая жесткость необработанной питьевой воды в °dH

$$A = 100 \% - [(11,2 \text{ °dH} - 0,1 \text{ °dH}) / (18 \text{ °dH} - 0,1 \text{ °dH})] \times 100 \% = 38 \%$$

Необходимо обессолить 38 % питательной и подпиточной воды.

$$V_{\text{подготовки}} = 38 \% \times 800 \text{ л} = 304 \text{ л}$$

При заполнении системы необходимо залить как минимум 304 л обессоленной воды.

Затем можно долить имеющуюся питьевую воду.

18. Заполнение системы отопления/сифон

Заполнение системы отопления

Обязательными условиями безупречной работы конденсационной установки являются ее надлежащее заполнение, полное удаление воздуха и заполнение сифона.

Внимание Перед подсоединением следует промыть систему отопления, чтобы удалить из трубопроводов различные остатки, например, сварочную окалину, пеньковые волокна, замазку и т. д. Проверить грязевой фильтр.

- Газовый конденсационный котел должен быть выключен. Закрывать газовый шаровой кран.
- На один оборот открутить пробку автоматического клапана для выпуска воздуха на высокоэффективном насосе.
- Открыть все клапаны радиаторов отопления. Открыть клапаны подающей и обратной линии на конденсационном котле.
- Медленно заполнить всю систему отопления и газовую конденсационную установку в холодном состоянии через обратную линию до давления около 2 бар (требуется внешний манометр).

Внимание Не разрешается использовать антиокислители и антифризы.

- Выпустить воздух из всех радиаторов отопления, при большом снижении давления в системе снова залить воду до достижения рабочего давления.
- Проверить герметичность всей системы и соединений компонентов со стороны водяного контура.



Если герметичность нарушена, возникает опасность материального ущерба из-за утечки воды.

- Включить питание газового конденсационного котла. Индикация AP на дисплее отображается на протяжении всего выполнения программы выпуска воздуха.
- Кратковременно открыть ручной клапан для выпуска воздуха и подождать до полного выхода отпуща, после чего закрыть клапан. Собрать вытекающую воду!
- Еще раз проверить давление в системе, нажав информационную кнопку 3 (см. п. 15. «Система регулирования»; раздел «Система регулирования»), и при необходимости долить воду.

Указание:

Во время непрерывного режима работы из контура отопления автоматически выпускается воздух через автоматический клапан для выпуска воздуха на высокоэффективном насосе.




Рис. 1.1 Автоматический клапан для выпуска воздуха на насосе контура отопления

Изображение может меняться в зависимости от версии устройства.




Рисунок: Ручной клапан выпуска воздуха

18. Заполнение системы отопления/сифон



Рисунок: Индикация давления на дисплее системы автоматики

Заполнение системы отопления через заправочное устройство

- Открыть заправочный кран на заправочном устройстве.
- Заполнить системы отопления из контура хозяйственной воды.
- Закрывать заправочный кран и проверить на герметичность всю систему и соединения компонентов.
- Соблюдать указания по удалению воздуха из системы (см. выше).



При монтаже необходимо проследить за тем, чтобы в трубопроводе питьевой воды согласно стандарту EN 1717 был установлен обратный клапан.




Рис. 1.1 Заправочное устройство встроено при поставке

① Заправочный кран

18. Заполнение сифона

Заполнение сифона

Перед открыванием газового шарового крана и квитированием неисправности:

- ▶ Заполнить сифон сверху через ревизионное отверстие в трубе/колене ОГ.



Заполнять только через трубу ОГ, не заливать воду в отверстие для приточного воздуха. в ином случае возможна неисправность горелки.

- ▶ При подсоединении шланга для конденсата к сифону обращать внимание на следующее:
 - Шланг для слива конденсата не должен иметь петель.
 - Шланг для слива конденсата не должен быть свернутым.
 - Прокладывать шланг для слива конденсата с достаточным уклоном (ок. 5°).
- ▶ Открыть газовый шаровой кран.




Рис. 1.1 Заполнение сифона через трубу ОГ

19. Заполнение системы отопления

Заполнение системы отопления




Рис. 1.1 Заправочный кран

Изображение может меняться в зависимости от версии устройства.

- ▶ Открыть заправочный кран.
 - ▶ Заполнить систему отопления.
- Давление в системе отображается на дисплее системы автоматики.
- ✓ Давление в системе составляет от 1,5 до 2,0 бар.
 - ▶ Закрыть заправочный кран.

Система отопления с разделителем системы (опциональные варианты)

Для процедуры заполнения действуют:

- (DIN) EN 1717 Защита от загрязнений в установках для питьевой воды
- (DIN) EN 14367 Разделители системы, семейство C, тип A
- национальные стандарты и директивы

Указания по монтажу и эксплуатации:

Заправочное устройство содержит разделитель системы CA (класс b) согласно стандарту DIN EN 14367. Разделители системы конструкции CA разрешены к использованию согласно стандарту DIN EN 1717 для жидкостей до категории опасности 3 включительно (например, вода системы отопления без антиокислителей).

В Германии и Австрии для (первого) заполнения системы отопления через заправочное устройство с разделителем разрешается использовать только питьевую воду. (Первое) заполнение обработанной водой (полностью обессоленной водой и т. п.) соответствует более высокой категории опасности, для которой запрещено использование разделителя системы CA.

Чтобы обеспечить долгосрочную и бесперебойную эксплуатацию заправочного устройства, рекомендуется установить грязеуловитель (фильтр тонкой очистки) в систему питьевой воды.

Техническое обслуживание:

Заправочное устройство с разделителем системы CA не требует технического обслуживания.

Утечка воды на выходе разделителя системы CA означает, что больше не обеспечивается правильная работа устройства, поэтому разделитель системы CA необходимо заменить.